

Varnostna navodila za baterije

ŽIVLJENSKA NEVARNOST! Baterije hranite izven dosega otrok. V primeru zaužitja takoj poiščite zdravniško pomoč!

OPAZORIL! Baterije niso zamernilne. Ko so izpraznne, je treba odstraniti celotno svetilko.

NEVARNOST EKSPLOZIVJE! Nikoli ne polnite baterij, ki jih ni mogoče polniti. Ne povežite baterij na kratko in jih ne odpirajte. Posledica so lahko pregrevanje, nevarnost požara ali eksplozija.

- Baterij nikoli ne mečite v ogenj ali v vodo.
- Baterije ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Baterij ne razstavljajte ali spreminjajte.
- Ne poročajte o kratkih stikov baterij.
- Baterije ne izpostavljajte visokim temperaturam.

Nevarnost puščanja baterije

Izogibajte se ekstremnim pogojem in temperaturam, ki lahko vplivajo na baterije/akumulatorske baterije, npr. radiatorjem / neposredni sončni svetlobi.

Izogibajte se stiku s kožo, očmi in sluznicami! Če prideite v stik s kislimo akumulatorjo, prizadete mesto takoj izperite z veliko čiste vode in takoj poiščite zdravniško pomoč!

NOSITE ZAŠČITNE POKRIVALJE! Puščajoče ali poškodovane baterije lahko povzročijo opekline, če pridejo v stik s kožo. Zato v tem primeru nosite primerno zaščitne rokavice.

Če baterije puščajo, jih takoj odstranite iz izdelka, da se izognete požarom.

Pokročaja

Opozorilo: Popolnoma odstranite embalažni material. Pred montažo določite, kje boste izdelka namestili.

Prepričajte se, da pri vrtanju v steno ne naletite na elektriko, plin ali vodo. Za vrtanje lukenj v zid uporabite vrtalnik. Upoštevajte varnostna navodila, ki izhajajo iz navodil za uporabo in varnostnih navodil vrtalnika. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost smrti ali poškodbe zaradi električnega udara.

Pri izbiri mesta posamično na naslednje:

- Prepričajte se, da je izdelek ozaveščen želeno območje.
- Prepričajte se, da senzor gibanja [2] zajema želeno območje. Senzor gibanja [2] ima območje zaznavanja največ 5 m, z zaznavnim kotom približno 90 ° (glejte sl. A).
- Prepričajte se, da senzor gibanja [2] ponosi ni osvetljen z ulično razsvetljavo (glejte sl. A). To lahko omejuje funkcijo.
- Določna celica [5] zabljuje čim več neposredne sončne svetlobe. Tudi zgolj delno senčenje sončne celice [5] eez dan lahko pomembno vpliva na njeno napajanje (glejte sl. A).
- DPriporočena višina namestitve znaša 2 m do 4 m. Označite položaj mesta vrtin s pomočjo pritrilnih lukenj [1] (glejte sl. A in B).
- Izvajajte luknje (± 6 mm).
- V izvrtne luknje pritrjite po en moznik in po en vijak, ki obsega dostave. Med glavo vijaka in steno pustite majhno režo.
- Nato pritržite izdelek tako, da ga namestite na vijake v pritrilnih luknjah [1] (glejte sl. A in B).
- Izdelek poravnajte in privijte vijake v pritrilnih luknjah [1] (glejte sl. A in B).

Način delovanja

Ko je sončna celica izpostavljena sončni svetlobi, pretvori svetlobo v električno energijo in jo shrani v vgrajeno akumulatorsko baterijo. Popolnoma napolnjena baterija nudi poudarjeno osvetlitev za 12,5 ur. Baterijo je treba napolniti pred prvo uporabo (glejte poglavje »Način delovanja«).

Smer nabiranja

Optimalna je smerjenost proti jugu. Raže izberejte orientacijo z rahlim odstopanjem proti zahodu kot z rahlim odstopanjem proti vzhodu.

Če baterije puščajo, jih takoj odstranite iz izdelka, da se izognete požarom.

Opozorilo: Popolnoma odstranite embalažni material. Pred montažo določite, kje boste izdelka namestili.

»Polnjenje baterije«. Osvetlitev s poudarkom je v temi trajno vključena.

Napolnite baterijo

Napolnite baterijo s pomočjo solarne celice

Če je potrebno, napravo izklopite s pritiskom na stikalo za vklop / izklop [4] , da se izognete prekinitvi postopka polnjenja z vklopom izdelka (glejte sl. A).

- Prepričajte se, da senzor gibanja [2] ponosi ni osvetljen z ulično razsvetljavo (glejte sl. A). To lahko omejuje funkcijo.
- Določna celica [5] zabljuje čim več neposredne sončne svetlobe. Tudi zgolj delno senčenje sončne celice [5] eez dan lahko pomembno vpliva na njeno napajanje (glejte sl. A).
- DPriporočena višina namestitve znaša 2 m do 4 m. Označite položaj mesta vrtin s pomočjo pritrilnih lukenj [1] (glejte sl. A in B).
- Izvajajte luknje (± 6 mm).
- V izvrtne luknje pritrjite po en moznik in po en vijak, ki obsega dostave. Med glavo vijaka in steno pustite majhno režo.
- Nato pritržite izdelek tako, da ga namestite na vijake v pritrilnih luknjah [1] (glejte sl. A in B).
- Izdelek poravnajte in privijte vijake v pritrilnih luknjah [1] (glejte sl. A in B).

Zagon

Za vklop naprave pritisnite stikalo za vklop / izklop [4] (glejte sl. A). Senzor gibanja [2] reagira in preklopi LED žaromet [3] takoj, ko je svetloba okolja <30 lx (lux) (glejte sl. A).

- Ponovno pritisnite stikalo za vklop / izklop [4] , da izdelek izklopite (glejte sl. A).

Čiščenje in shranjevanje

Izklopite napravo s pritiskom na stikalo za vklop / izklop [4] , če izdelek ne nameravate uporabljati in ga želite shraniti (glejte sl. A).

Redno pregledujte senzor gibanja [2] in sončno celico [5] glede umazanosti (glejte sl. A). Odstranite jo, da zagotovite pravilno delovanje izdelka.

- Hranite izdelek, zlasti sončno celico [5], pozimi brez snega in izmrzle (glejte sl. A).
- Izdelek očistite z rahlo vlažno krpo, ki ne pušča vlaken in blagim čistilnim sredstvom.

Odstranjevanje napak

- napaka
- vzrok
- rešitev

- Izdelek se ne vklopi.
- Dizdelek je izključen.
- Za vklop naprave pritisnite stikalo za vklop / izklop [4] .
- Senzor gibanja [2] je umazan.
- R0cistiše senzor gibanja [2] .
- Baterije je izpraznjeno.
- LNapolnite baterijo (glejte poglavje »Polnjenje baterije«).

- Dluč utripa.
- Baterija je skoraj prazna.
- Napolnite baterijo (glejte poglavje »Polnjenje baterije«).

- Baterija se v kratkem času izprazni.
- Solarna celica [5] je zamazana.
- Očistite solarno celico [5] .

Odstranjevanje

Pri razvrščanju odpadkov upoštevajte označevanje embalažinskih materialov, ki so označeni s kratkicami (a) in številkami (1) in imajo naslednji pomen:

- 1–7: Umetne maso
- 20–22: Papir in karton
- 80–98: Kompozitni materiali
- Za možnosti odstranjevanja se lahko obrnete na vašo občinsko ali mestno upravo.

Zaradi varovanja okolja izdelka, ko je odslužil, ne odlagajte kot gospodinjstvi odpadke, temveč ga odstranite strokovno. Glede informacij o zbirnih mestih in bližnjem čistilnim sredstvom.

njihovem delovnem času se lahko obrnete na lokalno upravo.

Defektne ali izrabljene baterije je treba reciklirati v skladu z Direktivo 2006/66 / ES in njenimi spremembami. Baterije in / ali izdelek vrnite prek ponujenih zbirnih mest.

Okoljska škoda zaradi nepravilne-og odlaganja baterij!

Baterije ne smete odvresti med gospodinjne odpadke. Lahko vsebuje strupene težke kovine in so predmet ravnanja z nevarnimi odpadki. Kemični simboli težkih kovin so naslednji: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.

Garancija

Spoštovana stranka,
Če želite zagotoviti hitro obravnavo, ki začne teči z datumom za to napravo dobite 3-letno garancijo, ki začne teči z datumom za uporabo ne pripravočajo ali je ni njih opozorjeno. Izdelek je namenjen samo za zasebno in komercialno uporabo. Garancija preneha veljati v primeru zlorabe ali nepravilne uporabe, uporabe sile in pri posegih, ki jih ni izvedel naš pooblaščen servis.

Garancijski pogoji
Rok garancije se začne z datumom nakupa. Prosimo, da originalni embalažinski material, ki so označeni s kratkicami (a) in številkami (1) in imajo naslednji pomen:

- 1–7: Umetne maso
- 20–22: Papir in karton
- 80–98: Kompozitni materiali
- Za možnosti odstranjevanja se lahko obrnete na vašo občinsko ali mestno upravo.

Zaradi varovanja okolja izdelka, ko je odslužil, ne odlagajte kot gospodinjstvi odpadke, temveč ga odstranite strokovno. Glede informacij o zbirnih mestih in bližnjem čistilnim sredstvom.

Garancijsko obdobje in zakonski zahtevki za napake
Garancijski rok se zaradi garancijskega zahteva ne podaljša. To velja tudi za zamenjane in popravljene dele. Poškodbe in pomankljivosti, ki so morda prisotne že ob nakupu, je treba sporočiti takoj po razpakiranju. Popravila, izvedena po poteku garancijskega roka, so plačilna.

Obseg garancije

Naprava je bila skrbno izdelana v skladu s strogiimi smernicami za kakovost in pred dobavo natančno preizkušena. Garancija velja za materiale ali proizvodne napake. Ta garancija ne pokriva delov, izdelka, ki so predmet abčajne obrabe in se jih zato šteje za običajne delne in delne odpadke. Če gre za napake, baterije ali pri delu iz stekla. Ta garancija preneha veljati, če je bil izdelek poškodovan, nepravilno uporabljen ali nepravilno servisiran. Za namensko uporabo izdelka je treba natančno upoštevati vse napotke v navodilih za uporabo. Obvezno se je treba izogibati namerni uporabi ali dejavnostim, ki jih navodila za uporabo ne pripravočajo ali je ni njih opozorjeno. Izdelek je namenjen samo za zasebno in komercialno uporabo. Garancija preneha veljati v primeru zlorabe ali nepravilne uporabe, uporabe sile in pri posegih, ki jih ni izvedel naš pooblaščen servis.

Postopek v primeru garancije
Če želite zagotoviti hitro obravnavo vaše zahteve, sledite spodnjim navodilom.

Postopek v primeru garancije
UČe želite zagotoviti hitro obravnavo vaše zahteve, sledite spodnjim navodilom.

Opozorilo:
Prosimo, da za vse zahteve predložite blagajniški račun in številko izdelka (npr. IAN 123456), kot potrdilo o nakupu.

- Številko izdelka najdete na listki ploščici na izdelku, graviranju na izdelku, na naslovni strani navodil (spodaj levo) ali na etiketi na hrbtni ali spodnji strani izdelka.

Če pride do funkcionalnih ali drugih napak, se najprej po telefonu ali e-pošti obrnite na spodaj naveden servisni oddelk.

- Izdelek, ki je evidentiran kot okvarjen, nato s potrdilom in pomankljivosti, ki so morda prisotne že ob nakupu, je treba sporočiti takoj po razpakiranju. Popravila, izvedena po poteku garancijskega roka, so plačilna.

● Servisna služba

Servis Slovenija
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: roman.ostir@eletronic.si info@eletronic.si

IAN 354757_2010

Prosimo, da za vse zahteve predložite blagajniški listek in številko izdelka (npr. IAN 123456), kot potrdilo o nakupu.

citygate24 GmbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg GERMANY

*Pooblaščenca servis:
Netsend GmbH
c/o Reletronic Service
Nova vas 78, SI-4201 ZG. Besnica
Telefon: 00800 80040044
Email: roman.ostir@eletronic.si
info@eletronic.si*

Garancijski list

1. S tem garancijskim listom « *citygate24 GmbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg GERMANY u jamcimo, da bo izdelka IAN 354757_2010, ki so predmet abčajne obrabe in se jih zato šteje za običajne delne in delne odpadke. Če gre za napake, baterije ali pri delu iz stekla. Ta garancija preneha veljati, če je bil izdelek poškodovan, nepravilno uporabljen ali nepravilno servisiran. Za namensko uporabo izdelka je treba natančno upoštevati vse napotke v navodilih za uporabo. Obvezno se je treba izogibati namerni uporabi ali dejavnostim, ki jih navodila za uporabo ne pripravočajo ali je ni njih opozorjeno. Izdelek je namenjen samo za zasebno in komercialno uporabo. Garancija preneha veljati v primeru zlorabe ali nepravilne uporabe, uporabe sile in pri posegih, ki jih ni izvedel naš pooblaščen servis.*
2. Garancijski rok za proizvod je 3 leta od datuma izdatične blaga. Datum izdatične blaga je razviden iz računa.
3. Kupec je dolžan zagotoviti hitro obpravnavo servisu oziroma se informirati o nadaljnjih postopkih in zgoraj navedeni telefonski številki. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.
4. Kupec je dolžan zagotoviti hitro obpravnavo servisu oziroma se informirati o nadaljnjih postopkih in zgoraj navedeni telefonski številki. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.
5. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu ter dnevu izdatične blaga.
6. V primeru, da proizvod popravilja nepooblaščen servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.

LED solárni nástěnné svítidlo

● Úvod

Gratulujeme ke koupi tohoto nového přístroje. Rozhodli jste se pro vysokou kvalitní výrobek. Pozorně si přečtěte celý text návodu k obsluze. Tento návod platí k tomuto výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvádění do provozu a manipulaci. Vždy dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Rokům byste měli nájskat dotazy nebo jste si nebýli jisti při manipulaci s limto přístrojem, spojte se prosím s vaším prodejcem nebo servisem. Tento návod prosím pečlivě uschovejte a v případě potřeby jej předajte třetí osobě.

●Legenda k použitým piktogramům

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | Přečtete si návod k obsluze! |
|  | Stejnospěrný proud |
|  | Dodržujte varovné a bezpečnostní pokyny! |
|  | Ohrožení života a nebezpečí poranění pro batolata a malé děti! |
|  | Nebezpečí výbuchu! |
|  | Noste ochranné rukavice! |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Obal a přístroj ekologicky zlikvidujte! |
|  | Ohrožení životního prostředí nesprávnou likvidací akumulátorů |
|  | (Třída ochrany III) Tento symbol znamená, že výrobce pracuje s ochranným nízkým napětím (SELV / PELV). |
|  | Nevhodné k osvětlení vnitřních prostorů |
|  | Dosaň záchytu asi 2–5 m |
|  | Úhel záchytu pohybového senzoru: asi 90° |
|  | Integrovaný akumulátor Li-Ion |
|  | Prachotěsný a chráněný proti tryskající vodě |
|  | Označením CE výrobce potvrzuje, že tento elektrický přístroj splňuje platné evropské směrnice. |
|  | Užití ke stanovenému účelu |
|  | U tohoto výrobku se jedná o speciální výrobek, protože může být používán při teplotách nižších než 21 °C a plni svou funkci. Solární svítidlo LED s hlásičem pohybu je určeno pro automatické |

osvětlení venkovní oblasti (např. zahrady, terasy, atd.). Svítidlo nesmí být montováno do vnitřních prostor, protože se pak akumulátor nemůže nabíjet. Svítidlo není vhodné k osvětlení místnosti v domácnosti. Přístroj je určen výhradně jen k soukromému použití.

● Rozsah dodávky

1x solární svítidlo LED s hlásičem pohybu
1x montážní materiál
1x návod k montáži a obsluze

● Popis dílů

- 1 Upevňovací otvory
- 2 Vypínač
- 3 Reflektor LED
- 4 Pohybový senzor
- 5 Fotočlánek
- 6 LED pro zvýraznění osvětlení

●Technické parametry

| | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fotočlánek: | Monokrystalický, 0,8 W |
| Akumulátor Li-Ion: | 3,7V  , 1200 mAh (nelze vyměnit) |
| Žárovka: | 2x LED (zvýraznění osvětlení) <p>8x LED (celné osvětlení)</p> |
| Jmenovitý příkon: | 3W |
| Hlásič pohybu: | Dosaň: max. 5 m <p>Úhel záchytu: asi 90°</p> |

Doba svícení činí asi 12,5 hodiny (platí jen pro zvýraznění osvětlení).
Reflektor (8 LED) svítí 15 sekund po zaznamení pohybu.
Doba svícení činí asi 1 hodinu, jestliže svítí všichni uživatelé.
Doba svícení činí asi 12,5 hodiny (platí jen pro zvýraznění osvětlení).

Stupeň ochrany:
IP65 (prachotěsné a chráněné proti tryskající vodě)
Rozměry:
Světelný tok (zvýraznění osvětlení): asi 6 lm
Světelný tok (u inicializovaného hlásiče pohybu): asi 200 lm
Doporučená výška instalace: 2–4 m
Číslo modelu: 718-SL

Bezpečnostní pokyny


VAROVÁNÍ!
OHROŽENÍ ŽIVOTA A NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ PRO BATOLATA A MALÉ DĚTI! Nikdy nenechávejte si děti bez dozoru hrát s obalovými materiálem. Hrozí nebezpečí udušení obalovým materiálem. Děti často podceňují nebezpečí. Výrobek udržujte mimo dosah dětí.
OHROŽENÍ ŽIVOTA! Děti během montáže udržujte mimo pracovní oblast. K rozsahu dodávky patří větší počet šroubů a dalších malých dílů. Tyto mohou být po splnkní nebo inhalaci životu nebezpečné.
Tento výrobek mohou děti od 8 let a starší, rovněž i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi

nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi používat jen tehdy, jestliže byly pod dohledem nebo instruovány o bezpečném používání výrobku a porozuměly z toho vyplývajícím nebezpečím. Děti si nesmí s výrobkem hrát. Čištění a údržbu nesmí děti provádět bez dozoru.

- Zjistíte-li nějaké poškození, výrobek nikdy nepoužívejte.
- Dosaňné svítidlo konce své životnosti, pak jej vyřadíte podle místních předpisů k likvidaci odpadů. LED nelze vyměnit.

Bezpečnostní pokyny pro baterie/akumulátory

- **OHROŽENÍ ŽIVOTA!** Baterie /akumulátory uchovávejte mimo dosah dětí. V případě spolknutí okamžitě vyhleďte lékaře!
- **UPOZORNĚNÍ!** Akumulátor nelze vyměnit. Po jeho opotřebování musí být zlikvidováno celé svítidlo.
- **NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!** Nikdy nenabíjete nenabíjecí baterie. Baterie /akumulátory neskrutujte ani neotevírejte. Následkem by mohlo být přehřátí, požár nebo prasknutí.
- Baterie /akumulátory nikdy neohříváte do ohně nebo vody.
- Baterie /akumulátory nevystavujte mechanickému zatížení.
- Nerozbitelne nebo nemodifikujte baterie /akumulátory.
- Neskrutujte baterie /akumulátory.
- Nevystavujte baterie /akumulátory vysokým teplotám.

● Riziko při vytečení baterii/akumulátorů

- Zabraněte výtečným podmínkám a teplotám, které mohou působit na baterie/akumulátory, např. topná tělesa/přímé sluneční záření.
- Zabraněte kontaktu s kůží, očima a sliznicími! Při kontaktu s kyselinou postíháte místa okamžitě opláchněte velkým množstvím čisté vody a neprodávě vyhleďte lékaře!
- **NOSTE OCHRANNÉ RUKAVICE!** Vytékle nebo poškozené baterie/akumulátory mohou při styku s kůží způsobit poleptání. Proto v tomto případě noste vhodné ochranné rukavice.

způsobit poleptání. Proto v tomto případě noste vhodné ochranné rukavice.

- V případě vytečení kapaliny baterie okamžitě odstraňte z výrobku, aby nedošlo k poškození.

●Montáž

Upozornění: Odstraňte veškerý obalový materiál. Před montáží se rozhodněte, kam namontujete.

Ujistěte se, že během vrtání do stěny nedojde k narušení elektrického, plynového nebo vodního potrubí. K vrtání otvorů do zdi použijte vrtáček. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v návodu k obsluze a bezpečnostních pokynech vrtáčky. Jinak hrozí smrt nebo těžké poranění elektrickým proudem.

Při výběru montážního místa dbejte na následující skutečnosti:

- Přesvědčte se, zda pohybový senzo [2] zachycuje požadovanou oblast. Pohybový senzo [2] má rozsah záchytu max. 5 m, při úhlu záchytu asi 90° (viz obr. A).
- Dbejte, aby nebyl pohybový senzo [2] v noci osvětlen pouličním osvětlením (viz obr. A). Toto může negativně ovlivnit funkci.
- Fotočlánek [5] potřebuje pokud možno přímé sluneční záření. I částečné zastinění fotočlánku [5] během dne může negativně ovlivnit nabíjení (viz obr. A).
- Doporučená výška instalace činí 2 až 4 m. K významně polohy vrtáním otvorů používejte upevňovací otvory [1] (viz obr. A a B).
- Vyvrtejte otvory (± 6 mm).
- Do vyvrtných otvorů nasoubřte dodanou hmoždinku a šroub. Mezi hlavicou šroubu a stěnou nechte mezery.
- Vrtáček nyní upevníte tím, že jej s upevňovacími otvory [1] nasadíte na šrouby (viz obr. A a B).
- Výrobek vyvrtnete a u upevňovacích otvorch [1] utáhnete šrouby (viz obr. A a B).

Orientace ke světovým stranám:
Optimální je orientace směrem na jih. Vyberte orientaci s nepřatými odchylkami na západ spíše než orientaci s nepřatnou odchylkou na východ.

●Princip činnosti

Fotočlánek při slunečním záření přeměňuje světlo na elektrickou energii, kterou ukládá ve vestáveném akumulátoru. U plně nabitého akumulátoru činí doba svícení pro zvýraznění osvětlení 12,5 hodiny. Před prvním uvedením do provozu musí být akumulátor nabitý (viz kapitolu „Nabítí akumulátorů“). Zvýrazňující osvětlení je za 21 minut zapnuté.

●Nabítí akumulátorů

●Nabítí akumulátoru s fotočlánkem

- Výrobek event. vypněte stisknutím vypínače [4] , aby nedošlo k negativnímu ovlivnění nabíjení po zapnutí výrobku (viz obr. A).
- **Upozornění:** Po 4 až 6 dnech s dobrým slunečním zářením je akumulátor nabitý. Doba trvání nabíjení je závislá na stavu nabití akumulátoru i kvalitě slunečního záření.
- **Upozornění:** Pokud byl byl akumulátor poškozený, je třeba odborně zlikvidovat celý výrobek.

●Zprovoznění

- K zapnutí výrobku stiskněte vypínač [4] (viz obr. A). Hlasič pohybu [2] zareaguje a zapne reflektor LED [3] , jkmile bude světlo v okolí dosahové hodnoty <30 lx (lux) (viz obr. A).
- K vypnutí výrobku znovu stiskněte vypínač [4] (viz obr. A).

●Čištění a skladování

- SVýrobek vypněte stisknutím vypínače [4] , jestliže už nechcete

výrobek používat a chcete jej uskladnit (viz obr. A).

- Upravdělněte kontrolovte znečištění pohybového senzoru [2] a fotočlánku [5] (viz obr. A). K zajištění perfektní funkce výrobku znečištění odstraňte.
- Výrobek, zejména fotočlánek [5] , musí být v zimě bez sněhu a ledu (viz obr. A).
- Výrobek čistěte mírně navlčenou utěrkou nepouštějící vláknka a jemným čisticím prostředkem.

●Odstranování závad

- = Závada
- = Příčina
- = Řešení

- = Výrobek nezapíná.
- = Výrobek je vypnutý.
- = K zapnutí výrobku stiskněte vypínač [4] n.
- = Pohybový senzor [2] je znečištěný.
- = Vyčistěte pohybový senzo [2] .
- = Akumulátor je vybitý.
- = Akumulátor nabijte (viz kapitolu „Nabítí akumulátorů“).

- = Světlo bliká.
- = Akumulátor je téměř vybitý.
- = Akumulátor nabijte (viz kapitolu „Nabítí akumulátorů“).

- = Akumulátor se vybije během krátké