

Varnostna navodila za baterije

ŽIVLJENSKA NEVARNOST! Baterije hranite izven dosega otrok. V primeru zaužitja takoj poiščite zdravniško pomoč!

OPAZORIL! Baterije niso zamenzljive. Ko so izpraznjene, je treba odstraniti celotno svetilko.

NEVARNOST EKSPLOZIVJE! Nikoli ne polnite baterij, ki jih ni mogoče polniti. Ne povežite baterij na kratko in jih ne odpirajte. Posledica so lahko pregrevanje, nevarnost požara ali eksplozija.

- Baterij nikoli ne mečite v ogenj ali v vodo.
- Baterije ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Baterij ne razstavljajte ali spreminjajte.
- Ne poročajte o kratkih stikov baterij.
- Baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam.

•Nevarnost puščanja baterije

Izogibajte se ekstremnim pogojem in temperaturam, ki lahko vplivajo na baterije/akumulatorske baterije, npr. radiatorjem / neposredni sončni svetlobi.

Izogibajte se stiku s kožo, očmi in sluznicami! Če pridete v stik s kislimo akumulatorjo, privedite mesto takoj izvenice z veliko čiste vode in takoj poiščite zdravniško pomoč!

NOSITE ZAŠČITNE POKRIVALCE! Puščajoče ali poškodovane baterije lahko povzročijo opekline, če pridejo v stik s kožo. Zato v tem primeru nosite primerno zaščitne rokavice.

Če baterije puščajo, jih takoj odstranite iz izdelka, da se izognejo požarom.

•Postažba

Opozorilo: Popolnoma odstranite embalažni material. Pred montažo določite, kje boste izdelka namestili.

Prepričajte se, da pri vrtanju v steno ne naletite na elektriko, plin ali vodo. Za vrtanje lukenj v zid uporabite vrtalnik. Upoštevajte varnostna navodila, ki izhajajo iz navodil za uporabo in varnostnih navodil vrtalnika. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost smrti ali poškodbe zaradi električnega udara.

Pri izbiri mesta postavitve pazite na naslednje:

- Prepričajte se, da je izdelek dovolj zeleno območje.
- Prepričajte se, da senzor gibanja [2] zajema zeleno območje. Senzor gibanja [2] ima območje zaznavanja največ 5 m, z zaznavnim kotom približno 90 ° (glejte sl. A).
- Prepričajte se, da senzor gibanja [2] ponosi ni osvetljen z ulično razsvetljavo (glejte sl. A). To lahko omejuje funkcijo.
- Določna celica [5] zabljuje čim več neposredne sončne svetlobe. Tudi zgolj delno senčenje sončne celice [5] dez dan lahko pomembno vpliva na njeno napajanje (glejte sl. A).
- DPriporočena višina namestitve znaša 2 m do 4 m. Označite položaj mesta vrtin s pomočjo pritrilnih luknj [1] (glejte sl. A in B).
- Izvajajte luknje (t 6 mm).
- V izvrtine luknje pritrjite po en moznik in po en vijak, ki obsega dostave. Med glavo vijaka in steno pustite majhno režo.
- Nato pritržite izdelek tako, da ga namestite na vijake v pritrilnih luknjah [1] (glejte sl. A in B).
- Izdelek poravnajte in privijte vijake v pritrilnih luknjah [1] (glejte sl. A in B).

Način delovanja

- Ko je sončna celica izpostavljena sončni svetlobi, pretvori svetlobo v električno energijo in jo shrani v vgrajeno akumulatorsko baterijo. Popolnoma napolnjena baterija nudi poudarjeno osvetlitev za 12,5 ur. Baterijo je treba napolniti pred prvo uporabo (glejte poglavje »Način delovanja«).

Smer nebu

Ogledalo je usmerjeno proti jugu. Raže izbere orientacijo z rahlim odstopanjem proti zahodu kot z rahlim odstopanjem proti vzhodu.

•Način delovanja

- Ko je sončna celica izpostavljena sončni svetlobi, pretvori svetlobo v električno energijo in jo shrani v vgrajeno akumulatorsko baterijo. Popolnoma napolnjena baterija nudi poudarjeno osvetlitev za 12,5 ur. Baterijo je treba napolniti pred prvo uporabo (glejte poglavje »Način delovanja«).

	Obal a prištoj ekološkiy zlikvidujete
	Ohranite živilno prostředí nesprávnou likvidáci akumulátorů
	(Trieda ochrany III) Tento symbol znamená, že výrobce pracuje s ochranným nízkým napětím (SEI/VPEV).
	Nevhodné k osvětlení vnitřních prostorů
	Dosah záchytu asi 2–5 m
	Úhel záchytu pohybového senzoru: asi 90°
	Integrovaný akumulátor Li-Ion
	Prachotěsný a chráněný proti třaskajícím vodě
	Obal ze smíšeného dřeva s certifikátem FSC
	Označením CE výrobce potvrzuje, že tento elektrický přístroj splňuje platné evropské směrnice.
	• Použití ke stanovenému účelu
	U tohoto výrobku se jedná o speciální výrobek, protože může být používán při teplotách nižších než 21 °C a plni svou funkci. Solární svítidlo LED s hlásičem pohybu je určeno pro automatické

	Osvětlení venkovní oblasti (např. zahrady, terasy, atd.). Svítidlo nesmí být montováno do vnitřních prostor, protože se pak akumulátor nemůže nabíjet. Svítidlo není vhodné k osvětlení místnosti v domácnosti. Přístroj je určen výhradně jen k soukromému použití.
	• Rozsah dodávky
	1x solární svítidlo LED s hlásičem pohybu <ul style="list-style-type: none">1x montážní materiál 1x návod k montáži a obsluze
	• Popis dílů
	1 Upevňovací otvory
	2 Senzor pohybu
	3 LED-zrcičko
	4 Spínač ZAP/VYP
	5 Solární článok
	6 LED pre akcentové osvetlenie
	Uhol záznamu senzora pohybu: cca 90°
	Integrovaný litium-iónový akumulátor
	Prachotěsný a chráněný proti třaskajícím vodě
	Obal zo zmiešaného dřeva certifikovaného FSC
	So značkou CE výrobce potvrzuje, že tato elektrické nářadí zodpovídá platným evropským směrnicím.
	• Používání na určený účel
	Při tomto produktu ide o speciální produkt, protože sa môže prevádzkovať pri teplotách nižších ako 21 °C a splňa svoju funkciu.
	LED-solárne svietidlo s hlásičom pohybu je určené na automatické osvetlenie vo vonkajších oblasti (napr. záhrada, terasa atď.). Svietidlo sa nesmie montovať vo vnútorných priestoroch, pretože akumulátor sa potom nemôže nabíjať. Svietidlo nie je vhodné na osvetlenie miestnosti v domácnosti. Prístroj je určený výlučne na súkromné používanie.
	• Rozsah dodávky
	1x LED-solárne svietidlo s hlásičom pohybu <ul style="list-style-type: none">1x montážny materiál 1x návod na montáž a obsluhu
	• Opis dielov
	1 Upevňovacie otvory
	2 Senzor pohybu
	3 LED-zrcičko
	4 Spínač ZAP/VYP
	5 Solární článok
	6 LED pre akcentové osvetlenie

»Polnjenje baterije«. Osvetlitev s poudarkom je v temi trajno vključena.

•Napolnite baterijo

•Napolnite baterijo s pomočjo solarne celice

Če je potrebno, napravo izklopite s pritiskom na stikalo za vklop / izklop [4], da se izognete prekinitvi postopka polnjenja z vklopom izdelka (glejte sl. A).

- Opozorilo: Po 4 do 6 dni z dobro izpostavljenostjo soncu je baterija popolnoma. Trejete postopka polnjenja je odvisno od stanja napolnitosti baterije in kakovosti sončnih žarkov.
- Opozorilo:** Če je baterija pokvarjena, morate celoten izdelek strokovno zavečti.

•Zagon

Za vklop naprave pritisnite stikalo za vklop / izklop [4] (glejte sl. A). Senzor gibanja [2] reagira in preklopi LED zrciček [3] takoj, ko je svetloba okolja <30 lx (lux) (glejte sl. A).

- Ponovno pritisnite stikalo za vklop / izklop [4], da izdelek izklopite (glejte sl. A).

•Čiščenje in shranjevanje

Izklopite napravo s pritiskom na stikalo za vklop / izklop [4], če izdelek ne nameravate uporabljati in ga želite shraniti (glejte sl. A).

- Redno pregledujte senzor gibanja [2] in sončno celico [5] glede umazanosti (glejte sl. A). Odstranite jo, da zagotovite pravilno delovanje izdelka.
- Hranite izdelek, zlasti sončno celico [5], pozimi brez snega in izmrzle (glejte sl. A).
- Izdelek očistite z rahlo vlažno krpo, ki ne pušča vlaken, in blagim čistilnim sredstvom.

Ko je sončna celica izpostavljena sončni svetlobi, pretvori svetlobo v električno energijo in jo shrani v vgrajeno akumulatorsko baterijo. Popolnoma napolnjena baterija nudi poudarjeno osvetlitev za 12,5 ur. Baterijo je treba napolniti pred prvo uporabo (glejte poglavje »Način delovanja«).

•Odstranjevanje napak

- = napaka
- = vzrok
- = rešitev

- Izdelek se ne vklopi.
- Dizdelek je izključen.
- Za vklop naprave pritisnite stikalo za vklop / izklop [4].
- Senzor gibanja [2] je umazan.
- RČistite senzor gibanja [2].
- Baterije je izpraznjeno.
- LNapolnite baterijo (glejte poglavje »Polnjenje baterije«).

- Dluč utripa.
- Baterije je skoraj prazna.
- Napolnite baterijo (glejte poglavje »Polnjenje baterije«).

- = Baterija se v kratkem času izprazni.
- = Solarna celica [5] je zamazana.
- = Očistite solarno celico [5].

•Odstranjevanje

Pri razvrščanju odpadkov upoštevajte označevanje embalažinskih materialov, ki so označeni s kratkicami (a) in številkami (b) in imajo naslednji pomen:

1–7: Umetne maso
20–22: Papir in karton
80–98: Kompozitni materiali
Za možnost odstranjevanja se lahko obrnete na vašo občinsko ali mestno upravo.

Zaradi varovanja okolja izdelka, ko je odslužil, ne odlagajte kot gospodinjstvi odpadke, temveč ga odstranite strokovno. Glede informacij o zbirnih mestih in bližnjih čistilnih sredstvom.

njihovem delovnem času se lahko obrnete na lokalno vpravo.

Defekte ali izrabljene baterije je treba reciklirati v skladu z Direktivo 2006/66 / ES in njenimi spremembami. Baterije in / ali izdelek vrnite prek ponujenih zbiralnih mest.

Okoljska škoda zaradi nepravilne-og odlaganja baterij!

Baterije ne smete odvzeti med gospodinjne odpadke. Lahko vsebuje strupene težke kovine in so predmet ravnanja z nevarnimi odpadki. Kemični simboli težkih kovin so naslednji:
Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.

•Garancija

Splošna stranica,

- Če želite zagotoviti hitro obravnavo, ki začne teči z datumom za uporabo ne pripravljajo ali ne njih opozarjeno. Izdelek je namenjen samo za zasebno in komercialno uporabo. Garancija preneha veljati v primeru zlorabe ali nepravilne uporabe, uporabe sile in pri posegih, ki jih ni izvedel naš pooblaščen servis.

Garancijski pogoji
Rok garancije se začne z datumom nakupa. Prosimo, da originalni embalažinski material, ki so označeni s kratkicami (a) in številkami (b) in imajo naslednji pomen:

- 1–7: Umetne maso
- 20–22: Papir in karton
- 80–98: Kompozitni materiali

Za možnost odstranjevanja se lahko obrnete na vašo občinsko ali mestno upravo.

Zaradi varovanja okolja izdelka, ko je odslužil, ne odlagajte kot gospodinjstvi odpadke, temveč ga odstranite strokovno. Glede informacij o zbirnih mestih in bližnjih čistilnih sredstvom.

Garancijsko obdobje in zakonski zahtevki za napake
Garancijski rok se zaradi garancijskega zahteva ne podaljša. To velja tudi za zamenjane in popravljene dele. Poškodbe in pomankljivosti, ki so morda prisotne že ob nakupu, je treba sporočiti takoj po razpakiranju. Popravila, izvedena po poteku garancijskega roka, so plačilna.

Obseg garancije

Naprava je bila skrbno izdelana v skladu s strogiimi smernicami za kakovost in pred dobavo natančno preizkušena. Garancija velja za materiale ali proizvodne napake. Ta garancija ne pokriva delov izdelka, ki so predmet običajne obrabe in se jih zato šteje za običajne delne in za posledice običajnih delov, kot so npr. stikala, baterije ali pri delu iz stekla. Ta garancija preneha veljati, če je bil izdelek poškodovan, nepravilno uporabljen ali nepravilno servisiran. Za namensko uporabo izdelka je treba natančno upoštevati vse napotke v navodilih za uporabo. Obvezno se je treba izogibati namerni uporabi ali dejavnostim, ki jih navodila za uporabo ne pripravljajo ali ne njih opozarjeno. Izdelek je namenjen samo za zasebno in komercialno uporabo. Garancija preneha veljati v primeru zlorabe ali nepravilne uporabe, uporabe sile in pri posegih, ki jih ni izvedel naš pooblaščen servis.

Postopek v primeru garancije
Če želite zagotoviti hitro obravnavo vaše zahteve, sledite spodnjim navodilom.

Postopek v primeru garancije
UČe želite zagotoviti hitro obravnavo vaše zahteve, sledite spodnjim navodilom.

Opozorilo:

- Prosimo, da za vse zahteve predložite blagajniški račun in številko izdelka (npr. IAN 123456), kot potrdilo o nakupu.
- Številko izdelka najdete na lipski ploščici na izdelku, gravirano v izdelku, na naslovni strani navodil (spodaj levo) ali na etiketi na hrbtni ali spodnji strani izdelka.

Če pride do funkcionalnih ali drugih napak, se najprej po telefonu ali e-pošti obrnite na spodaj naveden servisni oddelk.

- Izdelek, ki je evidentiran kot okvarjen, nato s potrdilom o nakupu (blagajniški račun) in opisom napake ter navedbo, kdaj je do napake prišlo, brezplačno pošljite na naveden naslov servisnega oddelka.

•Servisna služba

Servis Slovenija
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: roman.ostir@eletronic.si info@eletronic.si

IAN 354757_2010

Prosimo, da za vse zahteve predložite blagajniški listek in številko izdelka (npr. IAN 123456), kot potrdilo o nakupu.

citygate24 GmbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg GERMANY

*Pooblaščenec:
Netsend GmbH
c/o Reletronic Service
Nova vas 78, SI-4201 ZG. Besnica
Telefon: 00800 80040044
Email: roman.ostir@eletronic.si
info@eletronic.si*

Garancijski list

1. *S tem garancijskim listom « citygate24 GmbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg GERMANY » jamčimo, da to solárno svetilko garancijem roku ob normalni in pravilni uporabi brezšibko delovno in se zavezujeemo, da bomo ob izpolnitvah spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomankljivosti in okvare zaradi napak v izdelku ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije.
Garancijski rok za proizvod je 3 leta od datuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga je razviden iz računa.
Kupec je dolžan uporabiti izpolnjenemu servisu oziroma se informirati o nadaljnjih postopkih in zgoraj navedeni telefonski številki. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.
Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga.
V primeru, da proizvod popravilja nepooblaščen servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.*

2. *Vsako za okvarjeno oziroma nepravilno izdelano morajo biti lastnosti stvari same in ne vzroke, ki so zanj proizvajalcevo oziroma prodajalčkove stvar. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdržavan.
Jamčimo servis in rezervne dele še 3 leta po preteku garancijskega roka.
Obrabni deli oz. potrošni material so izvetzi iz garancije.
Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun).
Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.*

Prodajalec:
Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda

	Prečitate si návod k obsluze!
	Stejnómerný proud
	Dodržujte varovné a bezpečnostní pokyny!
	Ochrázení života a nebezpečí poranění pro batolota a malé děti!
	Nebezpečí výbuchu!
	Noste ochranné rukavice!
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

1–7: Plasty
20–22: Papir a lepenka
80–98: Kompozitní materiály
Možnosti likvidace vyloučujících výrobků se dozvíte na obecním městském úřadě.

V zájmu ochrany životního prostředí nevyhazujte výrobek určený k likvidaci do odpadu z domácnosti, ale místo toho jej zaveste k odborné likvidaci. K získání dalších informací o ekodovore a otevírací době se obraťte na místní úřadve.

•Odstraňování závad

- = Závada
- = Příčina
- = Řešení

- = Výrobek nezapína.
- = Výrobek je vypnutý.
- = K zapnutí výrobku stiskněte vypínač [4] n.
- = Pohybový senzor [2] je znečištěný.
- = Vyčistěte pohybový senzor [2].
- = Akumulátor je vybitý.
- = Akumulátor nabijte (viz kapitulu „Nabítí akumulátoru“).

- = Světlo bliká.
- = Akumulátor je téměř vybitý.
- = Akumulátor nabijte (viz kapitulu „Nabítí akumulátoru“).

- = Akumulátor se vybije během krátké doby.
- = Fotočlánek [5] je znečištěný.
- = Rvyčistěte fotočlánek [5].

- = Světlo mihotá.
 - = Nabíje akumulátor (pozri kapitolu „Nabítie akumulátora“).
- = Akumulátor sa vybije v rámci krátkého času.
 - = Solární článok [5] je znečištěný.
 - = Vyčistěte solární článok [5].

•Likvidácia

- Pri separácii odpadů zohľadnite označenie obalových materiálov, tieto sú označené skratkami (a) a číslami (b) s nasledovným významom:

1–7: Plasty
20–22: Papier a lepenka
80–98: Kompozitné materiály
Možnosť likvidácie vylučujúcich výrobkov sa dozviete na vašej obecnej alebo mestskej správe.

Možnosť na likvidáciu produktu, ktorý došlúžil, sa dozviete na vašej obecnej alebo mestskej správe.

Možnosť na likvidáciu produktu, ktorý došlúžil, sa dozviete na vašej obecnej alebo mestskej správe.

Váš produkt, keď došlúži, v záujme ochrany životného prostredia nevyhazujte do domového odpadu, ale ho odovzdajte na odbornú likvidáciu. O zberných miestach a ich časoch otvorenia sa môžete informovať na vašej kompetentnej správe.

•Čistenie a skladovanie

- Keď produkt nepoužívate a chcete ho uskladniť, vypnite ho s tlačidlom spínača ZAP/VYP [4] (pozri obr. A).
- Senzor pohybu [2] a solárny článok [5] kontrolujte pravidelne vzhľadom na znečistenia (pozri obr. A). Tieto odstráňte, aby ste zaručili bezchybnú funkciu produktu.
- Produkt, vzráš solárny článok [5], udržujte v zime bez snehu a ľadu (pozri obr. A).
- Produkt čistite mierne navlhčenou handrou bez chlpkov a jemnými čistiacimi prostriedkami.

•Odstraňovanie chýb

- = Chyba
- = Príčina
- = Rešenie

- = Produkt sa nezapína.