



návod на obsluhu odrádza alebo pred ktorými sa varuje. Produkt je určený výlučne na súkromné a nie na komerčné použitie. Pri neoprávnenom a neodbornom používaní, použitií násilia a pri zásahoch, ktoré neboli uskutočnené našou autorizovanou servisnou pobočkou, zaniká záruka.

Вывабение в зърчнотм прпдрде

Aby bolo možné заруриř spracovanie vařej řiadosti, zohl'adnite, prosim tieto **upozornenia**:

- Pre vřetky otázky si, prosim pripravte pokladniřnř doklad a říslo vřrobku (napr. IAN 123456) ako dňkaz o křpe.
- říslo vřrobku nájdete na typovom řtřtku produktu, gravure na produkte, řitřlnom liste vášho návodu (dole vľavo) alebo na nálepke na zadnej a spodnej strane produktu.
- Ak by sa mali vyskytnřť funkřné chyby alebo iné nedostatky, kontaktujte najprv telefonicky alebo e-mailom servisné oddelenie uvedené v nasledujúcej řasti.
- Produkt zaznamenanř ako chybnř mňžete potom zaslař s oslobodenřm od pořtovného na vřm oznámenř servisnř adresu za prřpojenia dokladu o křpe (pokladniřného dokladu) a informácie, v řom existuje nedostatok a kedy sa vyskytol.

• Servicio postventa



Servis Slovensko
Tel. : 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 453577_2307

Pre vřetky otázky si, prosim pripravte pokladniřnř doklad a říslo vřrobku (napr. IAN 123456) ako dňkaz o křpe.

Aktuálnu verziju návodu na obsluhu nájdete na: www.citygate24.de

Na stránke www.kaufland.com/manual si mňžete stiahnuř řúto a veľa d'áľších prřručiek. Prostrednřctvom QR kódu na řitřlnom liste sa dostanete rovno na našu medzinárodnř stránku (www.kaufland.com/manual). Kliknutřm na prřľušnř krajinu sa dostanete do národného prehľadu našich prřručiek. Zadanřm řísla vřrobku (IAN) 123456_7890 si mňžete otvorřť vřř nřvod na obsluhu.

10

citygate24 GmbH
Altstädter Straße 8
20095 Hamburg
GERMANY

01/2024
Model No.: 1158-CM



02/2024



Мултифункционален инструмент

• Вывабение

Поздравяваме Ви за покупката на този нов продукт. Вие избирате един висококачествен продукт. Моля, прочетете напълно и внимателно това ръководство за експлоатация. Това ръководство се отнася за този продукт и съдържа важни указания за въвеждане в експлоатация и работа. Винаги спазвайте указанията за безопасност. Ако имате въпроси или не сте сигурни при работата с продукта, се свържете с Вашия търговец или сервисния център. Пазете това ръководство старателно и го предайте на трети лица, ако е необходимо.

експлоатация. Това ръководство се отнася за този продукт и съдържа важни указания за въвеждане в експлоатация и работа. Винаги спазвайте указанията за безопасност. Ако имате въпроси или не сте сигурни при работата с продукта, се свържете с Вашия търговец или сервисния център. Пазете това ръководство старателно и го предайте на трети лица, ако е необходимо.

• Обяснение на знаците

- Прочетете ръководството за експлоатация!
- Издание на ръководството за експлоатация (месец/година)
- Дата на производство (месец/година)
- Опасност за живота и опасност от злополуки за малки и по-големи деца!
- Спазвайте предупредителните указания и тези за безопасност!
Този символ обозначава продукти, които се ползват с хранителни стоки. При това, вкусовите качества и мирисът не се повлияват.
- Печат за качество от асоциацията на търговските марки Edelstahl Rostfrei e.V., която отстоява изискванията за високо качество и чиито членове подкрепят законоустановените изисквания относно качество на материалите и изработката. Извършете отпадъците от опаковката и продукта по екологосъобразен начин!
- Опаковка от смесена дървесина, сертифицирана по FSC

• Предназначение

Този продукт е предназначен само за употреба в частни домакинства и не е подходящ за търговски цели. Този продукт може да се използва на закрито и на открито. Инструментите са подходящи само за дейности с второстепенно значение и не представляват заместители на професионалните инструменти.

• Обхват на доставката

- 1 x Мултифункционален инструмент
- 1 x чанта за кръст
- 1 x ръководство за експлоатация

• Описание на частите

- | | | | |
|---|--|----|---------------------|
| 1 | Лула | 10 | Клечка за зъби |
| 2 | Шлицева отвертка | 11 | Кръстата отвертка |
| 3 | Отварачка за бутилки | 12 | Острие |
| 4 | Нож | 13 | Шило с ухо за шиене |
| 5 | Трион | 14 | Пила за нокти |
| 6 | Инструмент за почистване на риба със скала | 15 | Универсална кука |
| 7 | Ножица | 16 | Тирбушон |
| 8 | Отварачка за консерви | 17 | Карабинер |
| 9 | Пинцета | | |

• Указания за безопасност

Указания за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА И ОПАСНОСТ ОТ ЗЛОПОЛУКИ ЗА МАЛКИ И ПО-ГОЛЕМИ ДЕЦА!

Никога не оставяйте деца да играят без надзор с материалите от опаковката. Има опасност от задушаване чрез опаковъчния материал. Децата често подценяват опасностите. Винаги дръжте децата далеч от продукта.

- **Опасност от нараняване!** Никога не оставяйте деца да играят без надзор с продукта. Дръжте далеч от деца. Продуктът не е играчка.
- Продуктът има остри части. Внимавайте да не нараните себе си.
- Обръщайте специално внимание на пръстите си когато сгъвате и разгъвате. Съществува риск от нараняване поради премазване.
- Уверете се, че инструментът е напълно разгънат преди употреба.
- Не разгъвайте или използвайте няколко инструмента едновременно.
- Не използвайте продукта, ако забележите повреда.
- Не поемаме отговорност при инциденти поради неспазване на горепосочените инструкции за безопасност или употреба не по предназначение.

• Употреба

За да използвате продукта, разгънете желания инструмент. За да го сгънете, го натиснете в обратната посока.

• Почистване и съхранение

- Когато не употребявате продукта винаги го съхранявайте сух и почистен на стайна температура.
- Почиствайте го само с влажна кухненска кърпа и го подсушавайте след това.
- ВАЖНО!** Не използвайте агресивни почистващи препарати.
- Не е подходящ за съдомиялна.

• Събиране на отпадъците

Спазвайте обозначението на опаковъчните материали по време на разделното събиране на отпадъците, като те са обозначени със съкращения (a) и числа (b) със следното значение:

- 1–7: Пластмаси
- 20–22: Хартия и картон
- 80–98: Композитни материали

Можете да се свържете с Вашата общинска или градска администрация за опциите за събиране на отпадъци.

В интерес на опазването на околната среда не събирайте отпадъците от продукта си като битов отпадък, ако е минало времето му на експлоатация, а вместо това го съберете по компетентен начин. Относно местата за събиране и работното им време можете да се консултирате с местната администрация.

• Гаранция

Уважаеми клиенти, за този уред получавате 3 години гаранция от датата на покупката. В случай на несъответствие на продукта с договора за продажба Вие имате законно право да предявите рекламация пред продавача на продукта при условията и в сроковете, определени в глава трета, раздел II и III и глава четвърта от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС)*.

Вашите права, произтичащи от посочените разпоредби, не се ограничават от нашата по-долу представена търговска гаранция, не са свързани с разходи за потребителите и независимо от нея продавачът на продукта отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗПЦСЦУПС.

Гаранционни условия

Гаранционният срок е 3 години от датата на получаване на стоката. Пазете добре оригиналната касова бележка. Този документ е необходим като доказателство за покупката. Ако в рамките на три години от датата на закупуване на този продукт се появи дефект на материала или производствен дефект, продуктът ще бъде безплатно ремонтиран или заменен. Гаранцията предполага в рамките на тригодишния гаранционен срок да се представят дефектния уред, касовата бележка (касовият бон), както и всички други документи, установяващи наличието на дефект и писмено да се обясни в какво се състои дефектът и кога е възникнал. Ако дефектът е покрит от нашата гаранция, Вие ще получите обратно ремонтирания или нов продукт. В случай на замяна на дефектна стока първоначалните гаранционен срок и гаранционни условия се запазват. В случай на ремонт на дефектна стока, срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок. За евентуално наличните и установени повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщат веднага след разопаковането. Евентуалните ремонти след изтичане на гаранционния срок са срещу заплащане. Ремонтът или замяната на продукта не поражат нова гаранция.

Обхват на гаранцията

Уредът е произведен грижливо според строгите изисквания за качество и добросъвестно изпитан преди доставка. Гаранцията важи за дефекти на материала или производствени дефекти. Гаранцията не обхваща консумативите, както и частите на продукта, които подлежат на нормално износване, поради което могат да бъдат разглеждани като бързо износващи се части (например филтри или приставки) или повредите на чувливи части (например прекъсвачи, батерии или такива произведени от стъкло). Гаранцията отпада, ако уредът е повреден поради неправилно използване или в резултат на неосъществяване на техническо поддръжка. За правилната употреба на продукта трябва точно да се спазват всички указания в упътването за експлоатация. Предназначение и действия, които не се препоръчват от упътването за експлоатация или за които то предупреждава, трябва задължително да се избягват. Продуктът е предназначен само за частна, а не за професионална употреба. При злоупотреба и неправилно третиране, употреба на сила и при интервенции, които не са извършени от клона на нашия оторизиран сервис, гаранцията отпада.

Процедура при гаранционен случай

За да се гарантира бърза обработка на Вашия случай, следвайте следните указания:

- За всички запитвания подгответе касовата бележка и идентификационния номер (IAN 000000) като доказателство за покупката.
- Вземете артикулния номер от фабричната табелка.
- При възникване на функционални или други дефекти първо се свържете по телефона или чрез имейл с долупосочения сервисен отдел. След това ще получите допълнителна информация за уреждането на Вашата рекламация.
- След съгласуване с нашия сервис можете да изпратите дефектния продукт на посочения Ви адрес на сервиса безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касовия бон) и посочите писмено в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избегнат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

Ремонтен сервис / извънгаранционно обслужване

Ремонти извън гаранцията можете да възложите на клона на нашия сервис срещу заплащане. Той с удоволствие ще Ви направи предварителна калкулация. Можем да обработваме само уреди, които са достатъчно опаковани и изпратени с платени транспортни разходи.

Внимание: Изпратете Вашия уред на клона на нашия сервис почистен и с указание за дефекта.

Уредите, предмет на извънгаранционно обслужване, изпратени с неплатени транспортни разходи – с наложен платеж, като експресен или друг специален товар – не се приемат.

Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на изпратените от Вас дефектни уреди.

• Сервисно обслужване



България
Тел.: 00800 80040044
E-мейл: administration@mynetsend.de

IAN 453577_2307

Моля, подгответе касовия бон и артикулния номер (напр. IAN 123456) като доказателство за покупката при всички запитвания. Актуална версия на ръководство за експлоатация ще намерите на: www.citygate24.de

Можете да изтеглите тези ръководства и много други от www.kaufland.com/manual. QR кодът на началната страница ще Ви отведе директно към нашата международна страница (www.kaufland.com/manual). При натискане върху конкретна страна ще бъдете отведени до общия преглед на нашите ръководства за тази страна. Можете да отворите Вашето ръководство за работа, като въведете артикулния номер (IAN) 123456_7890.

Вносител

Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиса. Първо се свържете с горепосочения сервисен център. citygate24 GmbH
Altstädter Straße 8
20095 Hamburg
GERMANY

* Като физическо лице – потребител, независимо от настоящата търговска гаранция, Вие се ползвате от правата на законовата гаранция, предоставена от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки /ЗПЦСЦУПС/. По-специално Вие имате право при несъответствие на стоката да бъде извършен ремонт или замяна по Ваш избор, освен ако това е невъзможно или е свързано с непропорционално големи разходи за продавача. Вие имате право на пропорционално намаляване на цената или на развяляне на договора при наличие на условията на чл. 33, ал. 3 от ЗПЦСЦУПС. Условията и сроковете на законовата гаранция са регламентирани в глава трета, раздел II и III и в глава четвърта на ЗПЦСЦУПС.

IAN 453577_2307



SK

BG

BG

BG

BG

BG

BG