

Säkerhetsanvisningar för batterier

■ **LIVSFAR!** Förvara batterierna utom räckhåll för barn. Uppskök genast lakare om ett batteri har svulst!

■ **EXPLOSIONSRISIK!** Försök aldrig ladda batterier som inte är laddningsbara. Korslute inte batterier och försök inte öppna dem. Detta kan leda till överhettning, brandrisk eller explosion.

■ Skada aldrig batterier i eld eller vatten.
■ Utsett aldrig batterier för mekanisk belastning.

Risk för batteriläckage

■ Undvik extrema villkor och temperaturer som kan påverka batterierna, t.ex. på värmareadiator eller i direkt solljus.
■ Undvik kontakt med huden, ögon och svalg! Vid kontakt med batterisyra ska du genast söka en drabbade hudpartier med rikligt med rent vatten och uppsök omgående lakare!
■

■ **ANVÄND SKYDDSHANDSKAR!** Läckande eller skadade batterier kan orsaka frätskador vid kontakt med huden. Därför ska du alltid använda lämpliga skyddshandskar.
■ Om ett batteri läcker ska du genast ta den ur produkten så att inga skador uppstår.

Montering

Märk: Ta ut produkten ur förpackningen och ta bort allt förpackningsmaterial.

■ Kontrollera att leveransen är komplett.
■ Kontrollera om produkten eller komponenter är skadade. Om så är fallet ska du inte använda produkten. Kontakta återförsäljaren med den angivna serviceadressen.

Bestäm i förväg var du vill montera produkten. Kontrollera innan du borrar i väggar att du inte skadar dolda el-, gas- eller vattenledningar. Använd en bormaskin för att borna hål i murverk. Beakta säkerhetsanvisningarna i broschyren säkerhetsanvisningar för bormaskinen. 1 annat fall finns det risk för daddyskor eller personskador av elektriskt slag.

Beakta följande innan du väljer en monteringsplats:

■ Kontrollera att produkten belyser det avsedda området. Kontrollera att rörelsesensorn [3] (se bild A) täcker in det avsedda området. Rörelsesensorn kan känna av ett område på max. 5 m med en avkänningsvinkel ca 90°.

■ Se till att rörelsesensorn [3] nattetid inte utsätts för gatubelysning. Detta kan begränsa funktionen.

■ Solcellen kräver så direkt solstrålning som möjligt. Om solcellen ligger delvis i skugga under dagens lopp kan detta leda till avsevärda begränsningar i uppladdningen.

■ Den rekommenderade installationshöjden uppgår till 2 till 4 m.
■ Borna hålen (ø 6 mm).
■ Sätt in en bifogad plugg och skruva in en skruv i varje hål. Lämna kvar en liten glipa mellan skruvskalet och väggen.
■ Fäst därefter produkten genom att hänga monteringshålen [5] (se bild B) på skruvarna.

■ Anpassa vid behov avståndet mellan skruvarna och monteringsytan så att LED-väggbelysningen med solcell [2] är fast monterad.

Väderstreck: Den bästa riktningen är mot söder. Välj hellre en riktning med mindre avvikelser mot väst än mindre avvikelser mot öst.

Funktionssätt

Vid solstrålning omvandlar solcellen ljuset till elektrisk energi och spar denna i det integrerade batteriet. När batteriet har laddats helt uppgår lysiden för accentbelysningen [6] till 30 timmar. Reflektorn (8 lysioder) lyser i 15 sekunder efter att en rörelse har känts av. När alla lysioder är tända uppgår lysiden till 1 timme. Innan du tar lampan i drift för första gången ska batteriet vara uppladdat (se kapitlet "Ladda batteriet"). Accentbelysningen lyser kontinuerligt vid mörker.

Ladda batteriet

■ Slå av ifrån produkten genom att trycka på strömbrytaren [1] så att laddningen inte begränsas av att produkten är påslagen.

Märk: Efter fyra till sex dagar med bra solljus har batteriet laddats klart. Tiden som behövs för att ladda batteriet är beroende av batteriets laddningsnäs samt solstrålningens kvalitet.

Användning

□ Tryck på strömbrytaren [1] (se bild A) för att slå på produkt.
□ Produkten slås på när omgivningsljuset uppgår till < 30 lx.
□ Tryck på strömbrytaren [1] en gång till för att slå ifrån produkten.

Rengöring och förvaring

□ Tryck på strömbrytaren [1] för att slå ifrån produkten om den inte längre ska användas och läggas undan.
■ Kontrollera rörelsesensorn [3] och solcellen [4] regelbundet om de har blivit smutsiga. Åtgärda smutsen för att produkten ska fungera fulltillt.
■ Se till att produkten, särskilt solcellen [4], hålls fri från snö och is under vintern.

□ Rengör produkten med en luddfri, lätt fuktad duk och ett mildt rengöringsmedel.

Åtgärda fel

● = Fel
● = Orsak
○ = Åtgärd

● = Produkten kopplar inte till.
● = Produkten är fränkopplad.
○ = Tryck på strömbrytaren [1] för att slå på produkten.
● = Rörelsesensorn [3] är smutsig.
○ = Rengör rörelsesensorn [3].
● = Batteriet har laddats ur.
○ = Ladda batteriet (se kapitlet "Ladda batteriet").

● = Ljuset flackar.
● = Batteriet har nästan laddats ur helt.
○ = Ladda batteriet (se kapitlet "Ladda batteriet").

● = Batteriet laddas ur snabbt.
● = Solcellen [4] är smutsig.
○ = Rengör solcellen [5].

Avfallshantering

■ Beakta märkningarna på förpackningsmaterial vid källsorteringen. Dessa är försedda med förkortningar (a) och nummer (b) med följande betydelse:
1–7: plaster

20–22: papper och kartong
80–98: kompostmaterial
Din kommun kan informera dig om andra möjligheter för att avfallshandera den uttjanta produkten.

Kasta inte den uttjanta produkten i hushållssoporna utan lämna in den till ett insamlingsställe i din kommun. Tänk på att skydda miljön. Din kommun kan informera dig om närmaste insamlingsställe och öppettiderna.

Defekta eller uttjanta batterier ska återtas enligt direktiv 2006/66/EG samt ändringar. Lämna in batterier och produkten till ett insamlingsställe i din kommun.

■ **Risk för miljöskaador om laddbara batterier avfallshanteras felaktigt!**
Laddbara batterier för inte kastas i hushållssoporna. De kan innehålla giftiga tungmetaller!) och ska därför hanteras som miljöfarligt avfall. Batterier som inte är fastmonterade i enheten måste tas ur innan avfallshantering och avfallshanteras separat. Avlämna bara batterier då de är urladdade! När det är möjligt ska du använda laddbara batterier istället för engångsbatterier. *) är märkt med: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly

Garanti

Bästa kund, vi ger 3 års garanti på denna produkt räknat från köpdatum. Om brister föreligger i denna produkt har du lagstadgade rättigheter gentemot försäljaren av produkten. Dessa lagstadgade rättigheter begränsas inte av vår garanti som beskrivs nedan.

Garantivillkor
Garantitiden gäller från datumet när produkten köptes. Förvara original-kassakvittot på en säker plats. Detta behövs du som köpebevis. Om ett material- eller fabriktions-fel uppstår inom tre år efter köpdatum, kommer vi - efter eget omdöme - att reparera eller ersätta produkten utan kostnad, eller att betala tillbaka köpebeloppet. Detta garantitagande förutsätter att den defekta produkten och köpebeviset (kassakvittot) uppvisas inom senast tre år. Bifoga en skriftlig förklaring om vilka brister som föreligger och när den uppstod. Om defekten omfattas av vår garanti kommer vi att reparera produkten eller skicka dig en ny produkt. När produkten repareras eller ersätts startar igen vår garantitid.

Garantitid och lagstadgade anspråk vid brister
Garantitiden förlängs inte när garantin tas i anspråk. Detta gäller även för ersatta och reparerade delar. Ev. skador och brister som finns redan vid köpet ska rapporteras omedelbart efter att produkten har packats upp. Reparationer som krävs efter att garantitiden har gått ut debiteras.

Garantiomfattning
Produkten har tillverkats enligt stränga kvalitetsvillkor och kontrollerats noggrant före leverans. Garantin gäller material- och tillverkningsfel liksom det uppladdningsbara batteriet. Denna garanti gäller inte produktdefekter som är utsatta för normalt slitage och därför kan betraktas som slitdelar, inte heller för skador på ömtåliga delar, såsom tex. brytare eller sådana delar som är tillverkade av glas. Denna garanti förfaller om produkten skadas, inte används på avsett vis eller inte har underhållits. För en avsedd användning av produkten ska alla anvisningar som anges i bruksanvisningen beaktas noggrant. Undvik tvungen användningssyften eller handlingar som det avråds ifrån i bruksanvisningen eller som det varnas för. Produkten är endast avsedd för privat bruk och inte för kommersiell användning. Vid oöförliten eller felaktig behandling, användning av våld samt vid ingrepp som inte utförs av vår auktoriserade servicejänst upphör garantin att gälla.

Reglering i garantifall

För en snabb hantering av ditt ärende vill vi att du beaktar följande **Anvisningar:**

- Spara alltid på kassakvittot och artikelnumret (t.ex. IAN 123456) eftersom de gäller som köpebevis vid förfrågningar.
- Artikelnumret anges på typskylten på produkten, graverat på produkten, på försätsbladet i bruksanvisningen (nedtill vänster) eller på dekalen på baksidan eller undersidan av produkten.
- Om funktionstfel eller andra brister uppstår vill vi be dig att först kontakta nearestadse serviceavdelning på telefon eller e-post.
- En produkt som har konstaterats vara defekt kan du returnera portofritt till den angivna serviceadressen. Bifoga ett köpebevis (kassakvittot) och en förklaring om bristen och när den uppstod.

Service

Service Sverige
Tel.: 08000 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

H

Huolto Suomi
Tel.: 08000 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 478565_2410

Spara alltid på kassakvittot och artikelnumret (t.ex. IAN 123456) eftersom de gäller som köpebevis vid förfrågningar.

En uppdaterad version av bruksanvisningen hittar du på:
www.citygate24.de

På **www.lidl-service.com** kan du ladda ner dessa och många andra handböcker, produktvideor och installationsprogram. Med QR-koden på titelbladet kommer du direkt till Lidl servicenidan (www.lidl-service.com) och genom att mata in artikelnumret (IAN) 123456_7890 kan du öppna bruksanvisningen.

● = Produkten kopplar inte till.
● = Produkten är fränkopplad.
○ = Tryck på strömbrytaren [1] för att slå på produkten.
● = Rörelsesensorn [3] är smutsig.
○ = Rengör rörelsesensorn [3].
● = Batteriet har laddats ur.
○ = Ladda batteriet (se kapitlet "Ladda batteriet").

Sieninis LED šviestuvas su saulės baterija

Įžanga

■ Sveikiname įsigijus naują gaminį. Jūs pasirinkote kokybišką gaminį. Atidžiai perskaitykite visą šio naudojimo instrukciją. Ši naudojimo instrukcija yra gaminio dalis, įvyk pateiktia svarbių gaminio pradžioje naudoti ir naudojimo nurodymų. Visada laikykites visų saugos nurodymų. Jei turite klausimų ar nesate tikri dėl gaminio naudojimo, susisiekite su savo prekybininku arba klientų aptarnavimo tarnyba. Būtinai išsaugokite šią instrukciją ir, jei reikia, perduokite ją kitiems asmenims.

Naudojamų piktogramų paaiškinimas

■ Perskaitykite naudojimo instrukciją!
■ Naudojimo instrukcijos išleidimo data (mėnuo/metai)
■ Pagaminimo data (mėnuo /metai)
■ Nuolatinė srovė
■ Atkreiptie dėmesį į įspėjamuosius ir saugos nurodymus!
■ Mažiems vaikams ir vaikams gresia nelaimingi atsitikimai ir mirtinas pavojus!
■ Sprogimo pavojus!
■ Mūvėkite apsaugines pirštines!
■ Pakuotę ir gaminį išmeskite saugodami aplinką!
■ Netinkamai išmetant baterijas / akumuliatorius daroma žala aplinkai! (III apsaugos klasė) Šis simbolis reiškia, kad gaminyje veikia naudojant saugią ypąc žemą įtampą (SELV / PELV)
■ Netinka vidinių patalpų apšvietimui
■ Skirtas naudoti lauke – atsparus oro sąlygoms ir apsaugotas nuo vandens rauto (IP65)
■ Aprėpties atstuma
■ Aprėpties kampas
■ Šviesos srautas
■ Skydd mot intrangdame damm (dammit), fullständig beröringsskydd) och skydd mot vattenstrålar från alla håll
■ Pakuotė pagaminta iš FSC sertifikuotos perdirbtos medienos
■ CE ženklus gamintojas patvirtina, kad šis gaminyas atitinka Europoje galiojančias direktyvas.

Naudojamos pagal paskirtį

Gaminys yra skirtas automatiniam apšvietimui lauke (pvz., sode, terasoje ir t. t.). Gaminys netinka viduso patalpoms apšviesti. Šis gaminyas yra skirtas naudoti privačiuose namų ūkiuose. Kitoks naudojimas nei prieš tai aprašyta arba gaminio keitimas yra draudžiamas ir gali sukelti materialinės žalos ar net sužaloti žmones. Gamintojas ar pardavėjas neprisima atsakomybės už žalą, padaromą naudojant ne pagal paskirtį ar netinkamai.

Tiekiamas rinkinys

Sieninis LED šviestuvas su saulės baterija, 1 vnt.
Montavimo priemonės (kaistiš, 2 vnt. ir varžtas, 2 vnt.), 1 vnt.
Naudojimo instrukcija, 1 vnt.

Dalių aprašas

- 1) J. / / iš., mygtukas
- 2) Sieninis LED šviestuvas su saulės baterija
- 3) Judesio jutiklis
- 4) Saulės baterijos plokštė
- 5) Tvirtinimo skyklas
- 6) LED paryškinajamam apšvietimui

Techniniai duomenys

Modelio numeris: 1247W
Saulės elementas: 5,5 V ———, 90 mA
Ličio jonų akumuliatorius: 3,7V ———, 1200 mAh (Tipas 18650) (leidžiama keisti tik apmokytiems specialistams)
Lempa: LED (paryškinaamas apšvietimas), 2 vnt. LED (priekinis apšvietimas), 8 vnt.
Vardinė galia: 3W
Siekis: maks. 5 m
Aprėpties kampas: apie 90°
IP65 (nepralaidus dulkiems ir apsaugotas nuo vandens cirkulių)
Matmenys: apie P 10,5 cm x A 13 cm x G 8 cm
Rekomenduojamas įrengimo aukštis: 2 – 4 m

Saugos nurodymai

■ **ĮSPĖJIMAS!**
MAŽIEMS VAIKAMS IR VAIKAMS GRESIA NELAIMINGŲ ATSTITIKIMŲ IR MIRTINAS PAVOJUS!
Niekada nepalikite neprižiūrimų vaikų su pakuotes medžiagomis. Pakuotės medžiagos kelia pavojų užduoti. Vaikai dažnai nevertina pavojų. Vaikai visada turi būti atokiai nuo gaminio.

■ **PAVOJUS GYVYBEI!** Pasirūpinkite, kad surenkant gaminį vaikai būtų atokiai nuo darbo zonos. Su gaminiu tiekiamo daug varžtų ir kitų smulkių dalių. Parįjus ar įkėpus tai gali kelti pavojų gyvybei.
■ Šį gaminį gali naudoti 8 metų amžiaus ir vyresni vaikai, taip pat silpnesnių fizinį, įsilnių ar protinį gebėjimų asmenys arba mažai patirties ir žinių turintys asmenys, jei jie yra prižiūrimi arba išmokyti saugiai naudoti gaminį ir supranta, kokių gali kilti pavojų. Vaikams su gaminiu žaisti draudžiama. Valymo ir naudotojo atliekamų techninės priežiūros darby neleidžiama atlikti neprižiūrimiems vaikams.
■ Nenaudokite gaminio, jei aptikote kokių nors pažeidimų.
■ Šio šviestuvo šviesos šaltinis nekeičiamas, pasibaigus šviesos šaltinio eksploatavimo laikui, reikia pakeisti visą šviestuvą. Jei galutinis naudotojas bando pakeisti šviesos šaltinį, kyla pavojus saugai ir negalima išlokyti purslams atsparios IP65 konstrukcijos.

Akumuliatorių saugos nurodymai

■ **PAVOJUS GYVYBEI!** Akumuliatorius laikykite vaikams nepasiekiamose vietose. Parįjus nedelsdami kreipkitės į gydytoją!
■ **SPROGIMO PAVOJUS!** Niekada nebandykite pakartotinai įkrauti neįkraunamųjų baterijų. Akumuliatorių neįjunkite trumpuoju jungimu ir (arba) neardykite. Akumuliatoriai gali perkaisiti, sukelti gaisrą arba sprogti.
■ Akumuliatorių niekada nemeskite į ugnį ar vandens.
■ Akumuliatorius saugokite nuo mechaninės apkrovos.
■ Išimkite akumuliatorius, kai tik jie išsikrauna arba jei ketinate ilgai nenaudoti gaminio.
■ Draudžiama kartu naudoti nevienodų tipų arba skirtingai įkrautus akumuliatorius.

Akumuliatorių išteikėjimo pavojus

■ Akumuliatorius saugokite nuo kraštutinių sąlygų ir temperatūrų poveikio, pvz., nelaikykite jų ant radiatorio / tiesioginiuose saulės spinduliuose.
■ Saugokitės sąlyčio su oda, akimis ir gleivinėmis! Jei ant kūno pateko baterijų rūgštis, nedelsiamas vietas nedelsdami gausiai nuplaukite svariu vandeniu ir tuoj pat kreipkitės į gydytoją!
■ **MŪVĖKITE APSAUGINES PIRŠTINES!** Jei išteikėję arba pažeistai akumuliatoriai prisilies prie odos, galite nusidiegti cheminėmis medžiagomis. Todėl tokiomis aplinkybėmis mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines.
■ Jei akumuliatorių skytis išteikio, nedelsdami išimkite juos iš gaminio, kad gaminyus nesugestų.

Surinkimas

Nuoroda: išimkite gaminį iš pakuotės ir nuimkite visas pakuotes medžiagas.
■ Patikrinkite, ar pristatytoje gaminio komplektacijoje nieko netrūksta.
■ Patikrinkite, ar gaminyas ar atskiros dalys nepažeistos. Jei būtent taip ir yra, gaminio nenaudokite. Kreipkitės į gamintojo tiekėjų rinkinį nurodų aptarnavimo adresu.

Prieš surinkdami produktą nusprekite, kur jį pritvirtinsite. Įsitinkite, ar gręždami sieną nepažeisite elektros laidų, dujų ar vandentiekio vamzdžių. Skyles mūre išgręžkite gręžtuvu. Atkreipkite dėmesį į saugos nurodymus, pateiktus gręžtuvu naudojimo ir saugos instrukcijoje. Antrai elektrios smūgis gali (mintina) sužaloti.

Rinkimosis pritvirtinimo vietą atkreiptie dėmesį į toliau pateiktą informaciją

- Įsitinkinkite, kad gaminyas apšviens norimą sritį. Įsitinkinkite, kad judesio jutiklis [3] (žr. A pav.) aprėpia norimą sritį. Judesio jutiklio aprėpties ritis – daugiausia 5 m esant maždaug 90° aprėpties kampui.
- Užtikrinkite, kad naktį judesio jutiklio [3] neapšviestų gatvės apšvietimas. Del to gali pablogėti veikimas.
- Geriausia, jei į saulės baterijos plokštę šviečia tiesioginiai saulės spinduliai. Jei saulės baterijos plokštė dienos metu nors dalinai yra šešėlyje, šviestuvas gali būti įkraunamas gerokai pračiau.
- Rekomenduojamas įrengimo aukštis nuo 2 iki 4 m.
- Išgręžkite skyles (6 mm diametro).
- Po vienk kartą išmėginkite kaištį ir varžtą įsukite į išgręžtas skyles. Palikite mažą tarpą tarp varžto galvutės ir sienos.
- Dabar pritvirtinkite gaminį, tvirtinimo skyklėmis [5] (žr. B pav.) užmaudami ant varžtų.
- Jei reikia, pritakykite varžtų atstumą iki montavimo paviršiaus, kad užtikrintumėte gerą sieninio LED šviestuvo su saulės baterija [2] laikymą.

Pasaulio šaltis: geriausia gaminį nukreipti į pietus. Nukreipiant geriau šiek tiek nukreipti į vakarus, nei šiek tiek į rytus.

Veikimas

Šviečiant saulei, saulės baterijos plokštė šviesą paverčia elektros energia ir kaupia ją įtaisytame akumuliatoriuje. Kai akumuliatorius visiškai įkrautas, švietimo trukmė paryškinajamam apšvietimui [6] yra apie 30 valandų. Projektorius (8 LED) užtikrinos judesį šviečia 15 sekundžių. Jei šviečia visi šviesos diodai, švietimo trukmė yra 1 valanda. Prieš pirmą kartą naudojant gaminį, akumuliatorius turi būti įkrautas (žr. skyrį „Akumuliatoriaus įkrovimas“). Paryškinaamas apšvietimas tamsoje yra nuolatos įjungtas.

Akumuliatoriaus įkrovimas

■ Jei reikia, įjunkite gaminį 1 kartus paspausdami JUNGIMO ĮSJUNGIMO jungiklį [1], kad įsijungdams gaminyus netikdytų įkrovimo.
■ Nuolat tikrintike, ar judesio jutiklis [3] ir saulės baterijos plokštė [4] neįsėpti. Nuvalykite netvarumus, kad gaminyus nepriekaištingai veiktu.
■ Nuo gaminio, ypąc saulės baterijos plokštės [4], žiemą nuvalykite sniegą ir ledą.

■ Gaminį valykite nespikuojančia, šiek tiek sudrėkinta šluoste ir švelniu valikliu.

Naudojimo pradžia

■ Įjunkite gaminį, paspausdami JUNGIMO ĮSJUNGIMO mygtuką [1] (žr. A pav.). Gaminyis įsijungia, kai tik aplinkos šviesa yra < 30 lx.

■ Gaminį įsijungsite iš naujo paspausdami JUNGIMO ĮSJUNGIMO jungiklį [1].

Valymas ir laikymas nenaudojant

■ Kai gaminio nenaudojate ir norite laikyti nenaudojamą, išjunkite jį paspausdami JUNGIMO ĮSJUNGIMO mygtuką [1].

■ Nuolat tikrintike, ar judesio jutiklis [3] ir saulės baterijos plokštė [4] neįsėpti. Nuvalykite netvarumus, kad gaminyus nepriekaištingai veiktu.
■ Nuo gaminio, ypąc saulės baterijos plokštės [4], žiemą nuvalykite sniegą ir ledą.

Trikčių šalinimas

● = Triktis
● = Priežastis
○ = Sprendimas

● = Gaminyus neįsijungia.
● = Gaminyus išjungtas.
○ = Įjunkite gaminį, paspausdami J. / / iš. mygtuką [1].
● = Judesio jutiklis [3] nevarus.
○ = Nuvalykite judesio jutiklį [3].
● = Išsikrovę akumuliatorius.
○ = Įkraukite akumuliatorių (žr. skyrį „Akumuliatoriaus įkrovimas“).

● = Šviesą blykčioja.
● = Akumuliatorius beveik visiškai išsikrovę.
○ = Įkraukite akumuliatorių (žr. skyrį „Akumuliatoriaus įkrovimas“).

● = Akumuliatorius per trumpą laiką išsikrauna.
● = Saulės baterijos plokštė [5] nesvari.
○ = Išvalykite saulės baterijos plokštę [5].

Šalinimas

■ Rūšiuodami atliekas atsižvelkite į pakuotes medžiagų ženklinimą: jos ženklinaamas šiais trumpiniais (a) ir skaitiais (b):
1–7: plastikai
20–22: popierius ir kartonas
80–98: kompozitai

Kaip išmesti nenaudojamą gaminį, sužinosite savo savivaldybės arba miesto administracijoje.

■ Saugokite aplinką ir neišmeskite nebentikamo naudoti gaminio kartu su buitėmis atliekomis, pristatykite jį į tinkamas šalinimo vietas. Informacijos apie surinkimo vietas ir į jų darbo laiką jums suteiks kompetentinga administracija.
■ Sugedę arba išsikrovę akumuliatoriai pagal direktyvą 2006/66/EB ir jos pakeitimus turi būti perdirbtami. Akumuliatorius ir (arba) gaminį grąžinkite nugaubdami ir rekomenduojamą surinkimo vietą.

■ **Netinkamai išmetant akumuliatorius daroma žala aplinkai!**
Akumuliatorius draudžiama išmesti kartu su buitėmis

atliekomis. Juose gali būti nuodingų sunkiųjų metalų!), todėl akumuliatoriai turi būti tvarkomi kaip specialiosios atliekos. Baterijas ir akumuliatorius, kurie nėra neišimami įrenginyje, prieš šalinant reikia išimti ir pašalinti atskirai. Baterijas ir akumuliatorius grąžinkite tik išsikrovusiam. Jei įmanoma, vietoj vienkartinių baterijų naudokite pakeičiamas. *) pažymėta: Cd = kadmis, Hg = gyvsidabris, Pb = švinas.

Garantija

Gerbiama pirkėja, gerbiama pirkėjų, šiam gaminiui nu įsigijimo datos suteikiama 3 metų garantija. Išsyrškys šis gaminio trūkumas, gaminio pardavėjas užtikrina Jums teisės aktais reglamentuojamas teises. Toliau idėstytomis garantijos teikimo sąlygomis šios Jūsų teisės aktais reglamentuojamos teises neapribojamos.

Garantijos sąlygos
Garantijos teikimo laikotarpis skaičiuojamas nuo pirkimo datos. Išsaugokite originalų kasos čekį. Jo reikia kaip pirkimo įrodymą. Jei per trejus metus nuo šio gaminio pirkimo datos išsyrškė medžiagų ar gamybos trūkumų, gaminį savo nuožūria nemokamai pataisytiame arba pakeisime, arba grąžinsime pirkimo kainą. Garantija suteikiama, jei per trejų metų laikotarpį pateikiamas sugedęs prietaisas ir įsigijimo dokumentai (kasos čekis) ir defektas trumpeji aprašomas raštu bei nurodoma, kada įsį atsirado. Jei defektui laikoma mūsų garantija, jums grąžinamos sąsulytys arba naujas produktas. Suteisius ar pakeitus produktą, nepradedate naujas garantijas laikotarpis.
Garantijos laikas ir įstatymų nustatyti reikalavimai dėl trūkumų
Garantija nepaėgšia garantinio laikotarpio. Tai taikoma ir pakeistoms bei suitytosoms dalims. Apie visus pirkimo metu nustatytų sugadinimus ir trūkumus reikia pranešti nedelsiant išpakavus. Po garantinio laikotarpio už remontą reikia mokėti.

Garantijos apimtis
Prietaisas pagamintas laikantis kruopštumo principų ir prieš pristatant buvo išbandytas. Garantija taikoma tik medžiagų arba gamybos trūkumams. Garantija netaikoma įprastai dylanciams produkto dalims, priskiriamoms prie susidevinčių dalių kategorijos, arba lūžtančių (dužių) dalių, pvz., jungiklių, akumuliatorių ar iš stiklo pagamintų dalių pažeidimams. Garantija negalioja, jei produktas buvo apgadintas, netinkamai naudojamas ar prižiūrimas. Norint teisingai naudoti gaminį, būtina tiksliai laikytis visų naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų. Būtinia būtinai vengti naudojimo tikslų ir veiksmų, kurie naudojimo instrukcijoje nerekomenduojami arba apie kuriuos įspėjama. Produktas yra skirtas išsinimiam, o ne komerciniam naudojimui. Garantija nustoja galioti dėl piktnaudžiavimo ir netinkamo elgesio, įėgos naudojimo ir taisyimų, kuriuos atliko ne mūsų įgaliotasis aptarnavimo skyrius.

Garantinis atvejis
Norėdami užtikrinti, kad greitai išspręstume jūsų problemą, vadovaukites toliau pateiktomis **nuorodomis:**
■ kreipdamiesi kokiu nors klausimu dėl gaminio, kaip pirkimo dokumentą turėkite kasos čekį ir žinokite gaminio numerį (pvz., IAN 123456).
■ Gaminio numerį rasite gaminio duomenų plokštelyje, gaminio graviruoje, jūsų instrukcijos tituliname puslapyje (apaočioje kairėje) arba ant lipdukio kitoje produkto pusėje arba jo apaočioje.
■ Jei atsiranda funkcinio trikdių ar kitų trūkumų, pirmiausia susisiekite su nurodytu aptarnavimo skyriumi telefonu arba el. paštu.
■ Tuomet jūsų nurodytu adresu jums pateiks įsigijimo dokumentą (kasos čekį) ir informaciją apie defektą ir kada įsį atsirado, jums nemokamai atsiunčiamas produktas, kurį užregistravote kaip nekokybišką.

Klientų aptarnavimas

Aptarnavimas Lietuvoje
Tel.: 08000 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 4