

•Dépannage

- = Erreur
- = Cause
- = Solution

- = L'appareil ne s'allume pas.
- = L'appareil est éteint.
- = Appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT 1 pour allumer l'appareil.
- = Le détecteur de mouvement 3 est encrassé.
- = Nettoyez le détecteur de lumière 3.
- = La batterie est déchargée.
- = Rechargez la batterie (cf. chapitre " Recharger la batterie ").

- = La lumière vacille.
- = La batterie est presque déchargée.
- = Rechargez la batterie (cf. chapitre " Recharger la batterie ").

- = La batterie se décharge rapidement.
- = Le panneau solaire 5 est encrassé.
- = Nettoyez le panneau solaire 5.

•Recyclage

Respectez le marquage des matériaux d'emballage lors du tri des déchets, les abréviations (a) et les numéros (b) ont la signification suivante :

1–7 : plastiques

20–22 : papier et carton

80–98 : matériaux composites

Vous obtiendrez des informations concernant les possibilités de recyclage de l'appareil auprès des administrations de votre commune ou de votre ville.
Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, ne jetez pas votre produit usagé dans les ordures ménagères mais dans un centre de collecte adapté. Vous obtiendrez des informations concernant les centres de collecte et leurs horaires d'ouverture auprès de l'administration compétente.

Les batteries défectueuses ou usagées doivent être recyclées conformément à la directive 2006 / 66 / CE et ses modifications. Déposez les batteries et / ou le produit auprès des centres de collecte indiqués.

Atteinte à l'environnement en raison d'un recyclage incorrect des batteries !

Il est interdit de jeter les batteries et les batteries dans les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds*) toxiques et sont soumises au traitement des déchets spéciaux. Les batteries qui ne sont pas montées de manière fixe dans l'appareil doivent être retirées au préalable et être mises séparément au rebut. Veuillez ne remettre batteries que dans un état déchargé) Utilisez si possible des batteries au lithium de piles jetables. *) Marqué par : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

•Garantie

Chère cliente,
cher client,
vous obtenez une garantie de 3 ans sur le produit à compter de la date d'achat. En cas de défauts sur le produit, vous avez des droits légaux face au vendeur. Vos droits légaux ne sont pas limités par la garantie décrite ci-dessous.

Conditions de garantie

Le délai de garantie débute au moment de l'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse original. Ce dernier fait office de preuve d'achat. Si un défaut de matériel ou de fabrication survient dans le délai de trois ans à compter de la date d'achat, nous déciderons si le produit sera réparé ou remplacé gratuitement, ou si nous en remboursons le prix d'achat. Cette garantie suppose que l'appareil défectueux et le justificatif d'achat (ticket de caisse) puissent être présentés au cours du délai de trois ans et que le vice soit brièvement décrit ainsi que le moment auquel il est survenu. Si le vice est connu par notre garantie, nous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit. La réparation ou l'échange du produit n'entraîne pas de nouvelle période de garantie.
Période de garantie et droits légaux résultant de la constatation d'un vice
La prestation de garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cela vaut également pour les pièces remplacements et réparés. Les dommages et vices éventuellement présents lors de l'achat doivent être signalés immédiatement après le démontblage. Une fois la garantie expirée, les réparations éventuelles sont facturées.

Étendue de la garantie

L'appareil a été construit conformément aux strictes directives relatives à la qualité et contrôle soigneusement avant la livraison. La prestation de garantie s'applique aux défauts de matériel ou de fabrication, ainsi qu'à la batterie. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale et ainsi considérées comme des pièces d'usure, ni les dégâts visibles sur des pièces fragiles, par exemple le commutateur, ou les pièces en verre. La garantie expiré en cas d'altération du produit en raison d'une utilisation non conforme ou un entretien insuffisant. Toutes les consignes listées dans la notice d'utilisation doivent être exactement observées pour une utilisation conforme du produit. Il convient obligatoirement d'éviter toute utilisation et action déconseillée dans le mode d'utilisation. Le produit est uniquement destiné à l'usage privé et pas à l'usage commercial. La garantie devient caduque en cas de traitement abusif et incorrect, d'usage de la force et en cas d'interventions, qui n'ont pas été réalisées par notre filiale SAV agréée.

Traitement d'un recours en garantie

Afin de garantir le traitement rapide de votre demande, veuillez suivre ces consignes :

■ Veuillez conserver le ticket de caisse et le numéro de l'article (par ex. IAN 123456) comme preuve d'achat.

■ Vous trouverez la référence article sur la plaque signalétique de l'appareil, sur une gravure sur le produit, sur la page de garde de votre notice (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou en dessous du produit.

■ Si des défauts de fonctionnement ou tout autre vice apparaît, contactez en premier lieu le service SAV indiqué ci-dessous par téléphone ou par e-mail.

■ Vous pouvez envoyer un produit enregistré comme étant défectueux en franco de port à l'adresse SAV qui vous a été communiquée en y joignant le justificatif d'achat (ticket de caisse) et en indiquant en quoi consiste le vice et la date à laquelle il est survenu.

Article L217-16 du Code de la consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours s'ajoute à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.
Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste

tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles L641 à L648 et Z232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

ou

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

•Service après-vente

(FR)

Service France
Tél.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mysnysend.de

(BE)

Service Belgique
Tél.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mysnysend.de

IAN 478565_2410

Veuillez conserver le ticket de caisse et le numéro de l'article (par ex. IAN 123456) comme preuve d'achat.

Vous trouverez une version actuelle de la notice d'utilisation sur :
www.citygate24.de

(NL) (BE)

Led-solar-wandlamp

•Inleiding

Wij feliciteren u met de aankoop van uw nieuwe product. Daarmee heeft u voor een hoogwaardig product gekozen. Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig en zorgvuldig door te lezen. Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product en bevat belangrijke informatie over het in gebruik nemen en het gebruik. Volg altijd de veiligheidsinstructies op. Mocht u vragen hebben of twijfelen over het gebruik van het product, neem dan contact op met uw verkooppunt of de klantenservice. Gelieve deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te bewaren en geef deze door aan de eventuele volgende eigenaar.

•Leiden van de gebruikte pictogrammen

■ Lees de gebruiksaanwijzing!	
■ Uitgavedatum van de gebruiksaanwijzing (maand/jaar)	
■ Productiedatum (maand/jaar)	
■ Gelijktroom	
■ Houd de waarschuwingen en veiligheidsinstructies in acht!	
■ Levens- en letselgevaar voor kleuters en kinderen!	
■ Explosiegevaar!	
■ Draag veiligheidshandschoenen!	
■ Voor de verpakking en het product op milieuvriendelijke wijze af!	
■ Milieuschade door een onjuiste afvoer van de batterijen/accu's! (Beschermingsklasse III) Dit symbool betekent dat het product op veiligheidsdoelgroep (SEIV/ PELV) werkt.	
■ Niet geschikt voor de verlichting van binnenruimtes	
■ Voor buitenshuis – weerbestendig en spuitwaterdicht (IP65)	
■ Detectiebereik	
■ Detectiehoek	
■ Lichtstroom	
■ Bescherm tegen binnendringen van stof (stofdicht, volledig aanraakveilig) en bescherm tegen waterstralen uit alle richtingen.	
■ Verpakking gemaakt van FSC-gecertificeerd gerecycled hout	

IP65



Met het CE-keurmerk bevestigt de fabrikant dat dit product voldoet aan de geldende Europese richtlijnen.

•Beoogd gebruik

Produkt jest przeznaczony do Het product is bedoeld als automatische verlichting buitenshuis (buiten op het terras en in de tuin). Het product is niet geschikt als kamerverlichting in huishoudens. Dit product is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Elk ander gebruik dan hierboven beschreven en elke wijziging aan het product zijn niet toegestaan en vormen een mogelijke oorzaak van materiële schade of zelfs persoonlijk letsel. De fabrikant of de verkoper is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door niet-beoogd of verkeerd gebruik.

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

ou

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

•Technische gegevens

Modelnummer:	1247W
Zonnecel:	5,5 V ■ 90 mA
	3,2 V ■ 1200 mAh (Type 18650)
Li-ion-accu:	(kan worden vervangen door getraind gespecialiseerd personeel)
	2 x (accentverlichting)
Lichtbron:	8 x (gloeiverlichting)
Gemeten vermogen:	3 W
Bewegingsmelder:	reikwijdte: max. 5 m, Detectiehoek: ca. 90°
Beschermingsklasse:	IP65 (stofdicht en beschermd tegen waterstralen)
Afmetingen:	ca. B 10,5 cm x H 13 cm x D 8 cm
Aanbevolen installatie-hoogte:	2–4 m

•Veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING!
LEVENSGEVAAR EN GEVAAR VOOR ONGEVALLEN VOOR (KLEINE) KINDEREN!
Laat kinderen nooit zonder toezicht achter met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikingsgevaar door verpakkingsmateriaal. Kinderen onderschatten de gevaren veelal. Houd kinderen uit de buurt van het product.

- LEVENSGEVAAR!** Houd kinderen tijdens de montage uit de buurt van het werkgebied. De verpakkingsinhoud omvat talloze scherven en andere kleine onderdelen. Deze kunnen na inslikken of inhaleren levensgevaarlijk zijn.
- Levensgevaar! Houd kinderen tijdens de montage uit de buurt van het werkgebied. De verpakkingsinhoud omvat talloze scherven en andere kleine onderdelen. Deze kunnen na inslikken of inhaleren levensgevaarlijk zijn.

- = Het product schakelt niet in.
- = Het product is uitgeschakeld.
- = Druk op de AAN/UIT-knop 1 om het product in te schakelen.
- = De bewegingsmelder 3 is vuil.
- = Reinig de bewegingsmelder 3.
- = De accu is leeg.
- = Laad de accu op (zie hoofdstuk "De accu opladen").

- = Het licht flinkt.
- = De accu is bijna leeg.
- = Laad de accu op (zie hoofdstuk "De accu opladen").

- = De accu onlaadt binnen korte tijd volledig.
- = Het zonnepaneel 5 is vuil.
- = Reinig het zonnepaneel 5.

•Recycling

Let bij het scheiden van afval op de markering op de verpakkingsmaterialen. Deze zijn gemarkeerd met afkortingen (a) en nummers (b) met de volgende betekenis:

1–7 : kunststoffen

20–22 : papier en karton

80–98 : samengestelde materialen

Informatie over de afvalverwijdering van het afgedankte product is verkrijgbaar bij uw gemeente of stad.

Gooi het afgedankte product, ter bescherming van het milieu, niet weg met het huishoudelijk afval, maar lever het in voor een vakduidige recycling. Voor informatie over inzamelpunten en de openingsdagen hiervan kunt u terecht bij uw gemeente.

Defecte of afgedankte accu's moeten volgens Richtlijn 2006 / 66 / EG en de bijbehorende wijzigingen worden gerecycled. Accu's en/of het product inleveren bij hiervoor beschikbare inzamelpunten.

Milieuschade door een onjuiste afvoer van de accu's!

Accu's mogen niet met het huisvuil worden meegegeven. Ze kunnen giftige zware metalen*) bevatten en vallen onder het gevaarlijk afval. Batterijen en accu's die niet vast in het apparaat zijn ingebouwd, moeten voor de afvalverwijdering uit het apparaat worden genomen en apart worden afgevoerd. Gelieve batterijen en accu's alleen in ontladen toestand in te leveren! Gebruik indien mogelijk accu's in plaats van wegverp.batterijen. *) gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood

•Risiko op uitlopen van accu's

Stel accu's niet bloot aan extreme omstandigheden en temperaturen, bijv. radiatoren/direct zonlicht.

Vermijd contact met huid, ogen en slijmvliezen! Spoel bij contact met batterijzuur de betreffende plekken onmiddellijk met overvloedig schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts!

•DRAAG VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN! Uitlopen of beschadiging van accu's kunnen bij aanraking met de huid brandwonden veroorzaken. Draag daarom in dit geval geschikte veiligheidshandschoenen.

Wanneer de accu's zijn uitgeschakeld, dient u deze onmiddellijk uit het product te verwijderen om beschadigingen te voorkomen.

•Montage

Aanwijzing: haal het product uit de verpakking en verwijder alle verpakkingsmaterialen.

- Controleer of de levering compleet is.
- Controleer of het product of de afzonderlijke onderdelen beschadigd zijn. Gebruik het product niet wanneer dit het geval is. Neem contact op met de verdeler via het vermelde serviceadres.

Basis voor de montage waar u het product wilt installeren. Controleer of in de muur waar u het product wilt monteren geen stroom, gas of waterleidingen lopen. Gebruik een boormachine om de gaten in de muur te boren. Neem de veiligheidsinstructies in de gebruiksaanwijzingen en veiligheidsinstructies van de boormachine in acht. Anders loopt u het risico door een elektrische schok te worden verwond of gedood.
Let bij de keuze van de montageplaats op de volgende dingen:

- Zorg ervoor dat het product het gewenste gebied verlicht. Zorg ervoor dat de bewegingsmelder 3 (zie afb. A) het gewenste bereik detecteert. De bewegingsmelder heeft een detectiebereik van max. 5 meter, bij een detectiehoek van ca. 90°.

- Zorg ervoor dat de bewegingsmelder 3's nachts niet door straatverlichting wordt verlicht. Dit kan de werking belemmeren.
- Het zonnepaneel functioneert het best met zonnestraling. Ook een gedeeltelijke beschaduwang van het zonnepaneel overdag kan het oplaadproces aanzienlijk belemmeren.
- De aanbevolen montagehoogte bedraagt 2 m tot 4 m.
- Boor de gaten (ø 6 mm).
- Schroef de schroeven met de meegeleverde pluggen in de geboorde gaten. Laat een kleine ruimte tussen schroefkop en muur over.
- Bewestig nu het product door het met de montagegaten 5 (zie afb. B) op de schroeven te plaatsen.
- Pos indien nodig de afstand van de schroeven tot het montageoppervlak aan om een goede bevestiging van de led-wandlamp op zonne-energie 2 te bekomen.

Richting: optimaal is een positionering naar het zuiden. Kies veeleer een positionering met een lichte afwijking naar het westen dan met een lichte afwijking naar het oosten.

•Werkring

Bij zoninstraling zal het licht door het zonnepaneel worden omgezet in elektrische energie, die wordt opgeslagen in de ingebouwde accu. Bij een volledig opgeladen accu is de branduur voor de accentverlichting 2 ca. 30 uur. De schijpwijzer (8 leds) brandt gedurende 15 seconden na de detectie van een beweging. De branduur bedraagt 1 uur als alle leds branden. De accu moet voor het eerste gebruik zijn opgeladen (zie het hoofdstuk "Accu opladen"). De sfeerverlichting is in het donker permanent ingeschakeld.

•De accu opladen

■ Schakel het product eventueel uit door de AAN/UIT-knop 1 in te drukken, zodat het oplaadproces niet wordt belemmerd doordat het product aan gaat.

Aanwijzing: Het product duurt na 4 tot 6 dagen met een goede zoninstraling is de accu opgeladen. De duur van het oplaadproces is afhankelijk van de laadstroom van de accu en de kwaliteit van de zoninstraling.

•Ingebruikname

- Druk op de AAN/UIT-knop 1 (zie afb. A) om het product in te schakelen. Het product gaat aan zodra het omgevingslicht < 30 lx bedraagt.
- Druk opnieuw op de AAN/UIT-knop 1 om het product uit te schakelen.

•Reinigen en opbergen

- Wanneer u het product niet gebruikt of wilt oit opbergen, schakelt u het uit door op de AAN/UIT-knop 1 te drukken.
- Controleer de bewegingsmelder 3 en het zonnepaneel 4 regelmatig op vervuiling. Verwijder de vervuilingen om een probleemloze werking van het product te waarborgen.
- Houd het product, in het bijzonder het zonnepaneel 4, in de winter vrij van sneeuw en ijs.
- Reinig het product met een pluisvrij, licht vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.

•Fouten oplossen

- = Fout
- = Oorzaak
- = Oplossing

- = Het product schakelt niet in.
- = Het product is uitgeschakeld.
- = Druk op de AAN/UIT-knop 1 om het product in te schakelen.
- = De bewegingsmelder 3 is vuil.
- = Reinig de bewegingsmelder 3.
- = De accu is leeg.
- = Laad de accu op (zie hoofdstuk "De accu opladen").

- = Het licht flinkt.
- = De accu is bijna leeg.
- = Laad de accu op (zie hoofdstuk "De accu opladen").

- = De accu onlaadt binnen korte tijd volledig.
- = Het zonnepaneel 5 is vuil.
- = Reinig het zonnepaneel 5.

•Recycling

Let bij het scheiden van afval op de markering op de verpakkingsmaterialen. Deze zijn gemarkeerd met afkortingen (a) en nummers (b) met de volgende betekenis:

1–7 : kunststoffen

20–22 : papier en karton

80–98 : samengestelde materialen

Informatie over de afvalverwijdering van het afgedankte product is verkrijgbaar bij uw gemeente of stad.

Gooi het afgedankte product, ter bescherming van het milieu, niet weg met het huishoudelijk afval, maar lever het in voor een vakduidige recycling. Voor informatie over inzamelpunten en de openingsdagen hiervan kunt u terecht bij uw gemeente.

Defecte of afgedankte accu's moeten volgens Richtlijn 2006 / 66 / EG en de bijbehorende wijzigingen worden gerecycled. Accu's en/of het product inleveren bij hiervoor beschikbare inzamelpunten.

Milieuschade door een onjuiste afvoer van de accu's!

Accu's mogen niet met het huisvuil worden meegegeven. Ze kunnen giftige zware metalen*) bevatten en vallen onder het gevaarlijk afval. Batterijen en accu's die niet vast in het apparaat zijn ingebouwd, moeten voor de afvalverwijdering uit het apparaat worden genomen en apart worden afgevoerd. Gelieve batterijen en accu's alleen in ontladen toestand in te leveren! Gebruik indien mogelijk accu's in plaats van wegverp.batterijen. *) gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood

•Risiko op uitlopen van accu's

Stel accu's niet bloot aan extreme omstandigheden en temperaturen, bijv. radiatoren/direct zonlicht.

Vermijd contact met huid, ogen en slijmvliezen! Spoel bij contact met batterijzuur de betreffende plekken onmiddellijk met overvloedig schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts!

•DRAAG VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN! Uitlopen of beschadiging van accu's kunnen bij aanraking met de huid brandwonden veroorzaken. Draag daarom in dit geval geschikte veiligheidshandschoenen.

Wanneer de accu's zijn uitgeschakeld, dient u deze onmiddellijk uit het product te verwijderen om beschadigingen te voorkomen.

•Montage

Aanwijzing: haal het product uit de verpakking en verwijder alle verpakkingsmaterialen.

- Controleer of de levering compleet is.
- Controleer of het product of de afzonderlijke onderdelen beschadigd zijn. Gebruik het product niet wanneer dit het geval is. Neem contact op met de verdeler via het vermelde serviceadres.

Basis voor de montage waar u het product wilt installeren. Controleer of in de muur waar u het product wilt monteren geen stroom, gas of waterleiding