



LED STAKE LIGHTS

(GB) (CY)

LED STAKE LIGHTS

Operating and safety information

(RS)

LED SVETILJKE

Uputstva za rukovanje i bezbednost

(BG)

LED-СВЕТЕЩИ ПРЪЧКИ

Указания за експлоатация и безопасност

(DE) (AT) (CH)

LED-LEUCHTSTÄBE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(HR)

LED ŠTAPNE SVJETILJKE

Upute za uporabu i sigurnost

(RO)


BETIȘOARE LUMINOASE CU LED

Indicații de operare și siguranță

(GR) (CY)

ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ LED

Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας



GB CY

Before you start reading, please fold out the illustrations page and familiarise yourself with all of the item's functions.

HR

Prije čitanja otvorite stranicu s prikazima te se potom upoznajte sa svim funkcijama proizvoda.

RS

Pre nego što počnete da čitate rasklopite stranicu sa slikama i upoznajte se sa svim funkcijama ovog proizvoda.

RO

Înainte să citiți, desfășurați pagina cu figurile și familiarizați-vă cu toate funcțiile articolului.

BG

Преди четене отворете страницата с изображенията и се запознайте с всички функции на артикула.



GR CY

Πριν διαβάσετε, ξεδιπλώστε τη σελίδα με τις εικόνες και στη συνέχεια εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες του άρθρου.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Artikels vertraut.

GB/CY	Operating and safety information	page	7
HR	Upute za uporabu i sigurnost	stranica	11
RS	Uputstva za rukovanje i bezbednost	strana	15
RO	Indicații de operare și siguranță	pagina	22
BG	Указания за експлоатация и безопасност	страница	27
GR/CY	Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας	σελίδα	33
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	38

A**B**

GB CY

Introduction	7
Explanation of symbols	7
Intended use	7
Specifications supplied	7
Description of parts	7
Technical data	8
Safety information	8
Assembly	8
Operating the LED strip lights	9
Cleaning and storing	9
Troubleshooting	9
Disposal	9
Warranty	9
Service	10

RS

Uvod	15
Objašnjenje znakova	15
Namena	15
Obim isporuke	15
Opis delova	16
Tehnički podaci	16
Bezbednosne napomene	16
Montaža	16
Puštanje LED svetlećih štapova u rad	17
Čišćenje i skladištenje	17
Otklanjanje smetnji	17
Odlaganje u otpad	17
Garancija	17
Servis	21

HR

Uvod	11
Tumač znakova	11
Namjenska upotreba	11
Opseg isporuke	11
Opis dijelova	11
Tehnički podaci	12
Sigurnosne napomene	12
Montaža	12
Puštanje LED rasvjetnih štapova u rad	13
Čišćenje i skladištenje	13
Otklanjanje kvarova	13
Zbrinjavanje	13
Jamstvo	13
Servis	14

RO

Introducere	22
Explicația simbolurilor	22
Destinația utilizării	22
Furnitura	23
Descrierea componentelor	23
Date tehnice	23
Indicații de siguranță	23
Montaj	24
Punerea în funcțiune a tuburilor fluorescente cu LED	24
Curățarea și depozitarea	24
Remediarea defecțiunilor	24
Eliminare	24
Garanția	24
Service	26

(BG)

Въведение	27
Обяснение на знаците	27
Употреба по предназначение	27
бхват на доставката	28
Описание на частите	28
Технически данни	28
Указания за безопасно	28
Монтаж	29
Въвеждане на светодиодните светещи тръби в експлоатация	29
Почистване и съхранение	29
Отстраняване на неизправности	29
Събиране на отпадъците	29
Гаранция	30
Сервизно обслужване	31

(DE) (AT) (CH)

Einleitung	38
Zeichenerklärung	38
Bestimmungsgemäße Verwendung	38
Lieferumfang	39
Teilebeschreibung	39
Technische Daten	39
Sicherheitshinweise	39
Montage	40
LED-Leuchtstäbe in Betrieb nehmen	40
Reinigung und Lagerung	40
Fehlerbehebung	40
Entsorgung	40
Garantie	41
Service	42

(GR) (CY)

Εισαγωγή	33
Ζεπέξήγηση συμβόλων	33
Προβλεπόμενη χρήση	33
Περιεχόμενο συσκευασίας	34
Περιγραφή εξαρτημάτων	34
Τεχνικά στοιχεία	34
Υποδείξεις ασφαλείας	34
Συναρμολόγηση	35
Έναρξη λειτουργίας φωτιστικών ράβδων LED	35
Καθαρισμός και αποθήκευση	35
Αντιμετώπιση βλαβών	35
Απόρριψη	35
Εγγύηση	36
Σέρβις	37

LED strip lights

● Introduction



Congratulations on the purchase of your new device. You have selected a high-quality product. Please read these operating instructions thoroughly and carefully. These instructions are an essential part of the product and contain important information on first-time use and handling. Always observe all safety instructions. If you have any questions or are unsure how to operate the device, please contact your dealer or service centre. Please keep this manual in a safe place and pass it on to third parties where necessary.

● Explanation of symbols



Read the operating instructions!



Direct current



Observe warning and safety instructions!



Risk of accidents or fatal injury for infants and children



Dispose of packaging and equipment in an environmentally friendly manner!



Risk of environmental damage from incorrect disposal of batteries



LED strip lights

This symbol indicates that the product operates with safety extra-low voltage (SELV/PELV, Protection Class III).



Mains adaptor

Electrical devices that carry this symbol are rated as Protection Class II.



Suitable for outdoor use

IP44

Protected against solid foreign objects with a size of ≥ 1.0 mm, splash-proof



With the CE label, the manufacturer confirms that this electrical device complies with the applicable European directives.



Mains adaptor

The "GS" symbol stands for safety-tested. Products that are marked with this symbol meet the requirements of the German Product Safety Act (Produktsicherheitsgesetz).

● Intended use

These articles are special products because they can be operated at temperatures below -21°C and maintain their function.

This product is not suitable for commercial use. It is suitable for decorative use outdoors. If used outdoors, the mains adaptor should be connected to an IP44-rated socket. Use this lamp only as outlined in these user instructions. Any other use is considered use other than intended and may result in property damage or even personal injury. The lamp is not a toy. The manufacturer or dealer does not accept any liability for damage caused by use other than intended or misuse. The light is also designed for use at temperatures below zero.

● Specifications supplied

5 LED strip lights

1 mains adaptor

1 assembly and operating manual

● Description of parts

1 LED strip light

-  Ground spike
-  Power cable
-  Power supply
-  PRESS switch
-  Connection socket
-  Sealing ring
-  Sleeve nut

● **Technical data**

Protection class:	IP44
Model number:	972-B
Light source:	10lx
Illumination time:	6 - 18 hour timer
Power:	0.1W
Light output:	10lm
Length of light row:	12 m
Power cable:	5 m
Mains adaptor input voltage:	220 - 240V~, 50 - 60Hz
Mains adaptor output voltage:	4.5 V 

● **Safety information**



Safety information



⚠ WARNING!

RISK OF ACCIDENTS OR FATAL INJURY FOR INFANTS AND

CHILDREN! Never leave children unsupervised with the packaging material. There is a danger of suffocation from the packaging material. Children often underestimate the dangers. Always keep children away from the product.

- This product can be used by children aged 8 years and over, as well as by persons

with limited physical, sensory or mental abilities or lacking in experience and knowledge, if they are supervised or have been instructed as to the safe use of the product and understand the resulting hazards. Do not let children play with the product. Cleaning and maintenance may not be carried out by children without proper supervision.

- Do not use the product if you notice any defects.
- The row of lights must not be connected to the mains power supply while still in the packaging.
- Once the light has reached the end of its service life, it must be disposed of in accordance with local disposal regulations. The LEDs are non-replaceable.
- The light must not be used without the sealing ring  properly fitted to the cable (see Fig. B)!
- If using the product outdoors, you should only ever connect the mains adaptor  to an IP44-rated socket (see Fig. B).
- **RISK OF INJURY!** When removing the light, make sure that you also remove the ground spike  so as to avoid any risk of injury (e.g. trip hazard) (see Fig. A).
- **TRIP HAZARD!** Please make sure that the power cable  is routed in such a way that nobody can tread on it or trip over it (see Fig. A).

● **Assembly**

Please note: Dispose of all packaging material.

- Please note:** Only use the mains adaptor  supplied with the product (see Fig. B).
- ☐ Fit the LED strip light  together with the ground spike  (see Fig. A).
 - ☐ Now connect the power cable  to the mains adaptor  and then screw the sleeve nut  tightly onto the mains adaptor  (see Figs. A and B).

RISK OF INJURY! When removing the light, make sure that you also remove the ground spike [2] so as to avoid any risk of injury (e.g. trip hazard) (see Fig. A).

● Operating the LED strip lights

- ☐ Plug the mains adaptor supplied into an IP44-rated socket designed for the purpose. The article will light up in permanently on mode.
- ☐ To activate the timer function, press the button marked "PRESS" [5]. The button will then light up green.
- ☐ To switch off the article, press the button marked "PRESS" [5] again.

● Cleaning and storing

- ☐ Switch off the product by pressing the button marked "PRESS" [5] if you wish to stop using it, clean it and store it away (see Fig. B).
- ☐ Regularly inspect the LED strip lights for dirt and contamination. Remove any dirt to ensure the product works correctly.
- ☐ Clean the product with a clean, damp cloth and a mild detergent.

● Troubleshooting

- = Fault
- ⊙ = Cause
- = Solution
- = The product fails to switch on.
- ⊙ = The product is switched off.
- = Press the PRESS switch [5] to switch the product on (see Fig. B).

● Disposal



Note the label on the packaging materials when separating the waste, these are marked with abbreviations (a) and numbers (b)

with the following meanings:

1 - 7: Plastics

20 - 22: Paper and cardboard

80 - 98: Composites



You can obtain information on how to dispose of the used product from your local or city council.



In the interest of environmental protection, do not dispose of the product via the household waste, but rather dispose of it properly. For information on recycling centres and their opening times, please contact your local council.

● Warranty

Dear customer, This product comes with a 3-year warranty from the date of purchase. In the event that this product is faulty, you have legal rights against the seller of the product. These statutory rights are not restricted by our warranty as set out below.

Warranty terms

The warranty period begins with the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place. It is required as proof of purchase. If a material or manufacturing defect occurs within three years of the date of purchase, we will repair or replace the product for you free of charge, or refund the purchase price, at our discretion. This warranty service is granted provided that the faulty device and the proof of purchase (receipt) are presented within three years, along with a brief written description of the fault and of when it occurred. If the fault is covered by our warranty, we will return the fixed product or send you a new one. No new warranty period shall begin upon repair or replacement of the product.

Warranty period and statutory warranty claims

The warranty period is not renewed after a

warranty service has been granted. This rule shall also apply for any replaced or repaired parts. Any damage or faults that already existed when buying the product must be reported immediately upon unpacking the product. A fee is charged for any repairs that are carried out after the end of the warranty period.

Warranty scope

The device was carefully manufactured according to the strictest quality guidelines and thoroughly tested before delivery. The warranty applies to material or manufacturing defects. This warranty does not apply to product parts that are subject to normal wear and tear and can therefore be regarded as wearing parts, or damage to fragile parts, such as switches, rechargeable batteries or parts that are made of glass. This warranty is void if the product has been damaged, improperly used or serviced. To ensure proper use, all instructions included in the manual must be followed carefully. All uses and actions that users are discouraged from or warned of in the manual must be avoided under all circumstances. The product is intended for private household use only, and not for commercial activities. The warranty is void, if the product is treated inappropriately, if force is applied, and in the case of any manipulation that is not carried out by our authorised service branch.

Warranty processing

To ensure your request is handled swiftly, please observe the following

Notes:

- ☐ Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.
- ☐ Please refer to the type plate on the product, an engraving on the product, the cover of the manual (bottom left) or the sticker on the back or base of the product to find out the product number.

- ☐ In the case of any malfunctions or other defects, please call or email the service department indicated below as a first step.
- ☐ After your product has been registered as faulty, you can send it to the specified service address, free of charge. Please include the proof of purchase (receipt) and information about the defect and about when it occurred.

● Service



Service Great Britain
Tel. : 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de



Service Cyprus
Tel. : 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 360464_2007

Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 12345) ready as proof of purchase for all enquiries.

Notes:

- The power supply unit is intended for use as an operating device for lamps.
- This power supply unit can also be operated in no-load mode.

You will find the latest version of the operating instructions on our homepage at: citygate24.de

LED rasvjetni štapovi

● Uvod



Čestitamo Vam na kupnji Vašeg novog uređaja. Ovimе ste se odlučili za kvalitetan proizvod. Molimo pažljivo i do kraja pročitajte ove upute za uporabu. Ove su upute dio ovog proizvoda i sadrže važne napomene za puštanje u rad i rukovanje. Uvijek se pridržavajte svih sigurnosnih uputa. Ako imate bilo kakvih pitanja ili niste sigurni u vezi rukovanja uređajem, obratite se Vašem prodavaču ili servisnom centru. Molimo čuvajte ove upute na sigurnom mjestu i proslijedite ih trećim osobama, ako je potrebno.

● Tumač znakova



Pročitajte upute za uporabu!



Istosmjerni napon



Pridržavajte se upozorenja i sigurnosnih uputa!



Opasnost po život i od nesreća za malu djecu i djecu!



Ambalažu i uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način!



Oštećenja okoliša zbog nepravilnog odlaganja baterija!



LED štapovi

Ovaj simbol označava da proizvod radi sa sigurnosnim malim naponom (SELV/PELV) (klasa zaštite III).



Mrežni adapter

Električni uređaji koji su označeni ovim simbolom spadaju u klasu zaštite II.



Pogodno za vanjsku uporabu

IP44

Zaštićeno od krutih stranih tijela $\geq 1,0$ mm, zaštićeno od prskajuće vode



S CE oznakom proizvođač potvrđuje da ovaj električni uređaj ispunjava važeće europske smjernice.



Mrežni adapter

Simbol „GS“ označava provjerenu sigurnost. Proizvodi koji su označeni ovim simbolom ispunjavaju zahtjeve njemačkog Zakona o sigurnosti proizvoda (ProdSG).

● Namjenska upotreba

Ovi proizvodi su specijalni proizvodi budući da mogu raditi i ispunjavati svoje funkcije na temperaturama nižima od -21°C .

Ovaj proizvod nije prikladan za komercijalnu uporabu. Prikladan je samo za dekoraciju vanjskog područja. Pri vanjskoj uporabi potrebno je sklop za napajanja priključiti na IP44 utičnicu. Svjetiljku koristite samo na način opisan u uputi za uporabu. Svaka drugačija uporaba ne smatra se namjenskom i može prouzročiti materijalne štete ili čak i tjelesne ozljede. Svjetiljka nije dječja igračka. Proizvođač ili trgovac ne preuzima odgovornost za štete koje su nastale nenamjenskom ili pogrešnom uporabom. Svjetiljka je konstruirana i za temperature ispod nule.

● Opseg isporuke

5x LED rasvjetni štapovi
1x Sklop za napajanje
1x Upute za montažu i uporabu

● Opis dijelova

- 1 LED rasvjetni štap
- 2 Kolac
- 3 Dovodni vod

-  Sklop za napajanje
-  Gump PRESS
-  Priključni utikač
-  Brtveni prsten
-  Poklopac

● Tehnički podaci

Vrsta zaštite:	IP44
Broj modela:	972-B
Rasvjetno sredstvo:	10 lx
Trajanje svjetla:	6 - 18 sati tajmer
Snaga:	0,1 W
Svjetlosni tok:	10lm
Dužina rasvjetnog lanca:	12 m
Dovodni vod struje:	5 m
Ulazni napon sklopa za napajanje:	220–240 V ~ 50–60 Hz
Izlazni napon sklopa za napajanje:	4,5 V ===

● Sigurnosne napomene



Sigurnosne napomene



UPOZORENJE!

OPASNOST PO ŽIVOT I OD NESREĆA ZA MALU DJECU I

DJECU! Nikada ne ostavljajte djecu bez nadzora s ambalažom. Postoji opasnost od gušenja zbog ambalaže. Djeca često podcjenjuju opasnosti. Djecu uvijek držite podalje od proizvoda.

■ Ovaj proizvod mogu koristiti djeca starija od 8 godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su nadzirane ili upućene u sigurnu uporabu proizvoda i razumiju

opasnosti koje iz toga proizlaze. Djeci nije dopušteno igrati se s proizvodom. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smiju izvoditi djeca bez nadzora.

- Nemojte koristiti proizvod ako primijetite bilo kakvu vrstu oštećenja.
- Rasvjetni lanac ne smije biti priključen na napajanje električnom energijom ako je još u ambalaži.
- Ako je svjetiljka dosegla kraj svog životnog vijeka, svjetiljku se mora zbrinuti u skladu s lokalnim propisima o odlaganju otpada. LED žaruljice nisu zamjenjive.
- Svjetiljka se ne smije koristiti bez pravilno postavljenog brtvenog prstena  na kablju (vidi sl. B)!
- Priključite sklop za napajanje  kod vanjske uporabe samo na IP44 utičnicu (vidi sl. B).
- **OPASNOST OD OZLJEDA!** Uvjerite se da je zajedno sa svjetiljkom uklonjen i kolac  kako ne bi predstavljao opasnost (npr. spoticanje) (vidi sl. A).
- **OPASNOST OD SPOTICANJA!** Uvjerite se da je dovodni vod  položen na način da nitko ne može hodati odn. spotaknuti se preko njega. (vidi sl. A).

● Montaža

Napomena: U potpunosti uklonite ambalažu.

Napomena: Koristite samo priloženi sklop za napajanje  (vidi sl. B).

- ☐ Spojite LED rasvjetni štap  s kolcem  (vidi sl. A).
- ☐ Sada povežite dovodni vod  sa sklopom za napajanje  i nakon toga pritegnite poklopac  na sklopu za napajanje  (vidi sl. A i B).

OPASNOST OD OZLJEDA! Uvjerite se da je zajedno sa svjetiljkom uklonjen i kolac  kako ne bi predstavljao opasnost (npr. spoticanje) (vidi sl. A).

● Puštanje LED rasvjetnih štapova u rad

- ☐ Isporučeni sklop za napajanje stavite u za to konstruiranu utičnicu IP44. Proizvod počinje neprestano svijetliti.
- ☐ Za uključivanje funkcije tajmera pritisnite gumb „PRESS“ [5]. On sada svijetli zeleno.
- ☐ Za isključivanje proizvoda pritisnite ponovno gumb „PRESS“ [5].

● Čišćenje i skladištenje

- ☐ Isključite proizvod pritiskom na gumb „PRESS“ [5] ako proizvod ne želite koristiti, čistiti i skladištiti (vidi sl. B).
- ☐ Redovito pregledajte eventualnu prljavštinu LED rasvjetnih štapova. Uklonite je kako biste osigurali ispravan rad proizvoda.
- ☐ Proizvod čistite lagano vlažnom krpom koja ne pušta vlakna i blagim sredstvom za čišćenje.

● Otklanjanje kvarova

- = kvar
- = uzrok
- = rješenje
- = Proizvod se ne uključuje.
- = Proizvod je isključen.
- = Pritisnite vremenski prekidač za PRESS [5] kako biste uključili proizvod (vidi sl. B).

● Zbrinjavanje



Pri razvrstavanju otpada vodite računa o oznakama na ambalaži, ona je označena kraticama (a) i brojevima (b) sa sljedećim značenjem:

1– 7: Plastika

20 – 22: Papir i karton

80 – 98: Kompozitni materijali



Možete se obratiti Vašoj općinskoj ili gradskoj upravi za opcije odlaganja dotrajalog proizvoda.



U interesu zaštite okoliša, nemojte odlagati Vaš dotrajali proizvod kao kućni otpad, nego ga zbrinite na profesionalan način. Za doznati mjesta prikupljanja i njihovo radno vrijeme možete se obratiti nadležnoj lokalnoj upravi.

● Jamstvo

Poštovani kupci, za ovaj proizvod dobivate 3 godine jamstva od datuma kupnje. U slučaju nedostataka na ovom proizvodu imate zakonska prava u odnosu na prodavatelja proizvoda. Ova zakonska prava nisu ograničena našim niže navedenim jamstvom.

Uvjeti jamstva

Jamstveni rok počinje teći s datumom kupnje. Molimo dobro čuvajte originalni račun. On je potreban kao dokaz o kupnji. Ako se pojave nedostaci u materijalu ili izradi unutar tri godine od datuma kupnje ovog proizvoda, proizvod će se - prema našem izboru - besplatno popraviti, zamijeniti ili izvršiti povrat novca. Za ovo jamstvo potrebno je unutar trogodišnjeg jamstvenog razdoblja dostaviti neispravan uređaj i potvrdu o kupnji (račun), kao i kratak opis nedostatka i trenutka njegovog nastanka. Ako je nedostatak pokriven našim jamstvom, vratit ćemo Vam popravljeni ili novi

proizvod. S popravkom ili zamjenom proizvoda ne započinje novo jamstveno razdoblje.

Jamstveno razdoblje i zakonski zahtjevi u slučaju nedostataka

Jamstveno razdoblje se ne produljuje uslugom iz jamstva. Isto vrijedi i za zamijenjene i popravljene dijelove. Oštećenja i nedostaci koji se utvrde nakon kupnje prilikom raspakiranja moraju se odmah prijaviti. Potrebni popravci po isteku jamstvenog razdoblja se naplaćuju.

Opseg jamstva

Uređaj je pažljivo proizveden u skladu sa strogim smjernicama za kvalitetu te je uredno ispitao prije isporuke. Jamstvo se odnosi na materijalne ili proizvodne nedostatke. Ovo jamstvo ne obuhvaća dijelove proizvoda koji su podložni normalnom trošenju i stoga se mogu smatrati potrošnim dijelovima niti oštećenja lomljivih dijelova, kao što su prekidači, baterije ili dijelovi proizvedeni od stakla. Ovo jamstvo prestaje važiti ako je proizvod oštećen, nepravilno korišten ili servisiran. Za pravilno korištenje proizvoda potrebno je pridržavati se svih uputa navedenih u uputama za uporabu. Namjene i radnje koje nisu preporučene ili na koja se upozorava u uputama za uporabu moraju se obavezno izbegavati. Ovaj proizvod namijenjen je samo za privatnu uporabu i nije predviđen za komercijalnu uporabu. Jamstvo se poništava u slučaju zloporabnog i nepravilnog rukovanja, primjene sile i intervencija koje nisu izvršene od strane našeg ovlaštenog servisnog predstavništva.

Postupak u slučaju zahtjeva temeljem jamstva

Kako bi se osigurala brza obrada Vašeg zahtjeva, pratite sljedeće

Napomene:

- ☐ Molimo Vas da za sve upite imate pri ruci

račun i broj artikla (npr. IAN 123456) kao dokaz o kupnji.

- ☐ Broj proizvoda možete naći na tipskoj pločici na proizvodu, žigu na proizvodu, na naslovnoj stranici uputa (dolje lijevo) ili na naljepnici na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- ☐ U slučaju da dođe do smetnji u radu ili sličnih nedostataka, prvo se putem telefona ili e-pošte obratite servisu koji je naveden u nastavku.
- ☐ Proizvod, za koji je utvrđeno da je neispravan, možete poslati na Vama dojavljenu adresu servisa bez plaćanja poštarine, uz prilaganje potvrde o kupnji (račun) i navođenje nedostatka i trenutka njegovog nastanka.

• Servis



Servis Hrvatska

Tel. : 00800 80040044

E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 360464_2007

Molimo Vas da za sve upite imate pri ruci račun i broj artikla (npr. IAN 12345) kao dokaz.

Savjeti:

- Napajanje je dizajnirano za upotrebu kao upravljački uređaj za svjetiljke.
- Ovom jedinicom napajanja može se raditi i u praznom hodu.

Najnoviju verziju uputa za uporabu možete pronaći na našoj početnoj stranici: citygate24.de

LED svetleći štapovi

● Uvod



Čestitamo Vam na kupovini novog uređaja. Odlučili ste se za veoma kvalitetan proizvod. Potrebno je da pažljivo pročitate kompletno uputstvo za rukovanje. Ovo uputstvo je sastavni deo ovog proizvoda i sadrži važne instrukcije za puštanje u rad i rukovanje. Uvek se pridržavajte svih bezbednosnih napomena. Ako imate bilo kakvih pitanja ili niste sigurni u rukovanje uređajem, obratite se prodavcu ili servisnom centru. Pažljivo čuvajte ovo uputstvo i po potrebi ga prosledite drugima.

● Objašnjenje znakova



Pročitati uputstvo za rukovanje!



Jednosmerni napon



Voditi računa o upozorenjima i bezbednosnim napomenama!



Opasnost po život i opasnost od nesreća po manju i veću decu!



Ambalažu i uređaj odložite na ekološki prihvatljiv način!



Pogrešno odlaganje punjivih baterija je štetno po životnu sredinu!



LED štapovi

Ovaj simbol znači da proizvod radi sa niskim naponom (SELV/PELV) (klasa zaštite III).



Mrežni adapter

Električni uređaji označeni ovim simbolom spadaju u klasu zaštite II.



Pogodan za otvoren prostor

IP44

Zaštićen od čvrstih tela prečnika $\geq 1,0$ mm, zaštićen od prskanja vode



Oznakom CE proizvođač potvrđuje da je ovaj uređaj usklađen sa važećim evropskim direktivama.



Mrežni adapter

Simbol „GS“ se odnosi na proverenu bezbednost. Proizvodi koji nose ovaj znak odgovaraju zahtevima nemačkog zakona o bezbednosti proizvoda (ProdSG).

● Namena

Ovi proizvodi su specijalni proizvodi jer mogu raditi i ispunjavati svoje funkcije na temperaturama nižim od -21°C .

Ovaj proizvod nije pogodan za komercijalnu upotrebu. Pogodan je za dekoraciju u zatvorenom i na otvorenom prostoru.

Prilikom korišćenja na otvorenom prostoru, mrežni adapter se mora priključiti na utičnicu klase IP44. Lampu koristite samo u skladu sa opisom u ovom uputstvu za upotrebu. Svaka druga upotreba smatra se nenamenskom i može dovesti do materijalnih šteta, pa čak i do telesnih povreda. Lampa nije igračka za decu.

Proizvođač ili prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za štete koje su nastale usled nenamenske ili pogrešne upotrebe. Lampa je predviđena i za niske temperature.

● Obim isporuke

5x LED svetleći štap

1x mrežni adapter

1x uputstvo za montažu i rukovanje

● Opis delova

- 1 LED svetleći štap
- 2 Kočič
- 3 Dovodni vod
- 4 Mrežni adapter
- 5 Dugme PRESS
- 6 Priključna utičnica
- 7 Zaptivni prsten
- 8 Preklopna kapa

● Tehnički podaci

Vrsta zaštite:	IP44
Broj modela:	972-B
Sijalica:	10 lx
Trajanje svetla:	6–18 sati sa tajmerom
Snaga:	0,1W
Struja punjenja: 10lm	10 lm
Dužina svetlećeg lanca:	12 m
Dužina dovodnog voda:	5 m
Ulazni napon mrežnog adaptera:	220–240 V ~ 50–60 Hz
Izlazni napon mrežnog adaptera:	4,5 V — — —

● Bezbednosne napomene



Bezbednosne napomene



⚠ UPOZORENJE!

OPASNOST PO ŽIVOT I OPASNOST OD NESREĆA PO

MANJU I VEĆU DECU! Nikada nemojte da ostavljate decu bez nadzora sa ambalažnim materijalom. Postoji opasnost od gušenja

ambalažnim materijalom. Deca često potcenjuju opasnosti. Udaljite decu od proizvoda.

- Ovaj proizvod mogu koristiti deca u uzrastu od 8 godina i više, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe sa nedostatkom iskustva i znanja, ako su nadgledane ili upućene u bezbedno korišćenje proizvoda i shvataju opasnosti koje iz toga proizlaze. Deca ne smeju da se igraju sa proizvodom. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smeju da obavljaju deca ako nisu pod nadzorom.
- Nemojte da koristite proizvod ako ustanovite bilo kakva oštećenja.
- Svetleći lanac ne sme da se priključuje na mrežno napajanje ako je još uvek u pakovanju.
- Na kraju veka trajanja lampe, proizvod treba odložiti u skladu sa lokalnim propisima za odlaganje otpada. LED sijalice se ne mogu zameniti.
- Lampe ne smeju da se koriste ako zaptivni prsten 7 nije pravilno postavljen na kabl (vidi sl. B)!
- Kada se koristi na otvorenom, mrežni adapter 4 priključite na utičnicu klase IP44 (vidi sl. B).
- **OPASNOST OD POVREDE!** Pobrinite se da se kočič 2 ukloni zajedno sa lampom da ne bi predstavljao opasnost (npr. saplitanje) (vidi sl. A).
- **OPASNOST OD SAPLITANJA!** Pobrinite se da dovodni vod 3 bude položen tako da niko ne može naići na njega, odnosno saplesti se o njega (vidi sl. A).

● Montaža

Napomena: Uklonite sav ambalažni materijal.

Napomena: Koristite samo priloženi mrežni adapter 4 (vidi sl. B).

- ☐ Sastavite LED svetleći štap 1 sa kočićem 2 (vidi sl. A).

- ☐ Sada povežite dovodni vod [3] sa mrežnim adapterom [4], a zatim navojno učvrstite preklapnu kapu [8] na mrežni adapter [4] (vidi sl. A i B).

OPASNOST OD POVREDE! Pobrinite se da se kočić [2] ukloni zajedno sa lampom da ne bi predstavljao opasnost (npr. saplitanje) (vidi sl. A)..

● Puštanje LED svetlećih štapova u rad

- ☐ Priključite isporučeni mrežni adapter u predviđenu IP44 utičnicu. Proizvod počinje neprekidno da sveti.
- ☐ Da biste uključili funkciju tajmera, pritisnite dugme „PRESS“ [5]. Sada neprekidno svetli u zelenoj boji.
- ☐ Da biste isključili proizvod, ponovo pritisnite dugme „PRESS“ [5].

● Čišćenje i skladištenje

- ☐ Isključite proizvod pritiskom na dugme „PRESS“ [5] kada više ne želite da koristite proizvod i kada hoćete da ga uskladištite (vidi sl. B).
- ☐ Redovno proveravajte da li su LED svetleći štapovi zaprljani. Očistite ih da bi se obezbedio nesmetan rad proizvoda.
- ☐ Proizvod čistite makom, blago navlaženom krpom koja ne ostavlja vlakna i blagim sredstvom za čišćenje.

● Otklanjanje smetnji

- = Smetnja
- ⊙ = Uzrok
- = Rešenje
- = Proizvod se ne uključuje.
- ⊙ = Proizvod je isključen.
- = Pritisnite prekidač za PRESS [5] da biste uključili proizvod (vidi sl. B).

● Odlaganje u otpad



Pri razvrstavanju otpada obratite pažnju na oznaku ambalažnog materijala koji se označava skraćenicama (a) i brojevima (b) sa sledećim značenjem:

1–7: Plastika

20–22: Papir i karton

80–98: kompozitni materijal



Informacije o mogućnostima za odlaganje dotrajalog proizvoda možete saznati u opštinskoj ili gradskoj upravi.



U interesu zaštite životne sredine, nemojte odlagati svoj dotrajali proizvod kao kućni otpad, već ga odložite na stručan način. O mestima za prikupljanje i radnom vremenu možete se informisati kod lokalne uprave.

● Garancija

Poštovani kupci, za ovaj uređaj dobijate garanciju od 3 godine od datuma kupovine. U slučaju kvara na ovom proizvodu, imate zakonska prava na reklamaciju kod prodavca proizvoda. Ova zakonska prava nisu ograničena našom garancijom kao što je navedeno u nastavku.

Uslovi garancije

Garanti rok počinje od datuma kupovine. Sačuvajte originalni račun, isečak sa kase. On je potreban kao dokaz o kupovini. Ako dođe do greške u materijalu ili izradi u roku od tri godine od datuma kupovine ovog proizvoda, proizvod će biti besplatno popravljen ili zamenjen po našem nahođenju, ili će biti vraćen novac u visini kupovne cene. Ova usluga garancije u okviru trogodišnjeg garantnog roka zahteva da se dostave neispravan uređaj i račun (isečak sa kase), kao i kratak opis nedostataka i vremena njegovog nastanka.

Kada je nedostatak pokriven našom garancijom, vrat ćemo Vam popravljani ili novi proizvod. Sa popravkom ili zamenom proizvoda ne započinje novi garantni rok.

Garantni rok i zakonski zahtevi u slučaju nedostataka

Garantni rok se ne produžava uslugom garancije. Ovo važi i za zamenjene i popravljene delove. Oštećenja i nedostaci koji se ustanove nakon raspakivanja posle kupovine moraju se odmah prijaviti. Popravke se naplaćuju nakon isteka garantnog roka.

Obim garancije

Uređaj je pažljivo proizveden u skladu sa strogim smernicama kvaliteta i pažljivo testiran pre isporuke. Garancija se odnosi na greške u materijalu ili izradi. Ova garancija ne pokriva delove proizvoda koji su podložni normalnom trošenju i habanju i stoga se mogu smatrati potrošnim delovima i ne pokriva oštećenje lomljivih delova, kao što su prekidači, punjive baterije ili delovi od stakla. Ova garancija prestaje da važi ako je proizvod oštećen, nepravilno korišćen ili servisiran. Za pravilno korišćenje proizvoda neophodno je pridržavati se svih instrukcija navedenih u uputstvu za upotrebu. Namene i rukovanja koja nismo preporučili ili na koja se upozorava u uputstvu za rad moraju se obavezno izbegavati. Ovaj proizvod je namenjen samo za privatnu upotrebu i nije predviđen za komercijalni sektor. Garancija se poništava u slučaju nepravilne upotrebe i nepravilnog rukovanja, primene sile i intervencija koje nisu izvršene od strane našeg ovlašćenog servisnog predstavništva.

Obrada u slučaju zahteva po osnovu garancije

Da bi se garantovala brza obrada Vašeg zahteva, pratite sledeće

Napomene:

- ☐ Za sva pitanja pripremite račun i broj

proizvoda (npr. IAN 123456) kao dokaz o kupovini.

- ☐ Broj proizvoda možete naći na tipskoj pločici na proizvodu, žigu na proizvodu, na naslovnoj strani uputstva (dole levo) ili na nalepnici na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- ☐ U slučaju da dođe do smetnje u radu ili sličnog nedostatka, prvo se putem telefona ili e-pošte obratite servisu koji je naveden u nastavku.
- ☐ Proizvod, za koji je ustanovljeno da je neispravan, možete da pošaljete na navedenu adresu servisa bez plaćanja poštarine, uz prilaganje računa (isečak sa kase) i navođenje nedostatka i vremena njegovog nastanka.

GARANCIJA I GARANTNI LIST

Poštovani,

Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije.

Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu.

Davalac garancije ovom izjavom preuzima obavezu da kupcima svojih aparata, a pod uslovima definisanim u ovoj izjavi, obezbedi:

- besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku, koji bi nastali kod uobičajene upotrebe ili zbog grešaka u proizvodnji i materijalu, ili
- zamenu aparata, u garantnom roku predviđenim ovom garancijskom izjavom, u slučaju da opravka nije moguća, ili
- ako otklanjanje kvara nije moguće, kupac ima pravo da zahteva od prodavca povrat novca.

Ukupan rok garancije je *3 godine.

Garantni rok počinje da važi od datuma kupovine proizvoda, odnosno od prijema istog od strane kupca, a što se dokazuje fiskalnim računom.

Garancija važi na teritoriji Republike Srbije.

Kupac može da izjavi reklamaciju usmeno u nekom od prodajnih objekata Lidl Srbija KD, odnosno telefonom, pisanim putem ili elektronskim putem na kontakte kompanije Lidl Srbija KD, uz dostavu fiskalnog računa na uvid.

U cilju ispravnog funkcionisanja proizvod se koristi u skladu sa njegovom namenom i Uputstvom za upotrebu.

Na zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom roku, prodavac će izvršiti otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu u roku predviđenom Zakonom.

Garantni uslovi:

Pre obraćanja prodavcu za tehničku pomoć, potrebno je proveriti ispravnost instalacije i ostalih potrebnih uslova naznačenih u Uputstvu za upotrebu.

Kupac je dužan da prodavcu preda sve pripadajuće delove proizvoda koje je preuzeo u trenutku kupovine.

Popravke u roku garancije:

Garancija važi počev od dana kada je roba predata kupcu, a na osnovu fiskalnog odsečka. U istom periodu davalac garancije, odnosno prodavac je u obavezi da otkloni sve tehničke kvarove bez naknade, u zakonskom roku.

Garancija ne važi u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko prodavcu uz aparat nije priložen fiskalni račun sa datumom prodaje.
2. Ukoliko je kvar prouzrokovao udarom groma, strujnim udarom ili sličnim delovanjem spoljne sile na sam uređaj (požar, poplava, naponski udar...).
3. Ukoliko su nastali kvarovi i oštećenja na uređaju posledica delovanja spoljnih uticaja, kao što su: velika vlaga, previsoka i suviše niska temperatura (pucanje cevi usled smrzavanja, oštećenja gumenih delova, rđanje, itd.)
4. Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa Uputstvom za upotrebu.
5. Ukoliko je proizvod pokušalo da popravi treće neovlašćeno lice.
6. Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa namenom.
7. Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu.
8. Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe.

Naziv proizvoda:	
Model:	
IAN / Serijski broj:	
Proizvođač:	
Ovlašćeni serviser:	
Datum predaje robe potrošaču:	datum sa fiskalnog računa
Uvozi i stavlja u promet:	Lidl Srbija KD, Prva južna radna 3, 22330 Nova Pazova, Republika Srbija, tel. 0800-300-199, e-mail: kontakt@lidl.rs

● **Servis**

RS

Servis Srbija
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

Uvozi i stavlja u promet:

Lidl Srbija KD

Prva južna radna 3,
22330 Nova Pazova,
Republika Srbija
Tel. 0800-300-199,
E-mail: kontakt@lidl.rs

Kako izjaviti reklamaciju?

Molimo Vas:

- da pozovete korisnički servis: 0800-300-199
- pošaljete e-mail na: kontakt@lidl.rs
- posetite najbližu Lidl prodavnicu.

Da bismo osigurali najbržu asistenciju, molimo da sačuvate fiskalni račun i date ga na uvid prilikom izjavljivanja reklamacije.

Lidl i proizvođač nisu u mogućnosti da garantuju obezbeđivanje servisiranja i dostupnost rezervnih delova nakon isteka garantnog perioda/ perioda saobraznosti. Ukoliko za tim bude potrebe, putem naše Službe za potrošače možete proveriti dostupnost rezervnih delova i opcije za popravku. Hvala na razumevanju.

Davalac garancije- uvoznik:

Lidl Srbija KD

Prva južna radna 3,
22330 Nova Pazova,
Republika Srbija
Tel. 0800-300-199,
E-mail: kontakt@lidl.rs

Подсказки:

- Блок питания предназначен для использования в качестве ПРА для ламп.
- Этот блок питания также может работать в режиме ожидания.

Вы можете найти последнюю версию инструкции по эксплуатации на нашей домашней странице по адресу: citygate24.de

Saveti:

- Napajanje je dizajnirano za upotrebu kao upravljački uređaj za lampe.
- Ovom jedinicom napajanja takođe se može raditi u praznom hodu.

Najnoviju verziju uputstva za upotrebu možete pronaći na našoj početnoj stranici: citygate24.de

Tuburi fluorescente cu LED

● Introducere



Vă felicităm pentru achiziționarea noului dumneavoastră dispozitiv. Ați luat decizia de a cumpăra un produs de calitate superioară. Vă rugăm să citiți cu atenție și în întregime acest manual de utilizare. Acest manual aparține produsului și conține indicații importante pentru punerea în funcțiune și manipularea dispozitivului. Vă rugăm să acordați atenție deosebită tuturor indicațiilor de siguranță. Dacă aveți întrebări sau nu sunteți sigur cu privire la manipularea dispozitivului, vă rugăm să vă adresați distribuitorului dumneavoastră sau atelierului service din proximitatea dumneavoastră. Vă rugăm să păstrați cu grijă acest manual și să-l transmiteți terților dacă situația o impune.

● Explicația simbolurilor



A se citi manualul de utilizare!



Tensiune constantă



A se respecta indicațiile de siguranță și avertismentele!



Pericol de vătămare și de deces pentru copii!



Eliminarea ambalajului și a dispozitivului trebuie să se facă într-un mod corespunzător, fără a dăuna mediului înconjurător!



Eliminarea necorespunzătoare a acumulatorilor poate provoca daune mediului înconjurător!



Tuburi cu LED



Adaptor



IP44

Acest simbol indică faptul că produsul funcționează cu tensiune mică de protecție (SELV/PELV) (clasa de protecție III).
Aparatele electrice marcate cu acest simbol aparțin clasei de protecție II.

Adecvat pentru exterior

Protecție împotriva corpurilor străine cu diametru $\geq 1,0$ mm, protecție împotriva stropilor de apă



Prin marcajul CE producătorul confirmă că acest aparat corespunde directivelor europene în vigoare.



Adaptor

Simbolul „GS” înseamnă siguranță verificată. Produsele marcate cu acest simbol corespund cerințelor legii germane privind siguranța produselor (ProdSG).

● Destinația utilizării

În cazul acestor articole este vorba de produse speciale, întrucât acestea pot fi utilizate la temperaturi sub -21°C și își îndeplinesc funcțiile.

Acest produs nu este adecvat pentru utilizarea comercială. Este adecvat numai pentru decorarea în exterior. În cazul utilizării în exterior, sursa de alimentare trebuie conectată la o priză IP44. Folosiți lampa doar așa cum este descris în acest manual de utilizare. Orice altă utilizare se consideră ca necorespunzătoare și poate determina daune materiale sau chiar daune personale. Lampa nu este o jucărie pentru copii. Producătorul sau distribuitorul nu își asumă responsabilitatea pentru daune care intervin ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau greșite. Lampa este proiectată și pentru temperaturi negative.

● Furnitura

5x tuburi fluorescente cu LED

1x sursă de alimentare

1 x manual de utilizare și de montare

● Descrierea componentelor

- 1 Tuburi fluorescente cu LED
- 2 Țepușă
- 3 Cablu de alimentare
- 4 Sursă de alimentare
- 5 Comutator PRESS
- 6 Conector
- 7 Garnitură
- 8 Capac

● Date tehnice

Tipul de protecție:	IP44
Număr model:	972-B
Corpuri de iluminat:	10lx
Durata de iluminare:	6 – 18 ore cu timer
Putere:	0,1W
Flux luminos:	10lm
Lungimea lanțului de lumini:	12 m
Cablu de alimentare curent electric:	5 m
Tensiune de intrare a sursei de alimentare:	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
Tensiune de ieșire a sursei de alimentare:	4,5 V ===

● Indicații de siguranță



Indicații de siguranță



⚠️ AVERTISMENT!

PERICOL DE ACCIDENTARE ȘI DE DECES PENTRU COPII! Nu lăsați

niciodată ambalajul la îndemâna copiilor nesupravegheați. Există pericol de sufocare din cauza materialelor de ambalare. Copiii subestimează adesea pericolele. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.

- Acest produs poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și fără cunoștințe necesare, dacă sunt supravegheați sau dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea sigură a acestui aparat și dacă au înțeles pericolele ce pot rezulta cu privire la acesta. Copiilor le este interzis să se joace cu aparatul. Curățarea și acțiunile de întreținere destinate utilizatorului nu se vor efectua de către copii fără supraveghere.
- Încetați utilizarea produsului, dacă observați orice fel de defecțiune.
- Șiragul de lumini nu trebuie conectat la rețeaua de alimentare dacă este încă în ambalaj.
- Dacă durata de viață a lămpii s-a încheiat, aceasta trebuie să fie eliminată în conformitate cu prevederile locale privind eliminarea deșeurilor. LED-urile nu sunt înlocuibile.
- Lampa nu poate fi folosită fără garnitura 7 aplicată corespunzător pe cablu (a se vedea fig. B)!
- În cazul utilizării în exterior, conectați sursa de alimentare 4 doar la o priză IP44 (a se vedea fig. B).
- **PERICOL DE VĂTĂMARE!** Asigurați-vă că atunci când îndepărtați lampa, îndepărtați

și țepușa din sol [2], pentru ca aceasta să nu reprezinte un pericol (de ex., împiedicare) (a se vedea fig. A).

■ **PERICOL DE ÎMPIEDICARE!** Cablul de alimentare [3] trebuie pozat astfel încât să nu poată fi călcat, respectiv nimeni să nu se împiedice de acesta (a se vedea fig. A).

● Montaj

Indicație: Îndepărtați complet ambalajul.

Indicație: Utilizați doar sursa de alimentare atașată [4] (a se vedea fig. B).

☐ Vă rugăm să conectați tubul fluorescent cu LED [1] cu țepușa [2] (a se vedea fig. A).

☐ Vă rugăm să conectați acum cablul de alimentare [3] cu sursa de alimentare [4], iar după aceea înșurubați strâns capacul [8] la sursa de alimentare [4] (a se vedea fig. A și B).

PERICOL DE VĂTĂMARE! Asigurați-vă că atunci când îndepărtați lampa, îndepărtați și țepușa din sol [2], pentru ca aceasta să nu reprezinte un pericol (de ex., împiedicare) (a se vedea fig. A).

● Punerea în funcțiune a tuburilor fluorescente cu LED

☐ Conectați sursa de alimentare furnizată la o priză IP44 special concepută. Articolul începe să lumineze continuu.

☐ Pentru a activa funcția temporizatorului, apăsați butonul [5] „PRESS”. Acum luminează verde.

☐ Pentru a opri articolul, apăsați din nou butonul [5] „PRESS”.

● Curățarea și depozitarea

☐ Opriți produsul apăsând butonul [5] „PRESS” dacă nu doriți să îl utilizați, sau dacă doriți să îl curățați și să-l depozitați (a se vedea fig. B).

☐ Verificați tuburile fluorescente cu LED în

mod periodic cu privire la impurități.

Îndepărtați-le pentru a asigura funcționarea corectă a produsului.

☐ Curățați produsul cu o lavetă fără scame ușor umedă și cu un detergent neagresiv.

● Remedierea defecțiunilor

● = Defecțiune

⊙ = Cauză

○ = Soluție

● = Produsul nu pornește.

⊙ = Produsul este oprit.

○ = Apăsați pe comutatorul PRESS [5] pentru a porni produsul (a se vedea fig. B).

● Eliminare



Respectați marcajul materialelor de ambalare la separarea deșeurilor. Acestea sunt notate cu prescurtări (a) și numere (b) având următoarele semnificații:

1 – 7: Plăstice

20 – 22: Hârtii și cartoane

80 – 98: Materiale compozite

Vă puteți adresa administrației locale pentru a afla informații privind posibilitățile de eliminare a produsului.



În scopul protecției mediului înconjurător, nu aruncați produsul dumneavoastră împreună cu gunoiul menajer, după ce acesta și-a încheiat durata de viață, ci eliminați-l în mod corespunzător. Vă puteți adresa administrației localității dumneavoastră pentru a vă informa cu privire la locurile de colectare și orele acestora de deschidere.

● Garanția

Stimate client, dispuneți de o garanție de 3 ani din momentul cumpărării acestui produs. În

cazurile în care produsul vă este livrat cu defecțiuni, aveți drepturi legale față de vânzătorul produsului. Aceste drepturi legale nu sunt limitate de garanția prezentată mai jos.

Condiții de acordare a garanției

Perioada de garanție începe de la data cumpărării produsului. Vă rugăm să păstrați cu grijă bonul fiscal. Acest document servește ca dovadă de cumpărare. Dacă în decursul a trei ani de la data cumpărării apar defecțiuni de fabricare sau materiale, produsul va fi reparat, înlocuit sau vi se va rambursa prețul acestuia. Acordarea garanției presupune prezentarea aparatului defect și a dovezii cumpărării (bonului fiscal) în termen de trei ani și descrierea pe scurt în scris a defecțiunii și a momentului apariției acestuia. Dacă defectul are acoperire în cadrul garanției, veți primi înapoi produsul reparat sau un altul nou. Repararea sau înlocuirea produsului nu reprezintă începerea unei noi perioade de garanție.

Perioada de garanție și solicitări legale privind defectele

Perioada de garanție nu se prelungește o dată cu acordarea acesteia. Acest lucru este valabil și pentru piese înlocuite sau reparate. Deteriorările sau defectele existente deja la cumpărare trebuie raportate imediat după dezambalare. Reparațiile necesare după expirarea perioadei de garanție se efectuează contra cost.

Volumul garanției

Aparatul a fost realizat cu grijă și în conformitate cu regulamente stricte privind calitatea și a fost minuțios verificat înainte de livrare. Serviciile acordate în baza garanției se aplică defecțiunilor de fabricare sau materiale. Această garanție nu acoperă piese ale produsului care sunt supuse unei uzuri normale și, prin urmare, pot fi considerate consumabile. De asemenea, garanția nu acoperă nici deteriorarea pieselor fragile, cum ar fi

întrerupătoarele, acumulatorii sau cele realizate din sticlă. Această garanție devine nulă în cazurile în care produsul se defectează ca urmare a unei utilizări sau întrețineri necorespunzătoare. Pentru o utilizare corespunzătoare a produsului trebuie respectate cu strictețe toate indicațiile prezente în manualul de utilizare. Alte scopuri de utilizare și acțiuni nerecomandate sau asupra cărora se avertizează în manualul de utilizare trebuie evitate în mod obligatoriu. Produsul este prevăzut pentru uzul privat și nu pentru cel comercial. Garanția devine nulă în cazul manipulării abuzive și necorespunzătoare, aplicării forței și intervențiilor care nu au fost efectuate de către filiala noastră de service autorizată.

Derularea garanției

Pentru a asigura prelucrarea rapidă a cererii dumneavoastră, vă rugăm să respectați următoarele

Indicații:

- ☐ Vă rugăm să păstrați bonul fiscal și numărul articolului (ex. IAN 123456) ca dovadă a cumpărării în cazul solicitărilor ulterioare.
- ☐ Numărul articolului se găsește pe plăcuța tip a produsului, gravura produsului, coperta interioară a manualului (stânga jos) sau pe eticheta de pe partea posterioară sau inferioară a produsului.
- ☐ În cazul unor defecțiuni funcționale sau altor defecțiuni contactați telefonic sau prin e-mail departamentul de service menționat în cele ce urmează.
- ☐ Puteți trimite produsul considerat defect cu anexarea dovezii cumpărării (bonul fiscal) și mențiunea în scris atât a defectului, cât și a momentului în care a apărut, cu scutire de taxe poștale, la adresa de service indicată.

● **Service**

RO

Service România

Tel.: 00800 80040044

E-mail: administration@mynetsend.de

IAN 360464_2007

Vă rugăm să păstrați bonul de casă și numărul articolului (ex. IAN 12345) ca dovadă a achiziției în cazul în care veți avea întrebări ulterioare.

Sugestii:

- Unitatea de alimentare este proiectată pentru a fi utilizată ca echipament de comandă pentru lămpi.
- Această unitate de alimentare poate fi actionată și în regim de mers în gol.

Puteți găsi cea mai recentă versiune a instrucțiunilor de operare pe pagina noastră de pornire la: citygate24.de

Светодиодни светещи тръби

● Введение



Поздравяваме Ви с покупката на вашия нов уред. Вие избирате един висококачествен продукт. Моля, прочетете напълно и внимателно това ръководство за експлоатация. Това ръководство принадлежи към продукта и съдържа важни указания за въвеждане в експлоатация и работа. Спазвайте винаги указанията за безопасност. Ако имате въпроси или не сте сигурни в работата с устройството, моля, свържете се с вашия дилър или сервизен център. Моля, пазете това ръководство внимателно и го предайте на трети лица, ако е необходимо.

● Обяснение на знаците



Прочетете ръководството за експлоатация!



Постоянно напрежение



Спазвайте предупредителните указания и тези за безопасност!



Опасност за живота и от злополуки за деца!



Изхвърлете опаковката и уреда по екологосъобразен начин!



Щети за околната среда поради неправилно изхвърляне на батериите!



Светодиодни
тръби

Този символ означава, че продуктът работи с безопасно ниско напрежение (SELV/PELV) (Защитен клас III).



Мрежови
адаптер



IP44

Електрическите устройства, маркирани с този символ, принадлежат към защитен клас II.

Подходящо за използване на открито



Защитен срещу твърди предмети с диаметър $\geq 1,0$ mm, устойчив на пръски

Посредством „CE“ маркировката производителят потвърждава, че електроуредът отговаря на приложимите европейски директиви.



Мрежови
адаптер

Символът „GS“ означава проверена безопасност. Продуктите, маркирани с този знак, отговарят на изискванията на германския Закон за безопасност на продуктите (ProdSG).

● Употреба по предназначение

Тези изделия са специални продукти, тъй като могат да работят при температури под -21°C , и да изпълняват функциите си. Този продукт не е подходящ за комерсиална употреба. Подходящо само за външна декорация. При външна употреба захранващото устройство трябва да се свърже към контакт IP44. Използвайте лампата само както е описано в това ръководство за експлоатация. Всяка друга употреба се счита за неправилна и може да доведе до материални щети или дори до нараняване. Лампата не е детска играчка. Производителят или търговецът не поема отговорност за щети, причинени от неправилна или погрешна употреба. Лампата е предвидена и за температури в минусовия диапазон.

● Бхват на доставката

5x Светодиодни светещи тръби
1x Захранващо устройство
1x ръководство за монтаж и експлоатация

● Описание на частите

- 1 Светодиодна светеща тръба
- 2 Колче за земята
- 3 Захранващ кабел
- 4 Захранващо устройство
- 5 PRESS
- 6 Свързваща буква
- 7 Уплътнителен пръстен
- 8 Капачка

● Технически данни

Степен на защита:	IP44
Номер на модела:	972-B
Лампа:	10lx
Продължителност на осветление:	6 – 18 часа таймер
Мощност:	0,1W
Електрическа енергия за осветление:	10lm
Дължина на светлинната верига:	12 m
Захранващ кабел ток:	5 m
Входно напрежение на захранващото устройство:	220–240 V ~ 50–60 Hz
Изходно напрежение на захранващото устройство:	4,5 V ===

● Указания за безопасно



Указания за безопасно



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА И ОПАСНОСТ ОТ ЗЛОПОЛУКИ

ЗА ДЕЦА! Никога не оставяйте децата да играят без надзор с материалите от опаковката. Има опасност от задушаване чрез опаковъчния материал. Децата често подценяват опасностите. Винаги дръжте децата далеч от продукта.

- Този продукт може да се използва от деца над 8 и повече години, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, ако са били наблюдавани или инструктирани за безопасна употреба на продукта и разбират произтичащите опасности. Децата не трябва да играят с продукта. Почистването и поддръжката на потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Не използвайте продукта, ако забележите повреда.
- Светлинната верига не трябва да се свързва към източника на захранване, ако е все още в опаковката.
- Ако лампата е достигнала края на своя експлоатационен живот, нейните отпадъци трябва да се съберат в съответствие с местните разпоредби за събиране на отпадъци. Светодиодите не могат да се заменят.
- Лампата не трябва да се използва без уплътнителния пръстен 7, правилно закрепен към кабела (виж фиг. B)!
- При употреба на открито свързвайте захранващото устройство 4 само към контакт IP44 (вижте фиг. B).
- **ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!**
Уверете се, че когато лампата е махната, колчето за земя 2 също е махнато, така

че да не представлява никаква опасност (напр. спъване) (виж фиг. А).

- **ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ!** Уверете се, че захранващият кабел [3] е положен така, че никога да не може да върви по него или да се спъне (виж фиг. А).

● Монтаж

Указание: Напълно отстранете опаковъчния материал.

Указание: Използвайте само приложеното захранващо устройство [4] (вижте фиг. В).

- ☐ Свържете светодиодната светеща тръба [1] с колчето за земя [2] (вижте фиг. А).
- ☐ Сега свържете захранващия кабел [3] към захранващото устройство [4] и след това завийте капачката [8] към захранващия блок [4] (вижте фиг. А и В).

ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ! Уверете се, че когато лампата е махната, колчето за земя [2] също е махнато, така че да не представлява никаква опасност (напр. спъване) (виж фиг. А).

● Въвеждане на светодиодните светещи тръби в експлоатация

- ☐ Включете доставения захранващ блок към предвиденото за целта IP44 гнездо. Артикулет ще започне да свети продължително.
- ☐ За да превключите на режим таймер, натиснете бутона „PRESS“ [6]. Тръбите ще започнат да светят в зелено.
- ☐ За да изключите тръбите, натиснете бутон [6] „PRESS“ отново.

● Почистване и съхранение

- ☐ Изключете продукта чрез натискане на бутон [6] „PRESS“, ако не го използвате, искате да го почистите или складирате

(виж. фиг. В).

- ☐ Проверявайте регулярно светодиодните светещи тръби за замърсявания. Отстранете ги, за да осигурите правилното функциониране на продукта.
- ☐ Почистете продукта с леко влажна кърпа без влакна и мек почистващ препарат.

● Отстраняване на неизправности

- = Грешка
- ⊙ = Причина
- = Решение
- = Продуктът не се включва.
- ⊙ = Продуктът е изключен.
- = Натиснете превключвателя за PRESS [5], за да включите продукта (вижте фиг. В).

● Събиране на отпадъците



Спазвайте обозначението на опаковъчните материали по време на разделното събиране на отпадъците, като те са обозначени със съкращения (a) и числа (b) със следното значение:

1– 7: Пластмаси
20 – 22: Хартия и картон
80 – 98: Композитни материали



Информация за възможностите за събиране на отпадъци ще получите от Вашата общинска или градска администрация.



За опазване на околната среда не изхвърляйте продукта като битов отпадък, ако е амортизиран, а вместо това съберете отпадъците по компетентен начин. Относно местата за събиране и работното им време можете да се консултирате с местната администрация.

● Гаранция

Уважаеми клиенти, за този уред получавате 3 години гаранция от датата на покупката. В случай на несъответствие на продукта с договора за продажба Вие имате законно право да предявите рекламация пред продавача на продукта при условията и в сроковете, определени в чл.112-115* от Закона за защита на потребителите. Вашите права, произтичащи от посочените разпоредби, не се ограничават от нашата по-долу представена търговска гаранция и независимо от нея продавачът на продукта отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно Закона за защита на потребителите.

Гаранционни условия

Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката. Пазете добре оригиналната касова бележка. Този документ е необходим като доказателство за покупката. Ако в рамките на три години от датата на закупуване на този продукт се появи дефект на материала или производствен дефект, продуктът ще бъде безплатно ремонтиран или заменен – по наш избор. Гаранцията предполага в рамките на тригодишния гаранционен срок да се представят дефектният уред и касовата бележка (касовият бон) и писмено да се обясни в какво се състои дефектът и кога е възникнал. Ако дефектът е покрит от нашата гаранция, Вие ще получите обратно ремонтирания или нов продукт. С ремонта или смяната на продукта не започва да тече нов гаранционен срок.

Гаранционен срок и законови претенции при дефекти

Гаранционната услуга не удължава гаранционния срок. Това важи също и за

сменените и ремонтирани части. За евентуално наличните повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разопаковането.

Евентуалните ремонти след изтичане на гаранционния срок са срещу заплащане.

Обхват на гаранцията

Уредът е произведен грижливо според строгите изисквания за качество и добросъвестно изпитан преди доставка. Гаранцията важи за дефекти на материала или производствени дефекти. Гаранцията не обхваща частите на продукта, които подлежат на нормално износване, поради което могат да бъдат разглеждани като бързо износващи се части (например филтри или приставки) или повредите на чупливи части (например прекъсвачи, батерии или такива произведени от стъкло). Гаранцията отпада, ако уредът е повреден поради неправилно използване или в резултат на неосъществяване на техническа поддръжка. За правилната употреба на продукта трябва точно да се спазват всички указания в упътването за обслужване. Предназначение и действия, които не се препоръчват от упътването за експлоатация или за които то предупреждава, трябва задължително да се избягват. Продуктът е предназначен само за частна, а не за стопанска употреба. При злоупотреба и неправилно третиране, употреба на сила и при интервенции, които не са извършени от клона на нашия оторизиран сервиз, гаранцията отпада.

Процедура при гаранционен случай

За да се гарантира бърза обработка на Вашия случай, следвайте следните указания:

- ☐ За всички запитвания подгответе касовата бележка и идентификационния номер (IAN 000000) като доказателство за покупката.
- ☐ Вземете артикулния номер от фабричната

табелка.

- ☐ При възникване на функционални или други дефекти първо се свържете по телефона или чрез имейл с долупосочения сервизен отдел. След това ще получите допълнителна информация за уреждането на Вашата рекламация.
- ☐ След съгласуване с нашия сервиз можете да изпратите дефектния продукт на посочения Ви адрес на сервиза бесплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касовия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избегнат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

Ремонтен сервиз / извънгаранционно обслужване

Ремонти извън гаранцията можете да възложите на клона на нашия сервиз срещу заплащане. Той с удоволствие ще Ви направи предварителна калкулация. Можем да обработваме само уреди, които са достатъчно опаковани и изпратени с платени транспортни разходи.

Внимание: Изпратете Вашия уред на клона на нашия сервиз почистен и с указание за дефекта.

Уредите, изпратени с неплатени транспортни разходи – с наложен платеж, като експресен или друг специален товар – не се приемат.

Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на изпратените от Вас дефектни уреди.

● Сервизно обслужване



България

Тел.: 00800 80040044

Е-мейл: administration@mynetsend.de

IAN 360464

Вносител

Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиза. Първо се свържете с горепосочения сервизен център.

citygate24 GmbH

Lange Mühren 1

20095 Hamburg

ГЕРМАНИЯ

* Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба,

продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 .

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди. Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113 , той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване на цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на

потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Φωτιστικές ράβδοι LED

• Εισαγωγή



Σας συγχαίρουμε για την αγορά της νέας σας συσκευής. Αποφασίσατε να αγοράσετε ένα ύψιστης ποιότητας προϊόν. Παρακαλώ διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης πλήρως και προσεκτικά. Αυτές οι οδηγίες ανήκουν στο προϊόν και εμπεριέχουν σημαντικές υποδείξεις για την έναρξη λειτουργίας και τον χειρισμό. Προσέχετε πάντα όλες τις υποδείξεις ασφαλείας. Εάν έχετε ερωτήσεις ή αισθάνεστε ανασφαλής σχετικά με τον χειρισμό της συσκευής, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον πωλητή σας ή με το σέρβις. Διαφυλάξτε παρακαλώ αυτές τις οδηγίες επιμελώς και διαβιβάστε τες ενδεχομένως και σε τρίτους.

• Ζεπέξήγηση συμβόλων



Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης!



DC τάση



Προσέξτε τις υποδείξεις κινδύνου και ασφαλείας!



Κίνδυνος ζωής και ατυχήματος για βρέφη και μικρά παιδιά!



Απορρίψτε τη συσκευασία και τη συσκευή με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον!



Ζημιές στο περιβάλλον σε περίπτωση λανθασμένης απόρριψης των συσσωρευτών!



Ράβδοι LED

Αυτό το σήμα σημαίνει πως το προϊόν λειτουργεί με χαμηλή τάση ασφαλείας (SELV / PELV) (κατηγορία προστασίας III).



Αντάπτορας
τροφοδοσίας



IP44



Αντάπτορας
τροφοδοσίας

Ηλεκτρικές συσκευές που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο ανήκουν στην κατηγορία προστασίας II.

Ενδείκνυται για εξωτερικούς χώρους

Προστατεύεται από στερεά ξένα σώματα με διάμετρο $\geq 1,0$ mm, προστατεύεται από πίδακες νερού

Με το σήμα CE ο κατασκευαστής βεβαιώνει, ότι η παρούσα ηλεκτρική συσκευή ανταποκρίνεται στις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες.

Το σύμβολο «GS» σημαίνει ελεγμένη ασφάλεια. Προϊόντα, τα οποία επισημαίνονται με αυτό το σήμα, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του γερμανικού νόμου για την ασφάλεια των προϊόντων (ProdSG).

• Προβλεπόμενη χρήση

Τα προϊόντα αυτά αποτελούν ειδικά προϊόντα, καθώς μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες κάτω από -21°C εκπληρώνοντας τις λειτουργίες τους. Αυτό το προϊόν δεν ενδείκνυται για επαγγελματική χρήση. Ενδείκνυται μόνο για τη διακόσμηση σε εξωτερικούς χώρους. Κατά τη χρήση σε εξωτερικούς χώρους το τροφοδοτικό πρέπει να συνδεθεί σε μια πρίζα IP44. Χρησιμοποιείτε το φωτιστικό μόνο όπως περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ως μη προβλεπόμενη και μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες. Το φωτιστικό δεν είναι παιχνίδι. Ο κατασκευαστής ή έμπορος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές, οι οποίες οφείλονται στη μη προβλεπόμενη ή λανθασμένη χρήση. Το φωτιστικό σχεδιάστηκε επίσης για θερμοκρασίες υπό

του μηδενός.

● Περιεχόμενο συσκευασίας

5x φωτιστικές ράβδοι LED

1x τροφοδοτικό

1x οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

● Περιγραφή εξαρτημάτων

- [1] Φωτιστική ράβδος LED
- [2] Καρφί εδάφους
- [3] Καλώδιο τροφοδοσίας
- [4] Τροφοδοτικό
- [5] Διακόπτης PRESS
- [6] Υποδοχή σύνδεσης
- [7] Δακτύλιος στεγανοποίησης
- [8] Προστατευτικό καπάκι

● Τεχνικά στοιχεία

Βαθμός προστασίας:	IP44
Αριθμός μοντέλου:	972-B
Φωτιστικό μέσο:	10lx
Διάρκεια φωτισμού:	Χρονοδιακόπτης 6 -18 ωρών
Ισχύς:	0,1W
Ρευμα φωτός:	10lm
Μήκος της αλυσίδας φώτων:	12 m
Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος:	5 m
Τάση εισόδου τροφοδοτικού:	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
Τάση εξόδου τροφοδοτικού:	4,5 V ===

● Υποδείξεις ασφαλείας



Υποδείξεις ασφαλείας



⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ

ΠΑΙΔΙΑ! Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά μόνα τους με το υλικό συσκευασίας. Υφίσταται κίνδυνος ασφυξίας μέσω του υλικού συσκευασίας. Τα παιδιά συχνά υποτιμούν τους κινδύνους. Κρατάτε πάντα τα μακριά παιδιά από το προϊόν.

- Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν αυτά βρίσκονται υπό επίβλεψη κατά την χρήση του προϊόντος ή έχουν ενημερωθεί για τη χρήση και τους κινδύνους που απορρέουν από αυτήν. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με το προϊόν. Ο καθαρισμός και η συντήρηση εκ μέρους του χρήστη δεν επιτρέπεται να διεξάγεται από παιδιά δίχως επίβλεψη.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, εάν διαπιστώσετε πως υφίστανται κάποιες βλάβες.
- Η αλυσίδα φωτισμού δεν επιτρέπεται να συνδεθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο, όταν βρίσκεται ακόμα στη συσκευασία.
- Εάν το φωτιστικό έχει φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, τότε πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διαχείρισης απορριμμάτων. Τα LED δεν αντικαθίστανται.
- Το φωτιστικό δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί χωρίς προβλεπόμενα τοποθετημένο δακτύλιο στεγανοποίησης [7] στο καλώδιο (βλέπε εικ. Β)!
- Συνδέετε το τροφοδοτικό [4] κατά τη χρήση σε εξωτερικό χώρο μόνο σε μια πρίζα IP44 (βλέπε εικ. Β).

■ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

Βεβαιωθείτε πως όταν αφαιρείται το φωτιστικό θα αφαιρείται μαζί και το καρφί εδάφους [2], ώστε να μην αποτελεί κίνδυνο (π.χ. παραπάτημα) (βλέπε εικ. Α).

■ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑΡΑΠΑΤΗΜΑΤΟΣ!

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας [3] είναι έτσι τοποθετημένο, ώστε να μην αποτελεί κίνδυνο παραπάτηματος (βλέπε εικ. Α).

● Συναρμολόγηση

Υπόδειξη: Αφαιρέστε πλήρως το υλικό συσκευασίας.

Υπόδειξη: Χρησιμοποιείτε μόνο το συνοδευτικό τροφοδοτικό [4] (βλέπε εικ. Β).

- ☐ Ενώστε τη φωτιστική ράβδο LED [1] με το καρφί εδάφους [2] (βλέπε εικ. Α).
- ☐ Συνδέστε τώρα το καλώδιο τροφοδοσίας [3] με το τροφοδοτικό [4] και ύστερα βιδώστε το προστατευτικό καπάκι [8] στο τροφοδοτικό [4] (βλέπε εικ. Α και Β).

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

Βεβαιωθείτε πως όταν αφαιρείται το φωτιστικό θα αφαιρείται μαζί και το καρφί εδάφους [2], ώστε να μην αποτελεί κίνδυνο (π.χ. παραπάτημα) (βλέπε εικ. Α).

● Έναρξη λειτουργίας φωτιστικών ράβδων LED

- ☐ Συνδέστε το συνοδευτικό τροφοδοτικό σε μια κατάλληλη πρίζα IP44. Το προϊόν αρχίζει να φωτίζει συνεχώς.
- ☐ Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη, πατήστε το πλήκτρο «PRESS» [5]. Θα ανάψει πράσινο.
- ☐ Για να απενεργοποιήσετε το προϊόν πατήστε ξανά το πλήκτρο «PRESS» [5].

● Καθαρισμός και αποθήκευση

- ☐ Απενεργοποιήστε το προϊόν πατώντας το

πλήκτρο «PRESS» [5], εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν και για να το καθαρίσετε ή να το αποθηκεύσετε (βλέπε εικ. Β).

- ☐ Ελέγχετε τακτικά τις φωτιστικές ράβδους LED για ακαθαρσίες. Εξαλείψτε τες, για να εγγυηθείτε την άψογη λειτουργία του προϊόντος.
- ☐ Καθαρίζετε το προϊόν με ένα ελαφρά υγρό πανί χωρίς χνούδια και με ήπιο καθαριστικό υγρό.

● Αντιμετώπιση βλαβών

- = Βλάβη
- ⊙ = Αιτία
- = Επίλυση
- = Το προϊόν δεν ενεργοποιείται.
- ⊙ = Το προϊόν είναι απενεργοποιημένο.
- = Πατήστε τον διακόπτη PRESS [5], για να ενεργοποιήσετε το προϊόν (βλέπε εικ. Β).

● Απόρριψη



Προσέξτε την επισήμανση των υλικών συσκευασίας κατά την διαλογή των απορριμμάτων, αυτά φέρουν τις συντομογραφίες (a) και τους αριθμούς (b) με την εξής σημασία:

1 – 7: Πλαστικές ύλες
20 – 22: Χαρτί και χαρτόνι
80 – 98: Συνθετικά υλικά



Πληροφορίες για τις δυνατότητες απορρίψης του άχρηστου πλέον προϊόντος παρέχονται από την κοινοτική ή δημοτική διοίκησή σας. Μην πετάξετε το προϊόν, όταν είναι πλέον άχρηστο, στα οικιακά απορρίμματα, για λόγους προστασίας περιβάλλοντος, αλλά να φροντίσετε για την κατάλληλη απορρίψη. Για τους τόπους συλλογής απορριμμάτων και τις ώρες λειτουργίας τους, μπορείτε να ενημερωθείτε στην αρμόδια διοίκηση της περιοχής σας.



● Εγγύηση

Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη, για τη συσκευή αυτή σας παρέχεται 3 χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση ελαττωμάτων αυτού του προϊόντος, έχετε νόμιμα δικαιώματα κατά του πωλητή του προϊόντος. Αυτά τα νόμιμα δικαιώματα δεν περιορίζονται από την εγγύηση, στην οποία αναφερόμαστε παρακάτω.

Όροι εγγύησης

Η προθεσμία της εγγύησης αρχίζει με την ημερομηνία της αγοράς. Παρακαλώ φυλάξτε καλά την απόδειξη αγοράς. Απαιτείται ως απόδειξη για την αγορά. Εάν προκύψει εντός τριών ετών από την ημερομηνία της αγοράς κάποιο ελάττωμα υλικού ή παραγωγής, τότε το προϊόν θα διορθωθεί ή θα αντικατασταθεί από εμάς ή θα επιστρέψουμε το ποσό αγοράς. Αυτός ο όρος εγγύησης προϋποθέτει, ότι εντός της προθεσμίας τριών ετών θα προσκομιστούν η ελαττωματική συσκευή και το αποδεικτικό αγοράς (παραστατικό) και ότι περιγράφεται σύντομα εγγράφως η έλλειψη και πότε παρουσιάστηκε. Αν η βλάβη καλύπτεται από την εγγύησή μας, θα λάβετε το επισκευασμένο ή ένα νέο προϊόν. Με την επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος δεν ξεκινά μια νέα διάρκεια εγγύησης.

Διάρκεια εγγύησης και νομικές αξιώσεις ελλείψεων

Η διάρκεια εγγύησης δεν παρατείνεται από την παροχή εγγύησης. Αυτό ισχύει επίσης για εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί ή επισκευαστεί. Ζημιές και ελλείψεις που πιθανόν να υπάρχουν ήδη κατά την αγορά πρέπει να γνωστοποιηθούν αμέσως μετά την αφαίρεση από τη συσκευασία. Μετά τη λήξη της διάρκειας εγγύησης οι επισκευές χρεώνονται.

Περιεχόμενο εγγύησης

Η συσκευή κατασκευάστηκε προσεκτικά σύμφωνα με αυστηρές οδηγίες ποιότητας και δοκιμάστηκε σχολαστικά πριν από την παράδοση. Η παροχή εγγύησης ισχύει για βλάβες υλικού ή παραγωγής. Η εγγύηση αυτή δεν επεκτείνεται σε εξαρτήματα του προϊόντος, τα οποία εκτίθενται στην κανονική φθορά και έτσι θεωρούνται αναλώσιμα υλικά και ούτε σε βλάβες σε εύθραυστα τμήματα, π.χ. διακόπτες, συσσωρευτές ή εξαρτήματα από γυαλί. Αυτή η εγγύηση παύει να ισχύει, εάν το προϊόν φέρει βλάβη, δεν χρησιμοποιήθηκε κατάλληλα και δεν συντηρήθηκε. Για την προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται επακριβώς όλες οι υποδείξεις που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης. Σκοποί χρήσης και ενέργειες, που δεν συνιστώνται από τις οδηγίες χρήσης, πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγονται. Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική και όχι για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση κατάχρησης ή λανθασμένης χρήσης, άσκηση βίας και επεμβάσεων, που δεν πραγματοποιούνται από την εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία σέρβις, παύει να ισχύει η εγγύηση.

Διεκπεραίωση σε περίπτωση εγγύησης

Για τη γρήγορη επεξεργασία του αιτήματός σας παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω

Υποδείξεις:

- ☐ Παρακαλώ να έχετε μαζί σας για ενδεχόμενες ερωτήσεις την απόδειξη ταμείου και τον αριθμό προϊόντος (π.χ. IAN 123456) ως απόδειξη αγοράς.
- ☐ Ο αριθμός προϊόντος αναγράφεται στην πινακίδα τύπου του προϊόντος, στην εγχάραξη στο προϊόν, στο φύλλο τίτλου των οδηγιών (κάτω αριστερά) ή στο αυτοκόλλητο στην πίσω ή κάτω πλευρά του προϊόντος.
- ☐ Αν παρουσιαστούν δυσλειτουργίες ή άλλες ελλείψεις, επικοινωνήστε αρχικά τηλεφωνικά ή μέσω e-mail με το παρακάτω τμήμα σέρβις.
- ☐ Ένα προϊόν που διαπιστώνεται ως ελαττωματικό μπορεί μαζί με το αποδεικτικό αγοράς (παραστατικό) και την περιγραφή της έλλειψης και τότε παρουσιάστηκε να σταλεί χωρίς έξοδα αποστολής στην αναφερόμενη διεύθυνση σέρβις.

Με την αντικατάσταση της συσκευής, σύμφωνα με το ΝΟΜΟΣ 2251/1994, ξεκινάει εκ νέου ο χρόνος εγγύησης.

● Σέρβις

(GR)

Σέρβις Ελλάδα

Tel. : 00800 80040044

E-Mail: administration@mynetsend.de

(CY)

Σέρβις Κύπρος

Tel. : 00800 80040044

E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 360464_2007

Παρακαλώ να έχετε μαζί σας για ενδεχόμενες ερωτήσεις την απόδειξη ταμείου και τον αριθμό προϊόντος (π.χ. IAN 12345) ως απόδειξη αγοράς.

Παρακαλώ να έχετε μαζί σας για ενδεχόμενες ερωτήσεις την απόδειξη ταμείου και τον αριθμό προϊόντος (π.χ. IAN 12345) ως απόδειξη αγοράς.

Συμβουλές (GR):

- Η μονάδα τροφοδοσίας προορίζεται για χρήση ως γρανάτζι ελέγχου για λαμπτήρες.
- Αυτή η μονάδα τροφοδοσίας μπορεί επίσης να λειτουργήσει σε κατάσταση αδράνειας.

Μπορείτε να βρείτε την τελευταία έκδοση των οδηγιών λειτουργίας στην αρχική μας σελίδα στη διεύθυνση: citygate24.de

İpuçları (CY):

- Güç kaynağı ünitesi, lambalar için bir kontrol ter,baä olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Bu güç kaynağı ünitesi boş modda da çalışırılabilir.

Kullanım kılavuzunun en son sürümünü ana sayfamızda bulabilirsiniz: citygate24.de

LED-Leuchtstäbe

● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zum Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

● Zeichenerklärung



Bedienungsanleitung lesen!



Gleichspannung



Warn- und Sicherheitshinweise beachten!



Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!



Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Akkus!



LED Stäbe

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt mit Schutzkleinspannung (SELV / PELV) arbeitet (Schutzklasse III).



Netzadapter

Mit diesem Sybol gekennzeichnete Elektrogeräte gehören der Schutzklasse II an.



Für den Außenbereich geeignet

IP44

Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser $\geq 1,0$ mm, spritzwassergeschützt



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Elektrogerät den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.



Netzadapter

Das Symbol „GS“ steht für geprüfte Sicherheit. Produkte, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesen Artikeln handelt es sich um Spezialprodukte, da sie bei Temperaturen unter -21°C betrieben werden können und ihre Funktionen erfüllen.

Dieses Produkt ist nicht geeignet für den kommerziellen Gebrauch. Es ist für die Dekoration im Außenbereich geeignet. Beim Gebrauch im Außenbereich ist das Netzteil an eine IP44-Steckdose anzuschließen. Verwenden Sie die Leuchte nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Die Leuchte ist kein Kinderspielzeug. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind. Die Leuchte ist auch für Temperaturen im Minusbereich ausgelegt.

● Lieferumfang

5x LED-Leuchtstäbe
1x Netzteil
1x Montage- und Bedienungsanleitung

● Teilebeschreibung

- 1 LED-Leuchtstab
- 2 Erdspeiß
- 3 Zuleitung
- 4 Netzteil
- 5 PRESS-Button
- 6 Anschlussbuchse
- 7 Dichtungsring
- 8 Überwurfkappe

● Technische Daten

Schutzart: IP44
Modellnummer: 972-B
Leuchtmittel: 10lx
Leuchtdauer: 6–18 Stunden Timer
Leistung: 0,1W
Lichtstrom: 10lm
Länge der Lichterkette: 12m
Zuleitung Strom: 5m
Eingangsspannung: 220–240 V ~
Netzteil: 50–60 Hz
Ausgangsspannung: 4,5V ===
Netzteil:

● Sicherheitshinweise



Sicherheitshinweise



⚠️ WARNUNG!

LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND

KINDER! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Die Lichterkette darf nicht an die Netzversorgung angeschlossen werden, wenn sie noch in der Verpackung ist.
- Hat die Leuchte ihr Lebensdauer-Ende erreicht, ist sie entsprechend der örtlichen Entsorgungsvorschriften zu entsorgen. Die LEDs sind nicht austauschbar.
- Die Leuchte darf nicht ohne den ordnungsgemäß angebrachten Dichtungsring 7 am Kabel benutzt werden (siehe Abb. B)!
- Schließen Sie das Netzteil 4 bei Gebrauch im Außenbereich nur an eine IP44-Steckdose an (siehe Abb. B).
- **VERLETZUNGSGEFAHR!** Stellen Sie sicher, dass, wenn die Leuchte entfernt wird,

auch der Erdspeiß [2] mit entfernt wird, damit dieser keine Gefahr darstellt (z. B. Stolpern) (siehe Abb. A).

- **STOLPERGEFAHR!** Stellen Sie sicher, dass die Zuleitung [3] so verlegt ist, dass niemand darüber laufen bzw. stolpern kann (siehe Abb. A).

● Montage

Hinweis: Entfernen Sie vollständig das Verpackungsmaterial.

Hinweis: Verwenden Sie nur das beiliegende Netzteil [4] (siehe Abb. B).

- Bitte stecken Sie den LED-Leuchtstab [1] mit dem Erdspeiß [2] zusammen (siehe Abb. A).
- Bitte verbinden Sie nun die Zuleitung [3] mit dem Netzteil [4] und schrauben danach die Überwurfkappe [8] am Netzteil [4] fest (siehe Abb. A und B).

VERLETZUNGSGEFAHR! Stellen Sie sicher, dass, wenn die Leuchte entfernt wird, auch der Erdspeiß [2] mit entfernt wird, damit dieser keine Gefahr darstellt (z. B. Stolpern) (siehe Abb. A).

● LED-Leuchtstäbe in Betrieb nehmen

- Stecken Sie das mitgelieferte Netzteil in eine dafür ausgelegte IP44-Steckdose. Der Artikel beginnt dauerhaft zu leuchten.
- Um die Timerfunktion einzuschalten, drücken Sie den „PRESS“-Button [5]. Dieser leuchtet nun grün.
- Um den Artikel auszuschalten drücken Sie den „PRESS“-Button [5] erneut.

● Reinigung und Lagerung

- Schalten Sie das Produkt durch Drücken des „PRESS“-Button [5] aus, wenn Sie das Produkt nicht benutzen, reinigen und lagern wollen (siehe Abb. B).

- Untersuchen Sie die LED-Leuchtstäbe regelmäßig auf Verschmutzungen. Beseitigen Sie diese, um eine einwandfreie Funktion des Produkts zu gewährleisten.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem fusselfreien, leicht angefeuchteten Tuch und mildem Reinigungsmittel.

● Fehlerbehebung

- = Fehler
- ⊙ = Ursache
- = Lösung
- = Das Produkt schaltet nicht ein.
- ⊙ = Das Produkt ist ausgeschaltet.
- = Drücken Sie den PRESS-Button [5], um das Produkt einzuschalten (siehe Abb. B).

● Entsorgung



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung:

1–7: Kunststoffe
20–22: Papier und Pappe
80–98: Verbundstoffe.



Informationen zu Entsorgungsmöglichkeiten des ausgeschiedenen Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

● Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre
Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von
Produktmängeln stehen Ihnen gegenüber
dem Verkäufer des Produkts gesetzliche
Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden
durch unsere im Folgenden dargestellten
Garantiebedingungen nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem
Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den original
Kassenbon gut auf. Dieser wird als
Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt
innerhalb von drei Jahren ab dem
Kaufdatum dieses Produkts ein Material-
oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt
von uns – nach unserer Wahl – für Sie
kostenlos repariert, ersetzt, oder der
Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung
setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-
Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg
(Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz
beschrieben wird, worin der Mangel besteht
und wann er aufgetreten ist. Wenn der
Defekt durch unsere Garantie gedeckt wird,
erhalten Sie das reparierte oder ein neues
Produkt zurück. Mit Reparatur oder
Austausch des Produkts beginnt kein neuer
Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die
Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt
auch für ersetzte und reparierte Teile.
Eventuell schon beim Kauf vorhandene
Schäden und Mängel müssen sofort nach
dem Auspacken gemeldet werden. Nach
Ablauf der Garantiezeit anfallende
Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen
Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und

vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die
Garantieleistung gilt für Material- oder
Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt
sich nicht über Produktteile, die normaler
Abnutzung ausgesetzt sind und daher als
Verschleißteile angesehen werden können
oder auf Beschädigungen an zerbrechlichen
Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder aus Glas
gefertigte Teile. Diese Garantie verfällt, wenn
das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß
genutzt oder gewartet wurde. Für eine
sachgemäße Nutzung des Produkts sind alle
in der Bedienungsanleitung aufgeführten
Anweisungen genau einzuhalten.
Verwendungszwecke und Handlungen, von
denen in der Bedienungsanleitung
abgeraten oder vor denen gewarnt wird,
sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt
ist lediglich für den privaten und nicht für
den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei
missbräuchlicher und unsachgemäßer
Behandlung, Gewaltanwendung und bei
Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten
Service-Niederlassung vorgenommen
wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres
Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie
bitte den folgenden

Hinweisen:

- ☐ Bitte halten Sie für alle Anfragen den
Kassenbon und die Artikelnummer (z. B.
IAN 123456) als Nachweis für den Kauf
bereit.
- ☐ Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem
Typenschild am Produkt, einer Gravur am
Produkt, dem Titelblatt ihrer Anleitung
(unten links) oder dem Aufkleber auf der
Rück- oder Unterseite des Produktes.
- ☐ Sollten Funktionsfehler oder sonstige
Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst
die nachfolgend benannte Service-
Abteilung telefonisch oder per E-Mail.
- ☐ Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie
dann unter Beifügung des Kaufbelegs

(Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

● **Service**

(DE)

Service Deutschland
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

(AT)

Service Österreich
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

(CH)

Service Schweiz
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 360464_2007

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 12345) als Nachweis für den Kauf bereit.

Hinweise (DE):

- • Das Netzteil ist zur Verwendung als Betriebsgerät für Lampen bestimmt.
- • Dieses Netzteil kann auch im Leerlauf betrieben werden.

Sie finden die aktuellste Version der Bedienungsanleitung auf unserer Homepage unter: citygate24.de

Astuces:

- Le bloc d'alimentation est conçu pour être utilisé comme équipement de commande pour les lampes.

- Ce bloc d'alimentation peut également être utilisé en mode veille.

Vous pouvez trouver la dernière version du mode d'emploi sur notre page d'accueil à l'adresse: citygate24.de

Suggerimenti:

- L'alimentatore è progettato per essere utilizzato come alimentatore per lampade.
- Questo alimentatore può essere utilizzato anche in modalità inattiva.

È possibile trovare l'ultima versione delle istruzioni per l'uso sulla nostra homepage su: citygate24.de

citygate24 GmbH

Lange Mühren 1
20095 Hamburg
GERMANY

Model No.: 972-B
Manufactured: 12/2020

IAN 360464_2007

