



ESTRELLA LUMINOSA LED / ABETO LUMINOSO LED **STELLA LED / ALBERO DI NATALE LED**

ES
ESTRELLA LUMINOSA LED /
ABETO LUMINOSO LED

Instrucciones de uso y de seguridad

PT
ESTRELA LED / PINHEIRO LED

Indicações de operação e de segurança

DE AT CH
LED-STERN / LED-TANNE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IT MT
STELLA LED /
ALBERO DI NATALE LED

Avvertenze per l'uso e la sicurezza

GB MT
LED STAR / LED TREE

Operating and safety information

IAN 376148_2101



ES

Antes de leer las instrucciones, despliegue la página con las ilustraciones y, a continuación, familiarícese con todas las funciones del artículo.

IT MT

Prima di leggere le istruzioni aprire la pagina con le illustrazioni e quindi familiarizzare con tutte le funzioni dell'articolo.

PT

Antes de começar a ler, desdobre a página com as ilustrações e familiarize-se com todas as funções do artigo.







GB MT

Before you start reading, please fold out the illustrations page and familiarise yourself with all of the item's functions.



DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Artikels vertraut.



ES	Instrucciones de uso y de seguridad	página	7
IT/MT	Avvertenze per l'uso e la sicurezza	pagina	14
PT	Indicações de operação e de segurança	página	21
GB/MT	Operating and safety information	page	28
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	34

A**B****C****D**

E



F



ES	
Introducción	7
Explicación de los símbolos	7
Uso previsto	8
Volumen de suministro	8
Descripción de componentes	8
Datos técnicos	8
Indicaciones de seguridad	9
Montaje	10
Manejo	11
Limpieza y almacenamiento	11
Subsanación de errores	12
Eliminación de residuos	12
Garantía	12
Servicio postventa	13

IT	MT	
Introduzione		14
Spiegazione dei simboli		14
Utilizzo conforme alla destinazione d'uso		15
Dotazione		15
Descrizione delle parti		15
Dati tecnici		15
Avvertenze di sicurezza		16
Montaggio		17
Comandi		18
Pulizia e conservazione		18
Risoluzione dei problemi		18
Smaltimento		19
Garanzia		19
Assistenza		20


PT	
Introdução	21
Explicação dos símbolos	21
Utilização correta	22
Material fornecido	22
Descrição das peças	22
Dados técnicos	22
Indicações de segurança	23
Montagem	24
Operação	25
Limpeza e armazenamento	25
Resolução de erros	25
Eliminação	26
Garantia	26
Assistência	27

GB	MT	
Introduction		28
Explanation of symbols		28
Intended use		29
Specifications supplied		29
Description of parts		29
Technical data		29
Safety instructions		30
Assembly and installation		30
Operation		32
Cleaning and storage		32
Troubleshooting		32
Disposal		32
Warranty		32
Service		33

Einleitung	34
Zeichenerklärung	34
Bestimmungsgemäße	
Verwendung	35
Lieferumfang	35
Teilebeschreibung	35
Technische Daten	35
Sicherheitshinweise	36
Montage	37
Bedienung	38
Reinigung und Lagerung	38
Fehlerbehebung	38
Entsorgung	39
Garantie	39
Service	40

Estrella LED / Abeto LED

● Introducción

 Enhorabuena por la compra de su nuevo producto. Ha elegido un producto de alta calidad. Lea completa y detenidamente este manual de instrucciones. Este manual forma parte de este producto y contiene información esencial relativa a la puesta en funcionamiento y manejo. Observe en todo momento todas las indicaciones de seguridad. En caso de que tenga preguntas o dudas relacionadas con el manejo del producto, póngase en contacto con su distribuidor o el centro de servicio de atención al cliente. Conserve este manual en un lugar seguro y, en caso de que entregue el producto a terceros, asegúrese de incluir también el presente manual de instrucciones.

● Explicación de los símbolos



¡Lea el manual de instrucciones!



Fecha de publicación de las instrucciones de uso (mes/año)



Fecha de fabricación (mes/año).



Corriente continua.



Tensión de corriente alterna.



¡Peligro de muerte y de accidentes para bebés y niños!



¡Observe las indicaciones de advertencia y de seguridad!



¡Advertencia! ¡Peligro de descarga eléctrica!



Clavija de penchufe



Lámpara

IP44



Color de la luz



Con función de temporizador.



Apto para el uso en interiores y exteriores - con protección IP44 contra salpicaduras de agua.



Funcionamiento conectado a la corriente eléctrica.



Longitud del cable, incl. enchufe.



Clavija de penchufe

El símbolo „GS“ significa seguridad comprobada. Los productos marcados con este símbolo cumplen los requisitos de la ley alemana sobre seguridad de productos (ProdSG).



Elimine el embalaje y el producto de manera respetuosa con el medioambiente.



Embalaje de madera controlada con la etiqueta FSC Mixto.



Mediante el marcado CE, el fabricante certifica que este producto eléctrico cumple las directivas europeas vigentes.



El dispositivo contiene un transformador de seguridad.



Este símbolo indica un dispositivo de funcionamiento independiente, para su uso en el exterior de luminarias sin una cubierta adicional.



Este símbolo describe la polaridad de la tensión de salida en el conector.

SELV

El término SELV (acrónimo del inglés „Safety Extra Low Voltage“) hace referencia a las tensiones que ofrecen una protección especial contra las descargas eléctricas debido a su bajo nivel de voltaje y a su aislamiento.

● Uso previsto

El producto está destinado a la decoración tanto de interiores como de exteriores. Este producto está destinado exclusivamente a su uso en el ámbito doméstico. No está permitido ningún uso distinto al descrito ni efectuar ninguna modificación del producto, ya que puede provocar daños materiales o incluso personales. El fabricante o el distribuidor no asumen ninguna responsabilidad por los daños causados por un uso inadecuado o incorrecto. Este producto contiene una fuente de luz de la clase de eficiencia energética F.

● Volumen de suministro

Estrella LED (1033-S)

1x estrella LED
1x pie
2x piquetas
2x tornillos moleteados
1x manual de instrucciones

Abeto LED (1033-T)

1x abeto LED
1x pie
1x piqueta
2x tornillos
1x manual de instrucciones

● Descripción de componentes

- 1 Estrella LED
- 2 Pie (1033-S)
- 3 Tornillo moleteado
- 4 Piqueta (1033-S)
- 5 Enchufe
- 6 Anillo de fijación
- 7 Conector hembra
- 8 Clavija de enchufe
- 9 Cable de alimentación
- 10 Botón
- 11 Abeto LED
- 12 Pie (1033-T)
- 13 Tornillo (1033-T)
- 14 Piqueta (1033-T)

● Datos técnicos

Número de modelo:	1033-S / 1033-T
Lámpara:	Módulo LED (no reemplazable)
Tensión de entrada:	12 V
Consumo de potencia (LED):	máx. 3,6 W
Temperatura del color (color de la luz):	3400 K (luz blanca cálida)
Duración de iluminación del LED:	aprox. 50.000 h

Dimensiones:	aprox. 46 x 48 cm (1033-S) aprox. 35 x 60 cm (1033-T)
Temporizador:	6 h encendido / 18 h apagado
Grado de protección	IP44
Clavija de enchufe (LED DRIVER):	
Nombre del fabricante:	LIYANG WONDERLAND ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD
No. de registro mercantil:	913204817437041806
Dirección:	MEIER VILLAGE, WEST OF BESHUI COUNTRY LIYANG, JIANGSU, CHINA
Modelo:	WDLX-IP-12003.6-T
Tensión de entrada:	220-240 V~, 50/60 Hz
Tensión de salida:	12 V $\overline{\text{---}}$
Corriente de salida:	0,3 A
Potencia de salida:	3,6 W
Eficiencia media durante el funcionamiento:	78%
Consumo eléctrico en vacío:	<0,5 W
Clase de protección:	II
Longitud del cable de alimentación:	aprox. 5 m

● Indicaciones de seguridad



Indicaciones de seguridad



⚠ ¡ADVERTENCIA!

¡PELIGRO DE MUERTE Y DE ACCIDENTES PARA BEBÉS Y

NIÑOS! Nunca deje a los niños solos con el material de embalaje. Existe riesgo de asfixia

provocado por el material de embalaje. A menudo, los niños subestiman los peligros. Mantenga a los niños en todo momento alejados del producto.

■ Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, así como por personas con discapacidad física, sensorial o mental o sin experiencia ni conocimientos, siempre que sean vigilados o hayan sido instruidos en el uso seguro de este producto, y entiendan los peligros que puedan surgir con su uso. Los niños no deben jugar con el producto. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.



¡EVITE EL PELIGRO DE MUERTE POR DESCARGA ELÉCTRICA!

- Compruebe siempre que el producto no esté dañado antes de enchufarlo a la red eléctrica. Nunca utilice el producto si observa algún daño.
- Proteja el cable de alimentación de los bordes afilados, los esfuerzos mecánicos y las superficies calientes.
- Bajo ningún concepto, toque el adaptador de corriente con las manos mojadas.
- Al enchufar o desenchufar la clavija de enchufe, tóquela sólo por la zona que está aislada.
- No utilice el cable de alimentación a modo de asa.
- Desenrolle completamente el cable antes de utilizarlo.
- Conecte la lámpara únicamente a un enchufe de fácil acceso para poder desconectarla rápidamente de la red eléctrica en caso de avería.
- Desenchufe siempre la clavija de enchufe de la toma de corriente antes de montar, desmontar o limpiar el producto.
- Desenchufe el producto de la corriente eléctrica si no tiene previsto utilizarlo durante un largo periodo de tiempo (por ejemplo, durante las vacaciones) o si tiene previsto trasladarlo a otro lugar.

- Antes de utilizar la lámpara, asegúrese de que la tensión de red disponible se corresponde con la tensión de funcionamiento del producto (ver los "Datos técnicos").
- Nunca manipule o modifique el producto.
- Apague inmediatamente el producto y no siga utilizándolo en caso de que presente defectos visibles.
- Los LEDs no se pueden sustituir. Cuando la fuente de luz alcance el final de su vida útil, deberá sustituirse todo el producto.
- No sumerja nunca el producto en agua o en otros líquidos.
- Mantenga el producto alejado del fuego y de superficies calientes.
- El fabricante/distribuidor de este producto no se responsabilizará de lesiones o daños resultantes de un montaje o uso inadecuado.
- El cable flexible externo de esta lámpara no se puede sustituir! Si el cable está dañado, deberá desecharse la lámpara.



¡PELIGRO DE TROPIEZO!

Asegúrese de tender el cable de alimentación de tal manera que nadie deba pisar el cable o pueda tropezar con él.

● Montaje



¡PELIGRO DE SOBRECALENTAMIENTO!

No encienda el producto estando aún en su embalaje, ya que existe el riesgo de sobrecalentamiento.

Nota: Saque el producto del embalaje y retire todos los materiales de embalaje.

- Compruebe que en la entrega del producto se incluyan todas las piezas.
- Compruebe si el producto o alguno de sus componentes presentan daños. En caso de detectar algún daño, no utilice el producto. Póngase en contacto con el distribuidor a través de la dirección del servicio postventa

indicada en la sección relativa a la garantía.



¡RIESGO DE LESIONES!

Una colocación inestable del producto puede provocar que vuelque y que se produzcan lesiones.

- Coloque el producto únicamente sobre una superficie nivelada y estable.
- Asegúrese de que el suelo es lo suficientemente estable para utilizar las piquetas.
- Asegúrese de que cuando quite el producto, también retire la piqueta para que no represente ningún peligro (por ejemplo, tropezos).

Colocación de la estrella LED (1033-S) con pie



¡RIESGO DE DAÑOS! Antes de colocar el producto con el soporte, proteja las superficies más delicadas.

- Coloque la estrella LED **[1]** sobre el pie **[2]** y atornille ambos firmemente con los tornillos moleteados **[3]** (véase la Fig. A).
- Coloque el producto sobre una superficie nivelada. Asegúrese de que quede colocado de manera estable.

Nota: Asegúrese de que los tornillos moleteados **[3]** queden bien colocados y apretados.

Colocación de la estrella LED (1033-S) con las piquetas

- Coloque las piquetas **[4]** en la estrella LED **[1]** y fíjelas apretando a mano los tornillos moleteados **[3]** en las piquetas (véase la Fig. B).

Nota: Asegúrese de que la dirección de las piquetas sea la correcta (ángulo de las aberturas), como muestra la Fig. B.

- Clave la estrella LED en una superficie adecuada que elija (césped/tierra, etc.).

Nota: Asegúrese de que quede bien fijada. No utilice la fuerza, por ejemplo, golpeando con un martillo, durante el montaje o la instalación. Esto dañará el producto.

Colocación del abeto LED (1033-T) con pie



¡RIESGO DE DAÑOS! Antes de colocar el producto con el soporte, proteja las superficies más delicadas.

- Utilizando los dos tornillos [13], atornille el pie [12] debajo del abeto LED [11] (véase la Fig. E).
- Coloque el producto sobre una superficie nivelada. Asegúrese de que quede colocado de manera estable.

Colocación del abeto LED (1033-T) con la piqueta

- Utilizando los dos tornillos [13], atornille la piqueta [14] debajo del abeto LED [11] (véase la Fig. F).
- Clave el producto en una superficie adecuada que elija (césped/tierra, etc.).

Nota: Asegúrese de que quede bien fijada. No utilice la fuerza, por ejemplo, golpeando con un martillo, durante el montaje o la instalación. Esto dañará el producto.

Establecer el suministro de corriente eléctrica



¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- Inserte el enchufe [5] en la toma de conexión [7] de la clavija de enchufe [8] (véase la Fig. C).
- Apriete el anillo de fijación [6] en la rosca del conector hembra [7].
- Conecte la clavija de enchufe [8] a una toma de corriente correctamente instalada.

Nota: Si se utiliza en el exterior, conecte la clavija de enchufe [8] a una toma de corriente IPX4 para garantizar la protección en caso de salpicaduras.

● Manejo

Nota: Ponga en funcionamiento el producto únicamente con la clavija de enchufe suministrada. No conecte el producto ni la clavija de enchufe a dispositivos externos.

Nota: El producto permanecerá encendido mientras esté conectado a la corriente eléctrica. Si desenchufa la conexión, el producto se apaga.

Función de temporizador

- Para activar la función de temporizador, mantenga pulsado el botón [10] de la clavija de enchufe [8] (véase la fig. D) hasta que el LED de la clavija de alimentación se ilumine en verde. El temporizador se habrá activado.
- Al conectar la función de temporizador, el producto se mantiene encendido durante 6 horas y, a continuación, permanece apagado durante 18 horas.

● Limpieza y almacenamiento




¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

Desenchufe la clavija de enchufe de la toma de corriente antes de limpiar el producto.

- Por razones de seguridad eléctrica, no limpie nunca el producto con productos de limpieza agresivos ni lo sumerja en agua.
- Para limpiar el producto, utilice un paño seco que no suelte pelusa. En caso de suciedad más intensa, humedezca ligeramente el paño.
- En caso de no utilizarla, conserve el producto en su embalaje en un recinto seco.

● Subsanación de errores

- = Error
- ⊙ = Causa
- = Solución

- = El producto no se enciende.
- ⊙ = El producto no está conectado a la corriente eléctrica.
- = Conecte la clavija de enchufe  a una toma de corriente correctamente instalada (véase el capítulo "Establecer el suministro de corriente eléctrica")

● Eliminación de residuos



Tenga en cuenta el etiquetado de los materiales de embalaje al separar los residuos. Estos se etiquetan con abreviaturas (a) y números (b) con el siguiente significado:

- 1–7: Plásticos
- 20–22: Papel y cartón
- 80–98: Materiales compuestos



Puede informarse sobre cómo desechar el producto usado en su administración local o municipal.



El embalaje se compone de materiales respetuosos con el medioambiente que se pueden eliminar en los puntos de reciclajes locales. En este caso, el punto verde no se aplica a Alemania.



En aras de la protección del medioambiente, no deseche el producto con los residuos domésticos cuando ya no esté en uso y deposítelo convenientemente en puntos de reciclado. Para obtener información sobre los puntos de recogida y sus horarios, póngase en contacto con su administración local.

● Garantía

Estimado/a cliente: este aparato viene con una garantía de 3 años a contar desde la fecha de compra. En el caso de que se detecten defectos en este producto, le asisten derechos legales frente al vendedor del producto. Estos derechos legales no están limitados por nuestra garantía como se establece a continuación:

Condiciones de garantía

El período de garantía comienza con la fecha de compra. Conserve el ticket de compra original en un lugar seguro. Será necesario como comprobante de la compra. En caso de que produzca un defecto de material o de fabricación dentro de los tres años siguientes a la fecha de compra de este producto, a nuestro criterio, repararemos o reem-plazaremos el producto sin cargo o le reembolsaremos el precio de compra. Esta garantía queda supeditada a la condición de que el aparato defectuoso y el comprobante de compra (ticket de compra) se presenten dentro del período de tres años y que se describa brevemente por escrito el fallo y cuándo se produjo. En caso de que el defecto quede cubierto por nuestra garantía, recibirá de vuelta el producto reparado o uno nuevo. Con la reparación o sustitución del producto no se dará comienzo a un nuevo período de garantía.

Período de garantía y reclamaciones legales por defectos

El período de garantía no se prolongará al hacer uso de ella. Esto también se aplica a los componentes sustituidos y reparados. Los daños y defectos eventualmente existentes en el momento de la compra, deben notificarse inmediatamente después de desembalarlo. Tras la conclusión del período de garantía, las reparaciones acometidas están sujetas a costes.

Alcance de la garantía

El aparato se fabricó cuidadosamente de acuerdo con estrictas directrices de calidad y se sometió a rigurosas pruebas antes de su entrega. La garantía se aplica a los materiales o defectos de fabricación. Esta garantía no se aplica a aquellos componentes del producto expuestos al desgaste normal y, por lo tanto, pueden considerarse como piezas de desgaste o a daños en componentes frágiles como, p. ej., interruptores, baterías o que hayan sido fabricados de cristal. Esta garantía se anulará si el producto se ha dañado, ha sido mal utilizado o se han llevado trabajos inadecuados de mantenimiento. La utilización correcta del producto supone el cumplimiento exacto de todas las indicaciones contenidas en el manual de instrucciones. Se deberá evitar necesariamente cualquier uso y acción desaconsejado en el manual de instrucciones o del cual se haya advertido. El producto ha sido diseñado únicamente para uso privado, y no se debe utilizar para fines comerciales. La garantía se anulará, en caso de manejo indebido e inadecuado, uso de la fuerza y en caso de manipulaciones que no hayan sido llevadas a cabo por nuestro servicio técnico autorizado.

Tramitación de una reclamación de garantía

Para garantizar un procesamiento rápido de su solicitud, siga las siguientes

indicaciones:

- Por favor, al realizar cualquier consulta tenga a mano el ticket de compra y el número de artículo (p. ej., IAN 123456) como comprobante de compra.
- El número de artículo se puede encontrar en la placa de características del producto, en un grabado en el producto, en la portada del manual de instrucciones (abajo a la izquierda) o en la pegatina que hay en la parte trasera o inferior del producto.

- En caso de que se produzcan errores de funcionamiento y otros defectos, póngase primero en contacto con el departamento del servicio postventa mencionado a continuación por teléfono o por correo electrónico.
- A continuación, podrá enviar a portes pagados el producto registrado como defectuoso a la dirección del servicio postventa que se le ha facilitado, adjuntando el comprobante de compra (ticket de compra) e indicando el fallo y cuándo se produjo.

● Servicio postventa

ES

Servicio España
Tel. : 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de


IAN 376148_2101

Por favor, al realizar cualquier consulta tenga a mano el recibo y el número de artículo (p. ej. IAN 123456) como comprobante de compra.










Puede consultar una versión actual del manual de instrucciones en:
www.citygate24.de

Stella a LED / Pino a LED

● Introduzione

 Ci congratuliamo con voi per l'acquisto del vostro nuovo prodotto. Avete scelto un prodotto di qualità. Vi preghiamo di leggere attentamente e per intero queste istruzioni per l'uso. Le presenti istruzioni fanno parte del prodotto e contengono indicazioni importanti su come mettere in funzione e maneggiare il prodotto stesso. Rispettare sempre tutte le avvertenze di sicurezza. Se avete domande o dubbi riguardanti l'uso del prodotto, vi preghiamo di mettervi in contatto con il vostro rivenditore o con il centro di assistenza. Si prega di conservare con cura queste istruzioni e di consegnarle a eventuali terzi.

● Spiegazione dei simboli

-  Leggere le istruzioni per l'uso!
-  Data di pubblicazione delle istruzioni per l'uso (mese/anno)
-  Data de produção (mês/ano)
-  Corrente continua
-  Tensione alternata
-  Pericolo di morte e di infortunio per bambini e infanti!
-  Seguire le avvertenze di sicurezza!
-  Attenzione! Pericolo di scossa elettrica!
-  I dispositivi contrassegnati con questo simbolo fanno parte della classe di protezione II.

Spina di rete



Lampada

IP44



Colore luce




Con funzione timer



Per ambienti all'aperto e al chiuso - Protezione contro gli spruzzi d'acqua (IP44)



Alimentazione di corrente



Lunghezza cavo comp. la spina



Spina di rete

Il simbolo "GS" sta per sicurezza garantita. I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono conformi ai requisiti della legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG).



Smaltire l'imballaggio e il prodotto nel rispetto dell'ambiente!



Imballaggio realizzato con mix legno certificato FSC



Con la marcatura CE, il produttore dichiara che questo prodotto è conforme alle vigenti direttive europee.



Il dispositivo è dotato di un trasformatore di sicurezza.



Questo simbolo contrassegna un dispositivo indipendente da utilizzare al di fuori delle luci, senza copertura addizionale.



SELV

Questo simbolo descrive la polarità della tensione di uscita alla spina.

Il termine SELV (Safety Extra Low Voltage = Bassissima tensione di sicurezza) indica tensioni molto basse e il cui isolamento offre una protezione adeguata contro le scosse elettriche.

● Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Il prodotto è indicato per la decorazione di ambienti all'aperto e al chiuso. Questo prodotto è stato concepito solo per l'impiego domestico privato. Un utilizzo diverso da quello descritto o non conforme alla destinazione d'uso del prodotto potrebbe causare danni materiali e lesioni alle persone. Il produttore o il rivenditore declinano qualsiasi responsabilità per danni causati da un utilizzo non conforme alla destinazione d'uso o errato.

Questo prodotto contiene una fonte luminosa con classe di efficienza energetica F.

● Dotazione

Stella a LED (1033-S)

- 1 x stella a LED
- 1 x piede d'appoggio
- 2 x picchetto
- 2 x viti a testa zigrinata
- 1 x Istruzioni per l'uso

Pino a LED (1033-T)

- 1 x pino a LED
- 1 x piede d'appoggio
- 1 x picchetto
- 2 x viti
- 1 x Istruzioni per l'uso

● Descrizione delle parti

- 1 Stella a LED
- 2 Piede d'appoggio (1033-S)
- 3 Vite a testa zigrinata
- 4 Picchetto (1033-S)
- 5 Spina
- 6 Cappuccio protettivo
- 7 Presa di collegamento
- 8 Spina di rete
- 9 Cavo di rete
- 10 Tasto
- 11 Pino a LED
- 12 Piede d'appoggio (1033-T)
- 13 Viti (1033-T)
- 14 Picchetto (1033-T)

● Dati tecnici


Numero modello:	1033-S / 1033-T
Lampadina:	Modulo a LED (non sostituibile)
Tensione di ingresso:	12 V
Consumo di elettricità (LED):	max. 3,6 W
Temperatura di colore (colore luce):	3400 K (bianco caldo)
Durata dell'illuminazione a LED:	ca. 50.000 h
Dimensioni:	ca. 46 x 48 cm (1033-S) ca. 35 x 60 cm (1033-T)
Timer:	6 ore on / 18 ore off
Tipo di protezione:	IP44

Spina di rete (LED DRIVER):
Nome del produttore: LIYANG WONDERLAND ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD
Numero registro delle imprese: 913204817437041806

Indirizzo: MEIER VILLAGE, WEST OF BESHUI COUNTRY LIYANG, JIANGSU, CHINA

Modello: WDLX-IP-12003.6-T

Tensione di ingresso: 220-240 V~; 50/60 Hz

Tensione di uscita: 12 V 

Corrente di uscita: 0,3 A

Potenza di uscita: 3,6 W

Rendimento medio durante il funzionamento: 78%

Consumo di elettricità a vuoto: <0,5 W

Classe di protezione: II

Lunghezza cavo di rete: ca. 5 m

● **Avvertenze di sicurezza**



Avvertenze di sicurezza



⚠ ATTENZIONE!

PERICOLO DI MORTE E DI INFORTUNIO PER BAMBINI E

INFANTI! Non lasciare mai i bambini non sorvegliati in presenza del materiale di imballaggio. Sussiste il pericolo di soffocamento a causa del materiale di imballaggio. Spesso i bambini sottovalutano i pericoli. Tenere il prodotto sempre lontano dalla portata dei bambini.

- L'uso del prodotto da parte di bambini di età superiore a 8 anni e di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza è consentito in presenza di un tutore o qualora dette persone siano state istruite sull'uso sicuro del prodotto e abbiano compreso i pericoli che ne

derivano. Il prodotto non è un giocattolo. La pulizia e la manutenzione da parte di bambini sono consentite solo sotto la supervisione di un adulto.



EVITARE IL PERICOLO DI MORTE DA SCOSSA ELETTRICA!

- Prima di collegare la spina alla presa di corrente, verificare che il prodotto non sia danneggiato. Non utilizzare mai il prodotto qualora questo fosse danneggiato.
- Proteggere il cavo di rete dai bordi taglienti, dalle sollecitazioni meccaniche e dalle superfici bollenti.
- Non afferrare mai l'adattatore di rete con le mani bagnate.
- Se collegato, afferrare solo la parte isolata del cavo di rete, oppure distaccare la spina dalla rete elettrica!
- Non utilizzare mai il cavo di rete come maniglia di trasporto.
- Prima di usare il cavo, srotolarlo completamente.
- Collegare la lampada solamente a una presa di corrente ben accessibile, affinché sia possibile staccarla rapidamente dall'alimentazione di corrente in caso di guasto.
- Prima delle operazioni di montaggio, smontaggio o pulizia, estrarre sempre la spina di rete dalla presa.
- Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo intervallo di tempo (ad es. durante le ferie) o se deve essere riposto, estrarre sempre la spina di rete dalla presa.
- Prima di utilizzare il prodotto, verificare che la tensione di rete sia compatibile con quella di funzionamento specificata (vedere "Dati tecnici").
- Non manomettere né modificare mai il prodotto.
- In caso di guasti evidenti, mettere subito il prodotto fuori servizio.
- I LED non sono sostituibili. Alla fine della vita di servizio della fonte luminosa, il prodotto dovrà essere sostituito per intero.

- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Tenere il prodotto lontano dalle fiamme vive o dalle superfici calde.
- Il produttore/rappresentante del presente prodotto non si assume alcuna responsabilità per le lesioni o i danni causati da un montaggio non a regola d'arte/utilizzo non conforme alla destinazione d'uso.
- Il conduttore flessibile esterno del cavo di questa lampada non può essere sostituito! Quando il cavo è danneggiato, la lampada deve essere smaltita.



PERICOLO DI INCIAMPO!

Verificare che il cavo sia stato posato in modo che nessuno possa camminarci sopra, inciampandovi.

● Montaggio



PERICOLO DI SURRISCALDAMENTO! Non

mettere mai in funzione il prodotto nel suo imballaggio perché sussiste il pericolo di surriscaldamento!

Avvertenza: Estrarre il prodotto dalla confezione e rimuovere il materiale di imballaggio.

- Verificare che la fornitura sia completa.
- Assicurarsi che il prodotto o le singole parti non siano danneggiate. Non usare il prodotto nel caso si riscontrino danni. Rivolgersi all'indirizzo del servizio assistenza o al rivenditore indicati nella scheda di garanzia.



PERICOLO DI LESIONI!

Il fissaggio insufficiente del prodotto, potrebbe causare il suo ribaltamento e quindi lesioni alle persone.

- Posizionare il prodotto esclusivamente su una base solida e uniforme.
- Verificare che l'uso del picchetto nel terreno doni al prodotto una stabilità sufficiente.
- Dopo la rimozione del prodotto, verificare che il picchetto sia stato estratto dal terreno

e non rappresenti alcun pericolo per la sicurezza (ad es. inciampo).

Posizionamento della stella a LED (1033-S) con il piede di appoggio



PERICOLO DI

DANNEGGIAMENTO! Proteggere

le superfici delicate prima di posizionare il prodotto sul piede di appoggio.

- Inserire la stella a LED **1** nel piede di appoggio **2** e avvitare insieme con le viti a testa zigrinata **3** (vedere Fig. A).
- Posizionare il prodotto su una superficie piana. Fare attenzione alla stabilità.

Avvertenza: Verificare che le viti a testa zigrinata **3** siano state serrate correttamente.

Posizionamento della stella a LED (1033-S) con il picchetto

- Inserire il picchetto **4** nella stella a LED **1** e poi fissare questa con le viti a testa zigrinata **3**, serrandole a mano (vedere Fig. B).

Avvertenza: Verificare il corretto allineamento del picchetto (angolo delle aperture) come illustrato nella Fig. B.

- Inserire la stella a LED in una base desiderata (prato/terreno ecc.).

Avvertenza: Verificare il corretto montaggio. Durante il montaggio o il posizionamento non applicare alcuna forza eccessiva, ad es. con un martello. Ciò potrebbe danneggiare il prodotto.

Posizionamento del pino a LED (1033-T) con piede di appoggio



PERICOLO DI

DANNEGGIAMENTO! Proteggere

le superfici delicate prima di posizionare il prodotto sul piede di appoggio.

- Utilizzando le due viti [13], avvitare il piede di appoggio [12] al di sotto del pino a LED [11] (vedere Fig. E).
- Posizionare il prodotto su una superficie piana. Fare attenzione alla stabilità.

Posizionamento del pino a LED (1033-T) con picchetto

- Utilizzando le due viti [13], avvitare il picchetto [14] al di sotto del pino a LED [11] (vedere Fig. F).
- Inserire il prodotto in una base desiderata (prato/terreno ecc.).

Avvertenza: Verificare il corretto montaggio. Durante il montaggio o il posizionamento non applicare alcuna forza eccessiva, ad es. con un martello. Ciò potrebbe danneggiare il prodotto.

Collegamento dell'alimentazione di corrente



PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA!

- Inserire la spina [5] nella presa di collegamento [7] della spina di rete [8] (vedere Fig. C).
- Ruotare il cappuccio protettivo [6] sulla filettatura della presa di collegamento [7].
- Inserire la spina di rete [8] in una presa montata a regola d'arte.

Avvertenza: In caso di utilizzo in ambienti all'aperto, la spina di rete [8] deve essere collegata a una presa IPX4 in modo da garantire la protezione contro gli spruzzi d'acqua.

Comandi

Avvertenza: Mettere in funzione il prodotto solo con la spina di rete in dotazione. Non collegare mai il prodotto a spine di rete i dispositivi esterni.

Avvertenza: Il prodotto rimane sempre acceso fintanto che è collegato alla corrente

elettrica. Distaccando il collegamento, il prodotto si spegne.

Funzione timer

- Per attivare la funzione timer, mantenere premuto il tasto [10] della spina di rete [8] (vedere Fig. D) fino a fare accendere il LED. Adesso il timer è attivo.
- Quando la funzione timer è attiva, il prodotto rimarrà acceso per 6 ore e quindi spento per 18 ore.

Pulizia e conservazione



PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA!

Prima della pulizia, estrarre sempre la spina di rete dalla presa.

- Per motivi di sicurezza elettrica, il prodotto non deve essere pulito mai con detergenti aggressivi né deve essere immerso nell'acqua.
- Per la pulizia utilizzare un panno asciutto senza pelucchi. In caso di sporco più tenace, utilizzare un panno leggermente umido.
- Se il prodotto non viene utilizzato, conservarlo in un ambiente asciutto e nella sua confezione.

Risoluzione dei problemi

- = Guasto
- ⦿ = Causa
- = Soluzione
- = Il prodotto non si accende.
- ⦿ = Il prodotto non è collegato alla rete di corrente.
- = Inserire la spina di rete [8] in una presa montata a regola d'arte (vedere il capitolo "Stabilimento dell'alimentazione di corrente")

● Smaltimento



Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per la raccolta differenziata, che sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato:

1-7: Materie plastiche

20-22: Carta e cartone

80-98: Materiali compositi



E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso la vostra amministrazione comunale o cittadina.



L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i centri di raccolta per il riciclo presenti a livello locale. In questo caso, il Punto Verde non è applicato in Germania.



Per questioni di tutela ambientale non conferire il prodotto usato insieme ai rifiuti domestici, ma provvedere al suo corretto smaltimento. Presso l'amministrazione competente è possibile ricevere informazioni circa i centri di raccolta e i relativi orari di apertura.

● Garanzia

Gentile cliente, questo dispositivo è coperto da una garanzia di 3 anni a partire dalla data di acquisto. In caso di difetti del prodotto, l'acquirente può far valere i propri diritti previsti per legge nei confronti del venditore. Detti diritti previsti per legge non vengono limitati in alcun modo dalla garanzia di seguito riportata.

Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto. Si invia a conservare lo scontrino di acquisto originale in buone condizioni. Questo servirà come giustificativo dell'avvenuto acquisto. Se entro tre anni dalla data di acquisto di questo prodotto, viene riscontrato un difetto di materiale o di fabbricazione, ci impegnano - a nostra esclusiva discrezione - a riparare o sostituire gratuitamente il prodotto. La copertura della garanzia è valida se entro il termine dei tre anni è possibile presentare il dispositivo difettoso e il documento di acquisto (scontrino) e se viene spiegato per iscritto la tipologia del difetto e quando si è manifestato. Se il difetto è coperto dalla nostra garanzia, riceverà il prodotto riparato o uno nuovo sostitutivo. La riparazione o la sostituzione del prodotto non rappresentano l'inizio di un nuovo periodo di garanzia.

Durata della garanzia e reclami per difetti dei prodotti previsti dalla legge

La durata della garanzia non viene prolungata dalla prestazione prevista dalle condizioni di garanzia. Ciò vale anche per i componenti sostituiti o riparati. Consigliamo di comunicare i danni o i difetti presenti al momento dell'acquisto, immediatamente dopo aver disimballato il prodotto. Alla scadenza del periodo di garanzia, tutte le nuove riparazioni saranno a carico del cliente.

Copertura della garanzia

Il dispositivo è stato realizzato secondo severe direttive di qualità e ed è stato accuratamente controllato prima della consegna. La prestazione in garanzia vale per difetti di materiale e per difetti di fabbricazione. La presente garanzia non si estende a parti del prodotto soggette a normale usura e che pertanto possono essere considerate parti soggette a usura o a danni a parti fragili, come ad es.

interruttore, batterie, o parti realizzate in vetro. La garanzia decade in caso di danneggiamento del prodotto, di utilizzo o di manutenzione scorretti. Per un utilizzo conforme alla destinazione d'uso del prodotto è importante rispettare alla lettera le istruzioni per l'uso. Le destinazioni d'uso non conformi e le operazioni sconsigliate o evidenziate nelle istruzioni per l'uso devono essere evitate. Il prodotto è stato concepito esclusivamente per l'utilizzo privato e non commerciale. L'utilizzo improprio o errato, forzature o interventi non autorizzata dalla nostra filiale di assistenza autorizzata fanno decadere la garanzia.

Procedura in caso di reclamo di garanzia

Per consentire l'evasione rapida del suo reclamo, invitiamo a seguire la procedura sotto

Avvertenza:

- Per qualsiasi richiesta si invita a conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (ad es. IAN 123456) da esibire come prova d'acquisto.
- Il codice dell'articolo è leggibile sulla targhetta del prodotto, stampigliato su questo, sulla copertina delle istruzioni (in basso a sinistra) o sull'adesivo applicato sul retro o il fondo del prodotto stesso.
- In caso di anomalie di funzionamento o di altri difetti, è importante contattare telefonicamente o per e-mail il servizio assistenza riportato sotto.
- Un prodotto difettoso può essere spedito gratuitamente all'indirizzo del servizio assistenza, corredato di documento di acquisto (scontrino), di una descrizione scritta del difetto e quando questo si è verificato.

● **Assistenza**

IT

Assistenza Italia
Tel. : 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

MT

Assistenza Malta
Tel. : 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de


IAN 376148_2101

Per qualsiasi richiesta si prega di conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (ad es. IAN 123456) da esibire come prova d'acquisto.

La versione aggiornata delle istruzioni per l'uso è disponibile nel sito:
www.citygate24.de

Estrela LED / Pinheiro LED

● Introdução

 Parabéns pela aquisição do seu novo produto. Com ele, optou por um produto de elevada qualidade. Leia todo este manual de instruções atentamente. Este manual pertence a este produto e contém indicações importantes relativas à sua colocação em funcionamento e manuseamento. Tenha sempre em atenção todas as indicações de segurança. Se tiver alguma questão ou dúvida relativamente ao manuseamento do produto, entre em contacto com o seu distribuidor ou com o centro de assistência. Guarde bem este manual e, se necessário, entregue-o a terceiros.

● Explicação dos símbolos



Ler o manual de instruções!



Data de edição do manual de instruções (mês/ano)



Data de produção (mês/ano)



Corrente contínua



Tensão alternada



Perigo de vida e de acidente para bebés e crianças!



Ter em atenção as indicações de segurança e as advertências!



Atenção! Perigo de choque elétrico!



Ficha de palimentação

Os aparelhos elétricos identificados com este símbolo pertencem à classe de proteção II.



Candeeiro

Classe de proteção I: o utilizador e terceiros estão protegidos de um choque elétrico através de um condutor de compensação de potencial (PE).

IP44



Proteção contra corpos estranhos sólidos com um diâmetro $\geq 1,0$ mm e contra salpicos de água



Cor da luz




Com função de temporizador



Indicado para espaços interiores e exteriores – proteção contra salpicos de água (IP44)



Operação com conexão à rede



Comprimento do cabo incl. ficha



Ficha de palimentação

O símbolo “GS” significa segurança comprovada. Produtos identificados com este símbolo correspondem aos requisitos da lei alemã relativa à segurança dos produtos (ProdSG).



Elimine a embalagem e o produto de forma ecológica!



Embalagem de madeira combinada com certificação FSC



Com a marca CE, o fabricante confirma que este produto está em conformidade com as diretivas europeias em vigor.



O aparelho dispõe de um transformador de segurança.



Este símbolo designa um aparelho de funcionamento independente para a utilização fora de luminárias sem cobertura adicional.



SELV

Este símbolo descreve a polaridade da tensão de saída na ligação de encaixe.

O termo SELV (Safety Extra Low Voltage = baixa tensão de segurança) designa tensões que, devido ao seu baixo valor de tensão e isolamento, oferecem uma proteção especial contra choques elétricos.

● Utilização correta

O produto é indicado para a decoração em espaços interiores e exteriores. Este produto destina-se apenas à utilização no setor privado. Uma utilização diferente da anteriormente descrita ou uma modificação do produto não é permitida e pode dar origem a danos materiais ou mesmo ferimentos em pessoas. O fabricante ou o fornecedor não assumem qualquer responsabilidade por danos resultantes de uma utilização incorreta ou inadequada. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética F.

● Material fornecido

Estrela LED (1033-S)

- 1 estrela LED
- 1 base
- 2 estacas de terra
- 2 parafusos de cabeça estriada
- 1 manual de instruções

Pinheiro LED (1033-T)

- 1 pinheiro LED
- 1 base
- 1 estaca de terra
- 2 parafusos
- 1 manual de instruções

● Descrição das peças

- 1 Estrela LED
- 2 Base (1033-S)
- 3 Parafuso de cabeça estriada
- 4 Estaca de terra (1033-S)
- 5 Ficha
- 6 Tampa de proteção
- 7 Tomada de ligação
- 8 Ficha de alimentação
- 9 Cabo de alimentação
- 10 Botão
- 11 Pinheiro LED
- 12 Base (1033-T)
- 13 Parafusos (1033-T)
- 14 Estaca de terra (1033-T)

● Dados técnicos

Número do modelo:	1033-S / 1033-T
Lâmpada:	Módulo LED (não substituível)
Tensão de entrada:	12 V
Consumo de energia (LED):	máx. 3,6 W
Temperatura da cor (cor da luz):	3400 K (branco quente)
Período de iluminação do LED:	aprox. 50.000 h
Dimensões:	aprox. 46 x 48 cm (1033-S) aprox. 35 x 60 cm (1033-T)
Temporizador:	6 h ligado / 18 h desligado
Tipo de proteção:	IP44

Ficha de alimentação (LED DRIVER):


Nome do fabricante: LIYANG WONDERLAND ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD

Número de registo comercial: 91 3204817437041806

Endereço: MEIER VILLAGE, WEST OF BESHUI COUNTRY LIYANG, JIANGSU, CHINA

Modelo: WDLX-IP-12003.6-T

Tensão de entrada: 220–240 V~, 50/60 Hz

Tensão de saída: 12 V 

Corrente de saída: 0,3 A

Potência de saída: 3,6 W

Eficiência média durante o funcionamento: 78%

Consumo energético em vazio: < 0,5 W

Classe de proteção: II

Comprimento do cabo de alimentação: aprox. 5 m

● Indicações de segurança



Indicações de segurança



⚠ ATENÇÃO!

PERIGO DE VIDA E DE ACIDENTE PARA BEBÉS E CRIANÇAS! Nunca

deixe crianças sozinhas com o material da embalagem. Existe o perigo de asfixia através do material da embalagem. As crianças subestimam, muitas vezes, os perigos. Mantenha o produto sempre fora do alcance das crianças.

- Este produto pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos, bem como


por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, se supervisionadas ou se tiverem sido instruídas sobre a utilização segura do produto e compreenderem os perigos daí resultantes. As crianças não podem brincar com o produto. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não podem ser realizadas por crianças sem supervisão.




EVITE PERIGOS DE VIDA DEVIDO A CHOQUES ELÉTRICOS!

- Verifique se o produto apresenta danos antes de o ligar à alimentação. Nunca utilize o produto se detetar algum tipo de dano.
- Proteja o cabo de alimentação de arestas afiadas, cargas mecânicas e superfícies quentes.
- Nunca toque no adaptador de alimentação com as mãos molhadas.
- Para ligar ou desconectar o produto da rede elétrica, pegue na ficha de alimentação apenas pela área isolada!
- Nunca utilize o cabo de alimentação como pega de transporte.
- Desenrole todo o cabo antes de o utilizar.
- Ligue o produto apenas a uma tomada facilmente acessível, por forma a conseguir desligá-lo rapidamente da rede elétrica em caso de avaria.
- Desconecte sempre a ficha de alimentação da tomada antes de proceder à montagem, à desmontagem ou à limpeza.
- Desconecte o produto da rede elétrica se não o utilizar durante um longo período (p. ex., nas férias) ou se pretender instalá-lo noutra local.
- Antes da utilização, certifique-se de que a tensão de rede disponível coincide com a tensão de serviço necessária do produto (ver «Dados técnicos»).
- Nunca manipule nem modifique o produto.
- Em caso de deteção de defeitos, coloque o

- produto imediatamente fora de serviço.
- Os LEDs não podem ser substituídos. Quando a fonte de luz chegar ao fim da sua vida útil, todo o produto terá de ser substituído.
 - Não mergulhe o produto em água ou outros líquidos.
 - Mantenha o produto longe de chamas abertas e superfícies quentes.
 - O fabricante/distribuidor deste produto não assume qualquer responsabilidade por ferimentos ou danos resultantes de uma montagem/utilização incorreta.
 - O cabo flexível externo deste produto de iluminação não pode ser substituído! Se o cabo estiver danificado, o produto terá de ser eliminado.


 **PERIGO DE TROPEÇAR!** Certifique-se de que o cabo de alimentação está disposto de forma a que ninguém possa passar por cima dele ou tropeçar no mesmo.

● Montagem

 **PERIGO DE SOBREAQUECIMENTO!** Não utilize o produto dentro da embalagem, pois existe perigo de sobreaquecimento!


Nota: retire o produto da embalagem e remova todos os materiais da embalagem.

- Verifique se o material fornecido está completo.
- Verifique se o produto ou as peças individuais apresentam danos. Se for esse o caso, não utilize o produto. Contacte o distribuidor através do endereço de assistência técnica indicado na secção da garantia.

 **PERIGO DE FERIMENTOS!** Uma fixação deficiente do produto pode provocar a queda do produto e ferimentos.

- Coloque o produto exclusivamente sobre uma base plana e estável.
- Certifique-se de que, em caso de utilização das estacas de terra, o piso tem uma estabilidade suficiente.
- Certifique-se de que, ao remover o produto, retira também a estaca de terra, de modo que esta não represente qualquer fonte de perigo (p. ex. de tropeções).

Instalação da estrela LED (1033-S) com base

 **PERIGO DE DANOS!** Proteger as superfícies sensíveis antes de montar o produto com a base.

- Encaixe a estrela LED **1** na base **2** e aparafuse-as uma à outra com os parafusos de cabeça estriada **3** (ver Fig. A).
- Coloque o produto sobre uma superfície plana. Ao fazê-lo, certifique-se de que está garantida estabilidade.

Nota: certifique-se de que os parafusos de cabeça estriada ficam bem fixos **3**.

Instalação da estrela LED (1033-S) com estacas de terra

- Enfie cada uma das estacas de terra **4** na estrela LED **1** e fixe-as apertando manualmente os parafusos de cabeça estriada **3** nas estacas de terra (ver Fig. B).

Nota: ao fazê-lo, assegure-se de que as estacas de terra ficam bem alinhadas (ângulo das aberturas) conforme ilustrado na Fig. B.

- Encaixe a estrela LED numa base por si selecionada (relva/terra, etc.).

Nota: certifique-se de que esta fica bem fixa. Não use força excessiva durante a montagem ou a instalação, p. ex., batendo com um martelo. Tal danificará o produto.

Instalação do pinheiro LED (1033-T) com base



PERIGO DE DANOS! Proteger as superfícies sensíveis antes de montar o produto com a base.

- Com os dois parafusos [13], enrosque a base [12] por baixo do pinheiro LED [11] (ver Fig. E).
- Coloque o produto sobre uma superfície plana. Ao fazê-lo, certifique-se de que está garantida estabilidade.

Instalação do pinheiro LED (1033-T) com estaca de terra

- Com os dois parafusos [13], enrosque a estaca de terra [14] por baixo do pinheiro LED [11] (ver Fig. F).
- Encaixe o produto numa base por si selecionada (relva/terra, etc.).

Nota: certifique-se de que esta fica bem fixa. Não use força excessiva durante a montagem ou a instalação, p. ex., batendo com um martelo. Tal danificará o produto.

Estabelecer a alimentação elétrica



PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO!

- Insira a ficha [5] na tomada de ligação [7] da ficha de alimentação [8] (ver Fig. C).
- Enrosque bem a tampa de proteção [6] na rosca da tomada de ligação [7].
- Ligue a ficha de alimentação [8] a uma tomada devidamente instalada.

Nota: em caso de utilização no exterior, conecte a ficha de alimentação [8] a uma tomada IPX4 para assegurar a proteção contra salpicos de água.

● Operação

Nota: utilize o produto exclusivamente com a ficha de alimentação fornecida. Não conecte o produto nem a ficha de

alimentação a aparelhos externos.

Nota: o produto permanece aceso enquanto estiver ligado à corrente. Se desfizer a ligação, o produto desliga-se.

Função de temporizador

- Para ativar a função de temporizador, prima o botão [10] na ficha de alimentação [8] (ver Fig. D) e mantenha-o premido até que o LED na ficha de alimentação acenda a verde. O temporizador está então ativado.
- Com a função de temporizador ligada, o produto permanece ligado durante 6 horas, desligando-se depois durante 18 horas.

● Limpeza e armazenamento



PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO!

Puxe a ficha de alimentação da tomada antes de iniciar qualquer trabalho de limpeza.

- Por motivos de segurança elétrica, o produto não pode ser limpo com produtos de limpeza agressivos nem mergulhado em água.
- Use apenas um pano seco e sem pelos para a limpeza. Em caso de sujidades fortes, humedeca o pano ligeiramente.
- Se não estiver a utilizar o produto, guarde-o num local seco, dentro da embalagem.

● Resolução de erros

- = Erro
- ⊙ = Causa
- = Solução

- = ○ produto não acende.
- ⊙ = ○ produto não está ligado à rede elétrica.
- = Ligue a ficha de alimentação [8] a uma tomada devidamente instalada (ver capítulo «Estabelecer a alimentação elétrica»)

● Eliminação



Tenha em atenção a identificação dos materiais da embalagem aquando da separação de resíduos. Estes estão identificados com abreviaturas (a) e números (b) com o seguinte significado:

1–7: plásticos

20–22: papel e cartão

80–98: compósitos



Informe-se junto da administração municipal sobre as formas de eliminação de produtos que já não são utilizados.



A embalagem é composta por materiais ecológicos que podem ser eliminados através dos pontos de reciclagem locais. O ponto verde não se aplica, neste caso, à Alemanha.



Para bem do ambiente, não deite o produto no lixo doméstico quando este atingir o fim da sua vida útil. Elimine-o, sim, de forma correta. Informe-se junto da administração local competente sobre os pontos de recolha e respetivos horários de funcionamento.

● Garantia

Estimado cliente, com este aparelho, recebe uma garantia de 3 anos a contar da data de compra. Se este produto apresentar defeitos, assistem-lhe direitos legais perante o vendedor. Estes direitos legais não são limitados pela nossa garantia apresentada de seguida.

Condições de garantia

O prazo de garantia começa com a data de compra. Guarde bem o talão de compra original. Este vale como comprovativo de compra. Se, no período de três anos a contar da data de compra deste produto,

surgir um defeito de material ou de fabrico, o produto será, a nosso critério, por nós reparado ou substituído gratuitamente, ou devolveremos o seu dinheiro. Este serviço de garantia pressupõe a devolução do aparelho defeituoso e a apresentação do comprovativo de compra (talão de compra) dentro do prazo de três anos, bem como uma descrição por escrito do problema e do momento em que ocorreu. Se o defeito for abrangido pela nossa garantia, receberá o produto reparado ou um produto novo. A reparação ou substituição do produto não significa o início de um novo período de garantia.

Período de garantia e direitos de reclamação por defeito legais

O período de garantia não é prolongado pela prestação do serviço de garantia. O mesmo se aplica a peças substituídas ou reparadas. Eventuais danos e defeitos detetados no momento de compra têm de ser comunicados imediatamente após o desembalamento. Expirado o período de garantia, as reparações efetuadas estão sujeitas a pagamento.

Âmbito da garantia

Este aparelho foi fabricado cuidadosamente em conformidade com rigorosas diretivas de qualidade e devidamente verificado antes do fornecimento. A garantia aplica-se a defeitos de material e de fabrico. Esta garantia não abrange peças do produto que estejam sujeitas a um desgaste normal - e que, por isso, possam ser consideradas peças de desgaste - nem danos em peças frágeis, p. ex. botões, baterias ou peças de vidro. Esta garantia perde a sua validade se o produto for danificado, utilizado incorretamente ou se a sua manutenção for efetuada de forma inadequada. Uma utilização correta do produto pressupõe o cumprimento rigoroso de todas as instruções

que constam do manual de instruções. Finalidades e manuseamentos desaconselhados ou para os quais se faz advertência no manual de instruções têm de ser impreterivelmente evitados. O produto destina-se exclusivamente ao uso privado e não a uma utilização comercial. Um uso indevido e incorreto do produto, a aplicação de força e intervenções que não sejam levadas a cabo pelo nosso departamento de assistência autorizado dão origem à perda da garantia.

Processamento em caso de garantia

Para garantir um processamento célere do seu pedido, siga as seguintes

indicações:

- Guarde o talão de compra e o n.º de referência do artigo (p. ex. IAN 123456) como comprovativo de compra para todos os pedidos que possam surgir.
- O n.º de referência do artigo pode ser consultado na placa de características do produto, numa gravação no próprio produto, na primeira página das instruções (em baixo, à esquerda) ou no autocolante que se encontra na parte traseira ou inferior do produto.
- Se ocorrerem anomalias ou outras falhas, contacte em primeiro lugar o departamento de assistência designado de seguida, por telefone ou por e-mail.
- Poderá então enviar gratuitamente o produto registado como defeituoso para o endereço de assistência que lhe é fornecido, anexando o comprovativo de compra (talão de compra) e indicando o defeito e o momento em que ocorreu.

Com a troca do aparelho, de acordo com DL 67/2003, o tempo de garantia se inicia novamente.

● **Assistência**

PT

Assistência Portugal
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: mynetsend@sapo.pt


IAN 376148_2101

Guarde o talão de compra e o número de artigo (por exemplo, IAN 123456) como comprovativo de compra para todos os pedidos que possam surgir.











Encontra uma versão atual do manual de instruções em: www.citygate24.de

LED star/ LED tree

● Introduction

 Congratulations on the purchase of your new product. You have chosen a high-quality product. Please read these operating instructions thoroughly and carefully. These instructions are an essential part of the product and contain important information on first-time use and handling. Always observe all safety instructions. If you have any questions or are unsure how to operate the product, please contact your retailer or service centre. Please keep this manual in a safe place and pass it on to third parties where necessary.

● Explanation of symbols

-  Read the operating instructions!
-  Issue date of instruction manual (month/year)
-  Date of manufacture (month/year)
-  Direct current
-  Alternating current
-  Risk of fatal injury and accidents for infants and children!
-  Observe warning notices and safety instructions!
-  Warning! Risk of electric shock!
-  Electrical devices that carry this symbol are rated as Protection Class II.
Mains plug
-  This symbol indicates that the product operates with safety extra-low voltage (SELV/PELV, protection class III).
Lamp

IP44



Protected against solid foreign objects with a diameter of ≥ 1.0 mm, splash-proof



Light colour




With timer function



For indoor and outdoor use
Designed to be splash-waterproof (IP44)



Network operation



Cable includes connector



Mains plug

The "GS" symbol stands for safety-tested. Products that are marked with this symbol meet the requirements of the German Product Safety Act (Produktsicherheitsgesetz).



Dispose of packaging and product in an environmentally friendly manner!



Packaging made of FSC certified wood mix



With the CE label, the manufacturer confirms that this product complies with the applicable European directives.



The device contains a safety isolating transformer.



This symbol stands for an independent operating device, for use outside lamps without additional cover.



This symbol describes the polarity of the connector's output voltage.

SELV The term 'SELV' (Safety Extra Low Voltage) describes low voltages that protect against electrical shock through their low voltage range and isolation.

● Intended use

The product is suitable for decorative use indoors and outdoors. This product is intended for use in private households only. Any type of use other than that described above or any modification of the product is prohibited and likely to cause damage or even personal injury. The manufacturer or retailer accepts no liability for loss or damage that occurs as a result of use other than intended or incorrect use. This product uses a light source with a class F energy efficiency rating.

● Specifications supplied

LED star (1033-S)

- 1 LED star
- 1 stand
- 2 ground spikes
- 2 hand screws
- 1 instruction manual

LED tree (1033-T)


- 1 LED tree
- 1 stand
- 1 ground spike
- 2 screws
- 1 instruction manual

● Description of parts

- 1 LED star
- 2 Stand (1033-S)
- 3 Hand screws
- 4 Ground spike (1033-S)
- 5 Connector

- 6 Sleeve nut
- 7 Connection socket
- 8 Mains plug
- 9 Mains power cable
- 10 Button
- 11 LED tree
- 12 Stand (1033-T)
- 13 Screws (1033-T)
- 14 Ground spike (1033-T)


● Technical data

Model number:	1033-S / 1033-T
Light source:	LED module (non-replaceable)
Input voltage:	12 V 
Power consumption (LED):	max. 3.6 W
Colour temperature:	3400 K (warm white)
LED burn time:	approx. 50,000 hrs
Dimensions:	approx. 46 x 48 cm (1033-S) approx. 35 x 60 cm (1033-T)
Timer:	6 hrs on/18 hrs off
Protection rating:	IP44

Mains plug (LED DRIVER):

Make: LIYANG WONDERLAND
ELECTRIC APPLIANCE
CO., LTD

Commercial: 913204817437041806
Register:
Address: MEIER VILLAGE, WEST
OF BESHUI COUNTRY
LIYANG, JIANGSU,
CHINA

Model: WDLX-IP-12003.6-T
Input voltage: 220-240 V~, 50/60 Hz
Output voltage: 12 V 
Output current: 0.3 A
Output power: 3.6 W

Average performance when 78% in operation:
Power consumption at zero load: <0.5 W
Protection class: II
Length of cable: approx. 5 m

● Safety instructions



Safety instructions



! WARNING!

RISK OF FATAL INJURY AND ACCIDENTS TO INFANTS AND CHILDREN!

Never leave children unsupervised with the packaging material. There is a danger of suffocation from the packaging material. Children often underestimate the dangers. Always keep children away from the product.

- This product can be used by children aged 8 years and over, as well as by persons with limited physical, sensory or mental abilities or lacking in experience and knowledge if they have been supervised and instructed as to the safe use of the product and understand the resulting hazards. Do not let children play with the product. Cleaning and maintenance may not be carried out by children without proper supervision.



AVOID THE RISK OF FATAL INJURY FROM ELECTRIC SHOCK!

- Always check the product for any damage before plugging it into the mains. Never use the product if it has any signs of damage.
- Protect the mains from sharp edges, mechanical stress and hot surfaces.
- Never touch the mains adapter if your hands are wet.
- Never touch the uninsulated part of the mains plug when plugging it in or out!

- Never hold the product by the mains power cable when carrying it.
- Fully unwind the cable before using it.
- Only connect the light fixture to an easily accessible socket so that you can quickly disconnect it from the mains in the event of a fault.
- Always unplug the mains plug before assembling, dismantling or cleaning the product.
- Always plug out the product if it is not going to be used for an extended period, e.g. holiday, or if you want to set it up in a different place.
- Before using the product, make sure that the mains voltage matches the supply voltage required by the product (see "Technical data").
- Never tamper with or modify the product.
- If the product has any identifiable faults, stop using it immediately.
- The LEDs are not replaceable. Once the light source reaches the end of its service life, the product must be replaced.
- Do not immerse the product in water or any other liquids.
- Keep the product away from naked flames and hot surfaces.
- The manufacturer/distributor of this product accepts no responsibility whatsoever for personal injury or damage resulting from incorrect installation or use.
- The external flexible cable or cord of this lighting fixture cannot be replaced! If the cable is damaged, the fixture must be disposed of.



TRIPPING HAZARD! Please make sure that the power cable is routed in such a way that nobody can tread on it or trip over it.

● Assembly and installation



DANGER OF OVERHEATING! Do not operate the product while it is still inside the packaging!

NB: Take the product out of its packaging and remove all packing material.

- Check that all package contents are present.
- Check if the product or individual parts are damaged. If that is the case, do not use the product. Contact the distributor via the service address given in the warranty section.



DANGER OF INJURY!

If the product is not secured properly it may tip over and cause

injury.

- Do not place the product on a surface that is not flat.
- Make sure that the ground sufficiently flat when using the ground spike.
- Make sure that the ground spike is also removed when taking out the product so that there is no risk of tripping.

LED star (1033-S) with stand



RISK OF DAMAGE! Before setting up the product on the pedestal, protect sensitive surfaces.

- Place the LED star **1** on the stand **2** and attach the two together firmly using the hand screws **3** (see Fig. A).
- Place the product on a flat surface. Make sure that the stand is stable.

NB: Make sure that the hand screws **3** are firmly attached.

LED star (1033-S) with ground spikes

- Attach the individual ground spikes **4** to the LED star **1** and fix in place by fastening the screws **3** on the spike by hand (see Fig. B).

NB: Ensure the ground spikes are facing the right direction (angle of the openings) as shown in Fig. B.

- Insert the product into the surface, e.g. lawn/soil etc.

NB: Make sure the product is firmly attached. Do not use force, e.g. a hammer, during assembly or installation. This could damage the product.

Setting up the LED tree (1033-T) with stand



RISK OF DAMAGE! Before setting up the product on the pedestal, protect sensitive surfaces.

- Using the two screws **13**, fasten the stand **12** underneath the LED tree **11** (see Fig. E).
- Place the product on a flat surface. Make sure that the stand is stable.

Setting up the LED tree (1033-T) with ground spike

- Using the two screws **13**, fasten the ground spike **14** underneath the LED tree **11** (see Fig. F).
- Insert the product into the surface, e.g. lawn/soil etc.

NB: Make sure the product is firmly attached. Do not use force, e.g. a hammer, during assembly or installation. This could damage the product.

Connect power supply



RISK OF ELECTRIC SHOCK!

- Plug the connector **5** into the socket **7** of the mains plug **8** (see Fig. C).
- Tighten the union cap **6** on the screw thread of the connection socket **7**.
- Plug the mains plug **8** into a socket that has been correctly installed.

NB: When using outdoors, plug the mains plug **8** in to an IPX4 socket to ensure splash protection.

● Operation

NB: Only use the product with the supplied mains plug. Do not connect the product or the mains plug to any external devices.

NB: The product stays lit as long as it is connected to the power supply. If you plug it out, the product is automatically switched off.

Timer function

- To activate the timer function, keep the button **10** on the mains plug **8** (see Fig. D) pressed down until the LED light turns green. The timer has now been activated.
- When the timer function is switched on, the product is switched on for 6 hours and then switched off for 18 hours.

● Cleaning and storage



RISK OF ELECTRIC SHOCK! Always unplug the mains plug from the socket before cleaning the product.

- For reasons of electrical safety, the product must never be cleaned with abrasive cleaning agents or immersed in water.
- Use only a dry, lint-free cloth for cleaning. If the product is very dirty, dampen the cloth slightly.
- When the product is not in use, store in the packaging in a dry place.

● Troubleshooting

- = Fault
- ⊙ = Cause
- = Solution
- = The product does not light up.
- ⊙ = The product is not connected to the mains.
- = Plug the mains plug **8** into a socket that has been properly installed (see chapter "Connecting the power supply").

● Disposal



Note the labels on the packaging materials when sorting the waste; they are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings:

- 1-7: Plastics
- 20-22: Paper and cardboard
- 80-98: Composite materials



You can find out how to dispose of the used product by contacting your local district or city council.



The packaging consists of environmentally friendly material, which can be disposed of at your local recycling centres. The Green Dot does not apply to Germany in this case.



In the interest of environmental protection, when the product has reached the end of its useful life, do not dispose of it as general household waste but have it properly recycled. For information on recycling centres and their opening times, please contact your local council.

● Warranty

Dear customer, This product comes with a 3-year warranty from the date of purchase. In the event that this product is faulty, you have legal rights against the seller of the product. These statutory rights are not restricted by our warranty as set out below.

Warranty terms

The warranty period begins with the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place. It is required as proof of purchase. If a material or manufacturing defect occurs within three years of the date of purchase, we will repair or replace the product for you free of charge, or refund the

purchase price, at our discretion. This warranty service is granted provided that the faulty device and the proof of purchase (receipt) are presented within three years, along with a brief written description of the fault and of when it occurred. If the fault is covered by our warranty, we will return the fixed product or send you a new one. No new warranty period shall begin upon repair or replacement of the product.

Warranty period and statutory warranty claims

The warranty period is not renewed after a warranty service has been granted. This rule shall also apply for any replaced or repaired parts. Any damage or faults that already existed when buying the product must be reported immediately upon unpacking the product. A fee is charged for any repairs that are carried out after the end of the warranty period.

Warranty scope

The device was carefully manufactured according to the strictest quality guidelines and thoroughly tested before delivery. The warranty applies to material or manufacturing defects. This warranty does not apply to product parts that are subject to normal wear and tear and can therefore be regarded as wearing parts, or damage to fragile parts, such as switches, rechargeable batteries or parts that are made of glass. This warranty is void if the product has been damaged, improperly used or serviced. To ensure proper use, all instructions included in the manual must be followed carefully. All uses and actions that users are discouraged from or warned of in the manual must be avoided under all circumstances. The product is intended for private household use only, and not for commercial activities. The warranty is void, if the product is treated inappropriately, if force is applied, and in the case of any manipulation that is not

carried out by our authorised service branch.

Warranty processing

To ensure your request is handled swiftly, please observe the following

Notes:

- Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.
- Please refer to the type plate on the product, an engraving on the product, the cover of the manual (bottom left) or the sticker on the back or base of the product to find out the product number.
- In the case of any malfunctions or other defects, please call or email the service department indicated below as a first step.
- After your product has been registered as faulty, you can send it to the specified service address, free of charge. Please include the proof of purchase (receipt) and information about the defect and about when it occurred.

● Service



Service Great Britain
Tel. : 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de




Service Malta
Tel. : 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 376148_2101










Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries. You can find an up-to-date version of the operating instructions at: www.citygate24.de

LED-Stern / LED-Tanne

• Einleitung

 Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produktes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produktes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

• Zeichenerklärung

-  Bedienungsanleitung lesen!
-  Ausgabedatum der Bedienungsanleitung (Monat/Jahr)
-  Herstellungsdatum (Monat/Jahr)
-  Gleichspannung
-  Wechselspannung
-  Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
-  Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
-  Warnung! Stromschlaggefahr!
-  Mit diesem Symbol gekennzeichnete Elektrogeräte gehören der Schutzklasse II an.

Netzstecker



Leuchte

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt mit Schutzkleinspannung (SELV / PELV) arbeitet (Schutzklasse III).

IP44



Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser $\geq 1,0$ mm, spritzwassergeschützt



Lichtfarbe




Mit Timerfunktion



Für den Innen- und Außenbereich geeignet – spritzwassergeschützt (IP44)



Netzbetrieb



Kabellänge inkl. Stecker



Das Symbol „GS“ steht für Geprüfte Sicherheit. Produkte, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Entsorgen Sie Verpackung und Produkt umweltgerecht!



Verpackung aus FSC-zertifiziertem Mix-Holz



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.



Das Gerät enthält einen Sicherheitstransformator.



Dieses Symbol bezeichnet ein unabhängiges Betriebsgerät, zur Verwendung außerhalb von Leuchten ohne zusätzliche Abdeckung.



Dieses Symbol beschreibt die Polarität der Ausgangsspannung an der Steckverbindung.

SELV

Der Begriff SELV (Safety Extra Low Voltage = Sicherheitskleinspannung) bezeichnet Spannungen, die aufgrund ihrer geringen Spannungshöhe und Isolierung besonderen Schutz gegen elektrischen Schlag bieten.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist für die Dekoration im Innen- und Außenbereich geeignet. Dieses Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

● Lieferumfang

LED-Stern (1033-S)

- 1 x LED-Stern
- 1 x Standfuß
- 2 x Erdspieß
- 2 x Rändelschrauben
- 1 x Bedienungsanleitung

LED-Tanne (1033-T)

- 1 x LED-Tanne
- 1 x Standfuß
- 1 x Erdspieß
- 2 x Schrauben
- 1 x Bedienungsanleitung

● Teilebeschreibung

- 1 LED-Stern
- 2 Standfuß (1033-S)
- 3 Rändelschraube
- 4 Erdspieß (1033-S)
- 5 Stecker
- 6 Überwurfkappe
- 7 Anschlussbuchse
- 8 Netzstecker
- 9 Netzkabel
- 10 Knopf
- 11 LED-Tanne
- 12 Standfuß (1033-T)
- 13 Schrauben (1033-T)
- 14 Erdspieß (1033-T)

● Technische Daten

Modellnummer:	1033-S / 1033-T
Leuchtmittel:	LED-Modul (nicht austauschbar)
Eingangsspannung:	12 V
Leistungsaufnahme (LED):	max. 3,6 W
Farbtemperatur (Lichtfarbe):	3400 K (warmweiß)
LED-Leuchtdauer:	ca. 50.000 h
Abmessungen:	ca. 46 x 48 cm (1033-S) ca. 35 x 60 cm (1033-T)
Timer:	6 h an / 18 h aus
Schutzart:	IP44


Netzstecker (LED DRIVER):

Herstellernamen: LIYANG WONDERLAND
ELECTRIC APPLIANCE
CO., LTD

Handelsregister-
nummer: 913204817437041806

Anschrift: MEIER VILLAGE, WEST
OF BESHUI COUNTRY
LIYANG, JIANGSU,
CHINA

Modell: WDLX-IP-12003.6-T
Eingangsspannung: 220–240 V~, 50/60 Hz

Ausgangsspannung: 12 V 

Ausgangsstrom: 0,3 A

Ausgangsleistung: 3,6 W

Durchschnittliche
Effizienz im 78 %

Betrieb:
Leistungsaufnahme
bei Nulllast: <0,5 W

Schutzklasse: II

Netzkabellänge: ca. 5 m

● Sicherheitshinweise



Sicherheitshinweise



⚠️ WARNUNG!

LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an

Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



VERMEIDEN SIE LEBENS- GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!

- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss das Produkt auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Schützen Sie das Netzkabel vor scharfen Kanten, mechanischen Belastungen und heißen Oberflächen.
- Fassen Sie den Netzadapter niemals mit feuchten Händen an.
- Fassen Sie nur den isolierten Bereich des Netzsteckers beim Anschluss oder Trennen vom Stromnetz an!
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Wickeln Sie das Kabel vollständig auseinander, bevor Sie es benutzen.
- Schließen Sie die Leuchte nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie die Leuchte bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker vor der Montage, Demontage oder Reinigung aus der Steckdose.
- Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden (z. B. Urlaub) oder an einem anderen Ort aufstellen möchten.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung des Produkts übereinstimmt (siehe „Technische Daten“).

- Manipulieren oder verändern Sie niemals das Produkt.
- Nehmen Sie das Produkt bei erkennbarem Defekt umgehend außer Betrieb.
- Die LEDs sind nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss das gesamte Produkt ersetzt werden.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Der Hersteller/Vertreiber dieses Produktes übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die als Folge unsachgemäßer Montage/unsachgemäßen Gebrauchs entstehen.
- Die externe flexible Leitung oder das Kabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden! Wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.



STOLPERGEFAHR! Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel so verlegt ist, dass niemand darüber laufen bzw. stolpern kann.

● Montage



ÜBERHITZUNGSGEFAHR! Betreiben Sie das Produkt nicht in der Verpackung, hier besteht Überhitzungsgefahr!

Hinweis: Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien.

- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
- Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die im Garantieteil angegebene Serviceadresse an den Inverkehrbringer.



VERLETZUNGSGEFAHR! Eine unzureichende Sicherung des

Produkts kann zu einem Umkippen führen und Verletzungen verursachen.

- Platzieren Sie das Produkt ausschließlich auf einem ebenen und standfesten Untergrund.
- Stellen Sie sicher, dass bei der Verwendung der Erdspieße der Boden genug Stabilität bietet.
- Stellen Sie sicher, dass, wenn das Produkt entfernt wird, auch der Erdspieß mit entfernt wird, damit dieser keine Gefahr darstellt (z. B. Stolpern).

Aufstellen des LED-Sterns (1033-S) mit Standfuß



BESCHÄDIGUNGSGEFAHR! Vor dem Aufstellen des Produktes mit Standfuß empfindliche Oberflächen schützen.

- Stecken Sie den LED-Stern **1** auf den Standfuß **2** und verschrauben Sie beides mithilfe der Rändelschrauben **3** fest miteinander (siehe Abb. A).
- Stellen Sie das Produkt auf einer ebenen Oberfläche auf. Achten Sie hierbei auf einen stabilen Stand.

Hinweis: Achten Sie auf einen festen Sitz der Rändelschrauben **3**.

Aufstellen des LED-Sterns (1033-S) mit Erdspießen

- Stecken Sie die einzelnen Erdspieße **4** auf den LED-Stern **1** und fixieren Sie diese, indem Sie die Rändelschrauben **3** an den Erdspießen handfest festziehen (siehe Abb. B).

Hinweis: Achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung der Erdspieße (Winkel der Öffnungen) wie in Abb. B gezeigt.

- Stecken Sie den LED-Stern in einen von Ihnen gewünschten Untergrund (Rasen/Erde etc.).

Hinweis: Achten Sie auf einen festen Sitz. Wenden Sie bei der Montage bzw. beim

Aufstellen keine Gewalt an, z. B. durch Hammerschläge. Dies beschädigt das Produkt.

Aufstellen der LED-Tanne (1033-T) mit Standfuß



BESCHÄDIGUNGSGEFAHR! Vor dem Aufstellen des Produktes mit Standfuß empfindliche Oberflächen schützen.

- Schrauben Sie mithilfe der zwei Schrauben **13** den Standfuß **12** unterhalb der LED-Tanne **11** fest (siehe Abb. E).
- Stellen Sie das Produkt auf einer ebenen Oberfläche auf. Achten Sie hierbei auf einen stabilen Stand.

Aufstellen der LED-Tanne (1033-T) mit Erdspieß

- Schrauben Sie mithilfe der zwei Schrauben **13** den Erdspieß **14** unterhalb der LED-Tanne **11** fest (siehe Abb. F).
- Stecken Sie das Produkt in einen von Ihnen gewünschten Untergrund (Rasen/Erde etc.).

Hinweis: Achten Sie auf einen festen Sitz. Wenden Sie bei der Montage bzw. beim Aufstellen keine Gewalt an, z. B. durch Hammerschläge. Dies beschädigt das Produkt.

Stromversorgung herstellen



STROMSCHLAGGEFAHR!

- Stecken Sie den Stecker **5** in die Anschlussbuchse **7** des Netzsteckers **8** (siehe Abb. C).
- Drehen Sie die Überwurfkappe **6** auf dem Schraubengewinde der Anschlussbuchse **7** fest.
- Stecken Sie den Netzstecker **8** in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

Hinweis: Beim Gebrauch im Außenbereich ist der Netzstecker **8** an eine IPX4-

Steckdose anzuschließen, um den Spritzwasserschutz zu gewährleisten.

• Bedienung

Hinweis: Betreiben Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzstecker. Schließen Sie weder das Produkt, noch den Netzstecker, an externe Geräte an.

Hinweis: Das Produkt leuchtet durchgehend, solange dieses mit dem Strom verbunden ist. Trennen Sie die Verbindung, schaltet sich das Produkt aus.

Timerfunktion

- Um die Timerfunktion zu aktivieren, drücken und halten Sie den Knopf **10** am Netzstecker **8** (siehe Abb. D) bis die LED im Netzstecker grün aufleuchtet. Der Timer ist nun aktiviert.
- Bei eingeschalteter Timerfunktion ist das Produkt für 6 Stunden eingeschaltet und danach für 18 Stunden ausgeschaltet.

• Reinigung und Lagerung



STROMSCHLAGGEFAHR! Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.

- Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf das Produkt niemals mit scharfen Reinigungsmitteln gereinigt oder in Wasser getaucht werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen feuchten Sie das Tuch leicht an.
- Bewahren Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in der Verpackung auf.

• Fehlerbehebung

- = Fehler
- ◎ = Ursache
- = Lösung

- = Das Produkt leuchtet nicht.
- ⊙ = Das Produkt ist nicht am Stromnetz angeschlossen.
- = Stecken Sie den Netzstecker 8 in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose (siehe Kapitel „Stromversorgung herstellen“)

● **Entsorgung**



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung:

- 1–7: Kunststoffe
- 20–22: Papier und Pappe
- 80–98: Verbundstoffe



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichem Material, das bei Ihren örtlichen Recyclingzentren entsorgt werden kann. Der Grüne Punkt gilt in diesem Fall nicht für Deutschland.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

● **Garantie**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Produktmängeln stehen Ihnen gegenüber

dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellten Garantiebedingungen nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt, oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt durch unsere Garantie gedeckt wird, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als

Verschleißteile angesehen werden können oder auf Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder aus Glas gefertigte Teile. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden

Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Service-Abteilung telefonisch oder per E-Mail.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

● **Service**



Service Deutschland
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de



Service Österreich
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de



Service Schweiz
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 376148_2101


Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.

Eine aktuelle Version der Bedienungsanleitung finden Sie unter: www.citygate24.de




citygate24 GmbH

Lange Mühren 1
20095 Hamburg
GERMANY

 06/2021

Model No.: 1033-S / 1033-T

 10/2021

IAN 376148_2101

5 