



CAMPING CUTLERY

HR

PRIBOR ZA JELO ZA KAMPIRANJE

Upute za uporabu i sigurnost

RS

PRIBOR ZA HRANU ZA KAMPOVANJE

Uputstva za rukovanje i bezbednost

RO

TĂCĂM PENTRU CAMPING

Indicații de operare și siguranță

DE

AT

CH

CAMPINGBESTECK



Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 406746_2207

HR

RS

RO



HR

Pribor za jelo za kampiranje

• Uvod

Čestitamo Vam na kupnji Vašeg novog proizvoda. Ovime ste se odlučili za kvalitetan proizvod. Molimo pažljivo i do kraja pročitajte ove upute za uporabu. Ove su upute dio ovog proizvoda i sadrže važne napomene za stavljanje u pogon i rukovanje. Uvijek se pridržavajte svih sigurnosnih uputa. Ako imate bilo kakvih pitanja ili niste sigurni u vezi s rukovanjem proizvodom, obratite se Vašem trgovcu ili servisnom centru. Molimo čuvajte ove upute na sigurnom mjestu i prosljedite ih trećim osobama, ako je potrebno.

• Tumač znakova

- Pročitajte upute za uporabu!
- Datum izdavanja uputa za uporabu (mjesec/godina)
- Datum proizvodnje (mjesec/godina)
- Opasnost po život i od nezgoda za malu djecu i djecu!
- Pridržavajte se upozorenja i sigurnosnih uputa!
- Ovaj simbol označava proizvode koji su sigurni za hranu. Oni ne utječu na svojstva ukusa i mirisa.
- Oznaka kvalitete udruge robnih marki Edelstahl Rostfrei e.V, koja se zalaže za visoke zahtjeve kvalitete, čiji se članovi osjećaju obvezanima na kvalitetu materijala i obrade u skladu sa statutom.
- Ambalažu i proizvod zbrinite na ekološki prihvatljiv način!
- Ambalaža od miješanog drva s FSC certifikatom

• Namijenska upotreba

Ovaj proizvod je namijenjen samo za korištenje u privatnim kućanstvima i nije prikladan za industrijsku uporabu. Ovaj se proizvod može koristiti za unutarnju i vanjsku uporabu. Alati su prikladni samo za sekundarnu primjenu i nisu zamjena za profesionalni alat.

• Opseg isporuke

1x pribor za jelo za kampiranje
1x torba za nošenje oko struka
1x upute za uporabu

• Opis dijelova

- | | | | |
|---|---------------------------|---|--------------|
| 1 | Vilica | 5 | Velika žlica |
| 2 | Vadičep | 6 | Trn |
| 3 | Mala žlica | 7 | Nož |
| 4 | Otvarač za limenke i boce | | |

• Sigurnosne napomene

! Sigurnosne napomene

!

OPASNOST PO ŽIVOT I OD NEZGODA ZA MALU DJECU I DJECU! Nikada ne ostavljajte djecu bez nadzora s ambalažom. Postoji opasnost od gušenja zbog ambalaže. Djeca često podcjenjuju opasnosti. Djecu uvijek držite podalje od proizvoda.

- **Opasnost od ozljeda!** Nikada ne ostavljajte djecu bez nadzora s proizvodom. Držite dalje od djece. Ovaj proizvod nije igračka.
- Ovaj proizvod sadrži oštre komponente. Pazite da se ne ozlijedite.
- Obratite posebnu pažnju na prste prilikom sklapanja i rasklapanja. Postoji opasnost od ozljeda zbog prignječenja.
- Vodite brigu o tome da je alat u potpunosti rasklopljen prije nego što ga koristite.
- Ne rasklapajte i ne koristite istovremeno više alata.
- Nemojte koristiti proizvod ako primijetite bilo kakvu vrstu oštećenja.
- Ne preuzimamo odgovornost za nezgode do kojih dolazi zbog nepoštivanja g. n. sigurnosnih napomena ili zbog nestručnog rukovanja.

• Upotreba

Kako biste razdvojili proizvod za uporabu, rasklopite oba vanjska pribora za jelo i rastavite ih (sl. B).

• Čišćenje i skladištenje

- ☐ Ako proizvod ne koristite, uvijek ga čuvajte na suhom i čistom mjestu na sobnoj temperaturi.
- ☐ Čistite ga samo vlažnom maramicom za čišćenje i nakon toga ga obrišite.
- ☐ **VAŽNO!** Proizvod nikada nemojte čistiti s oštrim sredstvima za čišćenje.
- ☐ Nije prikladno za perilice posuđa.

• Zbrinjavanje

- ☐ Pri razvrstavanju otpada vodite računa o oznakama na ambalaži, ona je označena kraticama (a) i brojevima (b) sa sljedećim značenjem:
1–7: Plastike
20–22: Papir i ljepenka
80 – 98: Kompozitni materijali
- ☐ Možete se obratiti Vašoj općinskoj ili gradskoj upravi za opcije odlaganja dotrajalog proizvoda.

U interesu zaštite okoliša, nemojte odlagati Vaš dotrajali proizvod kao kućni otpad, nego ga zbrinite na profesionalan način. Kako biste saznali gdje se nalaze mjesta prikupljanja i njihovo radno vrijeme, možete se obratiti nadležnoj lokalnoj upravi.

• Jamstvo

Poštovani kupci, za ovaj proizvod dobivate 3 godine jamstva od datuma kupnje. U slučaju nedostataka na ovom proizvodu imate zakonska prava u odnosu na prodavatelja proizvoda. Ova zakonska prava nisu ograničena našim niže navedenim jamstvom.

Uvjeti jamstva

Jamstveni rok počinje teći s datumom kupnje. Molimo dobro čuvajte originalni račun. On je potreban kao dokaz o kupnji. Ako se pojave nedostaci u materijalu ili izradi unutar tri godine od datuma kupnje ovog proizvoda, proizvod će se - prema našem izboru - besplatno popraviti, zamijeniti ili izvršiti povrat novca. Za ovo jamstvo potrebno je unutar trogodišnjeg jamstvenog razdoblja dostaviti neispravan uređaj i potvrdu o kupnji (račun), kao i kratak opis nedostataka i trenutka njegovog nastanka. Ako je nedostatak pokriven našim jamstvom, vratit ćemo Vam popravljenu ili novu proizvod. S popravkom ili zamjenom proizvoda ne započinje novo jamstveno razdoblje.

Jamstveno razdoblje i zakonski zahtjevi u slučaju nedostataka
Jamstveno razdoblje se ne produljuje uslugom iz jamstva. Isto vrijedi i za zamijenjene i popravljene dijelove. Oštećenja i nedostaci koji se utvrde nakon kupnje prilikom raspakiranja moraju se odmah prijaviti. Potrebni popravci po isteku jamstvenog razdoblja se naplaćuju.

Opseg jamstva

Uređaj je pažljivo proizveden u skladu sa strogim smjernicama za kvalitetu te je uredno ispitivan prije isporuke. Jamstvo se odnosi na materijalne ili proizvodne nedostatke. Ovo jamstvo ne obuhvaća dijelove proizvoda koji su podložni normalnom trošenju i stoga se mogu smatrati potrošnim dijelovima niti oštećenja lomljivih dijelova, kao što su prekidači, baterije ili dijelovi proizvedeni od stakla. Ovo jamstvo prestaje važiti ako je proizvod oštećen, nepravilno korišten ili servisiran. Za pravilno korištenje proizvoda potrebno je pridržavati se svih uputa navedenih u uputama za uporabu. Namjene i radnje koje nisu preporučene ili na koja se upozorava u uputama za uporabu moraju se obavezno izbjegavati. Ovaj proizvod namijenjen je samo za privatnu uporabu i nije predviđen za komercijalnu uporabu. Jamstvo se poništava u slučaju zloporabnog i nepravilnog rukovanja, primjene sile i intervencija koje nisu izvršene od strane našeg ovlaštenog servisnog predstavništva.

Postupak u slučaju zahtjeva temeljem jamstva

- Kako bi se osigurala brza obrada Vašeg zahtjeva, pratite sljedeće **Napomene:**
- ☐ Molimo Vas da za sve upite imate pri ruci račun i broj artikla (npr. IAN 123456) kao dokaz o kupnji.
 - ☐ Broj proizvoda možete naći na tipskoj pločici na proizvodu, žigu na proizvodu, na naslovnoj stranici uputa (dolje lijevo) ili na nalepnici na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
 - ☐ U slučaju da dođe do smetnje u radu ili sličnih nedostataka, prvo se putem telefona ili e-pošte obratite servisu koji je naveden u nastavku.
 - ☐ Proizvod, za koji je utvrđeno da je neispravan, možete poslati na Vama dojavljenu adresu servisa bez plaćanja poštarine, uz prilaganje potvrde o kupnji (račun) i navođenje

nedostataka i trenutka njegovog nastanka.

- (1) U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen uporabe stvari.
- (2) Međutim, kad je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene, odnosno od vraćanja popravljene stvari.
- (3) Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.

• Servis

Servis Hrvatska
Tel. : 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 406746_2207

Molimo Vas da za sve upite imate pri ruci račun i broj artikla (npr. IAN 123456) kao dokaz.
Aktualnu verziju uputa za uporabu možete pronaći na: www.citygate24.de
Na stranici www.lidl-service.com možete preuzeti ovaj i mnoge druge priručnike, videozapise za proizvode i softver za instalaciju. Preko QR koda na naslovnoj stranici direktno dolazite na stranicu Lidl servisa (www.lidl-service.com) i unosom broja artikla (IAN) 123456_7890 možete otvoriti svoje upute za uporabu.

RS

Pribor za hranu za kampovanje

• Uvod

Čestitamo Vam na kupovini novog uređaja. Odlučili ste se za veoma kvalitetan proizvod. Potrebno je da pažljivo pročitate kompletno uputstvo za rukovanje. Ovo uputstvo je sastavni deo proizvoda i sadrži važne instrukcije za puštanje u rad i rukovanje. Uvek se pridržavajte svih bezbednosnih napomena. Ako imate bilo kakvih pitanja ili niste sigurni u rukovanje uređajem, obratite se prodavcu ili servisnom centru. Pažljivo čuvajte ovo uputstvo i po potrebi ga prosljedite drugima.

• Objašnjenje znakova

- Pročitati uputstvo za rukovanje!
- Datum izdavanja uputstva za upotrebu (mesec/godina)
- Datum proizvodnje (mesec/godina)
- Opasnost po život i opasnost od nesreća po manju i veću decu!
- Voditi računa o upozorenjima i bezbednosnim napomenama!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Ovaj simbol označava proizvode koji su bezbedni za prehrambene namirnice. Shodno tome, nemaju negativnog uticaja na svojsva ukusa i mirisa. Žig kvaliteta Udruženja zaštićene marke Edelstahl Rostfrei e.V, koje garantuje visoke zahteve kvaliteta, čiji članovi se po statutu obavezuju na kvalitet materijala i obrade. Ambalažu i proizvod odložite na ekološki prihvatljiv način!

Ambalaža od mešovitog drveta sa FSC sertifikatom

• Namenska upotreba

Ovaj proizvod je namenjen za korišćenje u privatnim domaćinstvima i nije pogodan za komercijalnu upotrebu. Ovaj proizvod se može koristiti i u zatvorenom, kao i na otvorenom prostoru. Alati su pogodni samo za sekundarnu primenu i nisu zamena za profesionalni alat.

• Obim isporuke

1x pribor za hranu za kampovanje
1x torbica za pojas
1x uputstvo za upotrebu

• Opis delova

- | | | | |
|---|----------------------------|---|---------------|
| 1 | Viljuška | 5 | Velika kašika |
| 2 | Vadičep | 6 | Trn |
| 3 | Mala kašika | 7 | Nož |
| 4 | Otvarač za konzerve i boce | | |

• Bezbednosne napomene

! Bezbednosne napomene

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

• Upotreba

Za podeljenu upotrebu proizvoda rasklopite oba spoljašnja dela pribora i odvojite ih (sl. B).

• Čišćenje i skladištenje

- ☐ U slučaju nekorisćenja, proizvod uvek čuvajte u suvom i čistom stanju na sobnoj temperaturi.
- ☐ Čistiti samo vlažnom krpom za čišćenje, a nakon toga obrisati suvom krpom.
- ☐ **VAŽNO!** Ne čistiti agresivnim sredstvima za čišćenje.
- ☐ Nije pogodan za mašinu za pranje posuđa.

• Odlaganje u otpad

- ☐ Pri razvrstavanju otpada obratite pažnju na oznaku ambalažnog materijala koji se označava skraćenicama (a) i brojevima (b) sa sledećim značenjem:
1–7: Plastika
20–22: Papir i karton
80–98: Kompozitni materijal
- ☐ Mogućnosti za odlaganje dotrajalog proizvoda možete saznati u opštinskoj ili gradskoj upravi.

U interesu zaštite životne sredine, nemojte odlagati svoj dotrajali proizvod kao kućni otpad, već ga odložite na stručan način. O mestima za prikupljanje i radnom vremenu možete se informisati kod lokalne uprave.

• Garancija

Poštovani kupci, za ovaj uređaj dobijate garanciju od 3 godine od datuma kupovine. U slučaju kvara na ovom proizvodu, imate zakonska prava na reklamaciju kod prodavca proizvoda. Ova zakonska prava nisu ograničena našom garancijom kao što je navedeno u nastavku.

Uslovi garancije

Garantni rok počinje od datuma kupovine. Sačuvajte originalni račun, isečak sa kase. On je potreban kao dokaz o kupovini. Ako dođe do greške u materijalu ili izradi u roku od tri godine od datuma kupovine ovog proizvoda, proizvod će biti besplatno popravljen ili zamenjen po našem nađenju, ili će biti vraćen novac u visini kupovne cene. Ova usluga garancije u okviru trogodišnjeg garantnog roka zahteva da se dostave neispravan uređaj i račun (isečak sa kase), kao i kratak opis nedostataka i vremena njegovog nastanka. Kada je nedostatak pokriven našom garancijom, vrat ćemo Vam popravljenu ili novu proizvod. Sa popravkom ili zamenom proizvoda ne započinje novi garantni rok.

Garantni rok i zakonski zahtevi u slučaju nedostataka

Garantni rok se ne produžava uslugom garancije. Ovo važi i za zamenjene i popravljene delove. Oštećenja i nedostaci koji se ustanove nakon raspakivanja posle kupovine moraju se odmah prijaviti. Popravke se naplaćuju nakon isteka garantnog roka.

• Servis

RS

Servis Srbija
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 406746_2207

Aktuelnu verziju uputstva za korišćenje naći ćete na: www.citygate24.de

Na sajtu www.lidl-service.com možete da preuzmete ovo i mnoge druge priručnike, video klipove za proizvode i softver za instalaciju. Preko QR koda direktno dolazite na sajt Lidl servisa (www.lidl-service.com) i unošenjem broja artikla (IAN) 123456_7890 možete da pogledate i preuzmete kompletno uputstvo za upotrebu.

Uvozi i stavlja u promet:

Lidl Srbija KD

Prva južna radna 3,
22330 Nova Pazova,
Republika Srbija
Tel. 0800-300-199,
Email: kontakt@lidl.rs

Kako izjaviti reklamaciju?

Molimo Vas:

- da pozovete korisnički servis: 0800-300-199
 - pošaljete e-mail na: kontakt@lidl.rs
 - posetite najbližu Lidl prodavnicu.
- Da bismo osigurali najbržu asistenciju, molimo da sačuvate fiskalni račun i date ga na uvid prilikom izjavljivanja reklamacije.

Lidl i proizvođač nisu u mogućnosti da garantuju obezbeđivanje servisiranja i dostupnost rezervnih delova nakon isteka garantog perioda/ perioda saobraznosti. Ukoliko za tim bude potrebe, putem naše Službe za potrošače možete proveriti dostupnost rezervnih delova i opcije za popravku. Hvala na razumevanju.

Davalac garancije- uvoznik:

Lidl Srbija KD

Prva južna radna 3,
22330 Nova Pazova,
Republika Srbija
Tel. 0800-300-199,
Email: kontakt@lidl.rs

