

RO Lampă de perete, cu LED și acumulator

Introducere

Vă felicităm pentru achiziționarea noului dumneavoastră produs. Ați luat decizia de a cumpăra un produs de mare valoare. Vă rugăm să citiți cu atenție și să înțeleghe acest manual de utilizare. Acest manual aparține produsului și conține indicații importante pentru punerea în funcțiune și manipularea acestuia. Vă rugăm să acordați atenție detaliilor tuturor indicațiilor de siguranță. Dacă aveți întrebări sau nu sunteți siguri cu privire la manipularea produsului, vă rugăm să vă adresați distribuitorului dumneavoastră sau clientului nostru din apropierea dumneavoastră. Vă rugăm să păstrați cu grijă acest manual și să-l transmiteți terților dacă sunteți o familie.

Explicații deseneilor

	Citiți manualul de utilizare!
	Data entrii manualului de utilizare (unl./an)
	Tensiune constantă
	Pericol de vătămare și de deces pentru copii!
	Respectați indicațiile de siguranță și overtimeamentele!
	Pericol de explozie!
	Purtări mână de protecție!
	Acest simbol indică faptul că dispozitivul funcționează cu tensiune mică de protecție (SEV/PEV) (clasă de protecție III).
	Dispozitivul nu este adecvat iluminării încăperilor
	Adecvat doar pentru spații interioare
	Flux luminos
	Universal Serial Bus (USB)
	LED-urile nu sunt înlocuibile.

Eliminați ambalajul și produsul într-un mod ecologic!
Daune aduse mediului înconjurător prin eliminarea necorespunzătoare a bateriei/acumulatorilor

Ambalaj din mix de lemn
carcasă FSC

Prin marcarea CE producătorul confirmă că acest produs corespunde directivelor europene în vigoare.
Produsele marcate cu acest simbol înfăptesc toate prevederile aplicabile în cadrul sistemului de certificare Republici Serbie.

Utilizarea curent destinației

Lampa de perete cu LED și acumulator este concepută pentru a utiliza încălă, lampă de perete cu LED și acumulator ilumină zona, neluminesce, în special acolo unde nu există un rector la curent electric direct. A nu se utiliza lampă în timpul procesului de încălzare. A se utiliza aparatul doar conform descrierii din acest manual. Orice altă utilizare se consideră ca necorespunzătoare și poate determina daune materiale sau chiar vătămări corporale. Aparatul nu este conceput pentru utilizarea comercială sau industrială. Doar pentru utilizare în spații interioare. Dispozitivul nu este adecvat iluminării încăperilor.

Furnitură

1x lămpă de perete cu LED și acumulator
1x suport cu articulație sfêrică
1x pad adeziv
1x cablu de încărcare USB
1x manual de utilizare

Descrierea componentelor

Lămpă de perete cu LED și acumulator
LED-uri
Suport cu articulație sfêrică
Magnet
Pad adeziv
Senzor tactil
Cablu de încărcare USB

Date tehnice

Număr model: 1214-W, 1214-B
Accumulator lithium: 3,7V — 1500 mAh (incluzând baterie)
Sursă de lumină: max. 2,3 W
Durată de încălzare: ca. 2 până la 4 h
Durata de iluminare: ca. 2 până la 12 h în funcție de mod și nivel de luminizitate
Temperatura de culoare: alb cald (2700 K), alb neutru (4000 K), alb rece (5700 K)
Tensiune de intrare fiix 5V — max. 1 A, max. 5 W
Dimensiuni: ca. 4 x 7,5 x 8,9 cm (incl. suport)
Clasă de protecție III
Flux luminos: ca. 150 lm.

Indicații de siguranță

Indicații de siguranță

AVERTISMENT

PERICOL DE ACCIDENTARE ȘI DE DECES PENTRU COPII!
Nu lăsați niciodată ambalajul în îndemâna copiilor!
nesupravegheat. Există pericol de obținere din cauza materialelor de ambalare. Copiii subestimează adesea pericolul. Nu lăsați lampa de perete cu LED și acumulator la îndemâna copiilor.

Acest produs poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și fără cunoștințe necesare, dacă sunt supravegheați sau dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea corectă a acestui produs și dacă au înțeles pericolul de eroi rezultat cu privire la acesta. Copiiiilor le este interzis să se joace cu aparatul. Curățarea și acțiunile de întreținere destinate utilizatorului nu se vor efectua de către copii fără supravegheare.

În cazul utilizării produsului dacă observați orice fel de defecțiune, nu încercați produsul în fic și nu îl expuneți la temperaturi ridicate. Dacă durata de viață a lămpii s-a încheiat, aceasta trebuie să fie eliminată în conformitate cu prevederile locale privind eliminarea deșeurilor. LED-urile nu sunt înlocuibile.

Evitați pericolul de incendii și de accidente

- În timpul funcționării nu priviți în surso de lumină de mică distanță.
- Nu priviți în surso de lumină cu instrumente optice.
- Nu acoperiți lampa, respectiv adaptorul de rețea cu prosopare, perdele sau alte obiecte și păstrați distanța față de materiale foarte inflamabile. Asigurați o circulație suficientă a aerului și distanța suficientă în jurul lămpii. O formă adecvată de caldură poate determina izbucnirea unui incendiu.
- Nu folosiți produsul în apropierea surselor de încălzire precum, de exemplu, radiatoare sau alte aparate care emită căldură!
- Nu aruncați produsul în fic și nu îl expuneți la temperaturi ridicate.
- Pozați cablul de alimentare cu USB astfel încât să nu devină un pericol de împiedicare.

Astfel vă vomputori corect

- Montați lampa astfel încât să fie protejată de impurități și de încălzire prețioasă.
- Fiți în permanență atenți! Aveți grijă la locurile și procedeei de instalare regionale. Nu folosiți lampă în ficen și dacă sunteți deconcentrat sau dacă nu simțiți bine.
- Înainte de utilizare, familiarizați-vă cu toate instrucțiunile și imagineile din acest manual, precum și cu produsul în sine.

Indicații de siguranță pentru baterii / acumulatori

PERICOL DE DECES! Nu lăsați baterii / acumulatori la îndemâna copiilor. În caz de înghițire accidentală, adresați-vă imediat unui medic!
În cazul înghițirii accidentale, adresați-vă imediat unui medic!

INDICAȚIE: Acumulatorul nu este înlocuibil. Dacă este uzat, înlocuiți lămpă trebuie să fie eliminată.

PERICOL DE EXPLOZIE! Nu reîncărcați niciodată bateriile care nu sunt reîncărcabile. Nu scarificați/acumulatori și/sau nu încercați să îi /le desfaceți. Urmați acestor acțiuni pot fi supraîncălzirea, pericolul de incendiu sau pericolul de explozie.

- Dacă utilizați acumulatori în mod necorespunzător, există pericolul unor explozii sau corozii din cauza scurgerii acumulatorilor.
- În cazul acumulării de căldură, acumulatorii pot deveni foarte fierbinți în fic. Același pot exploda sau emite vapori toxici.
- Nu demontămbrăți și nu scarificați/acumulatori.
- Indicați acumulatorii la o temperatură normală a camerei (cca 20 °C). Utilizați pentru încălzire doar un flecher de rețea SEIV sigur!
- Scoateți acumulatorii de îndată ce se descurcă sau atunci când nu folosiți produsul un timp mai îndelungat.
- Nu utilizați împreună figuri diferite de acumulatori sau acumulatori cu niveluri diferite de încărcare.

Rise de scurgere al bateriilor / acumulatorilor

- Evitați condițiile și temperaturile extreme care pot afecta bateriile / acumulatorii, de ex. radiatoare/radiato directă la soare/ii.
- Evitați contactul cu pielea, ochii sau membranele mucoase! În caz de contact cu acidul sulfuric din baterii, spălați imediat zona afectată cu apă! Împedea din bunăcredință a acestor caz de îndată unui medic!
- PURTĂȚI MÂNUI DE PROTECȚIE!** Scurgerea bateriilor / acumulatorilor defecti pot provoca arsuri la contactul cu pielea. Din acest motiv purtați mânăui de protecție adecvate.
- În fic caz de scurgere a bateriilor, îndepărtați-le imediat din produs pentru a evita eventuale defecțiuni.

Înainte de prima punere în funcțiune

- Indicație:** scoateți produsul din ambalaj și îndepărtați toate materialele de ambalare.
- Verificați integritățile furniturii.
 - Verificați lămpă de perete cu LED și acumulator [1] și cablul de încărcare USB [2] cu privire la eventuale deteriorări exterioare. Dacă faceți o astfel de constatare nu folosiți produsul. Adresați-vă companiei care a introdus pe piață produsul la adresa de service indicată.
 - Nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor. În caz de joacă cu ambalajul există pericol de asfuziere!

Monteajul

Indicație: îndepărtați complet ambalajul.

- Luăți suportul cu articulație sfêrică [3] și padul adeziv [4]. Lipiți padul adeziv [4] pe partea din jos a suportului [3] și îndepărtați banda de protecție (se vede în fig. C).
- Lipii apoi suportul pe locul dorit. Pentru a asigura stabilitatea, verificați dacă suprafața este uscată, netedă și fără urme de grăsime. Pentru stabilitate, așteptați 24 de ore și lăsați lampa de perete cu LED și acumulator [1] cu ajutorul magnetului inclus în carcasă [8], pe suport [3] (a se vedea fig. B).

Indicație: la îndepășirea padului adeziv se poate deteriora suprafața. În acest caz nu ne asumăm răspunderea! În vederea reîncărcării acumulatorului, produsul se poate îndepărta pur și simplu de pe suport [3] (a se vedea fig. B).

Încărcarea acumulatorului

PERICOL DE ELECTROCUTARE!
Încărcați lămpă de perete cu LED și acumulator [1] doar în spații interioare uscate și cu un flecher de rețea SEIV sigur.
Înainte primei utilizări a lămpii de perete cu LED și acumulator [1], încărcați complet acumulatorul. Vă rugăm folosiți în acest sens cablul de încărcare USB furnizat [5] (a se vedea fig. A).
Conectați cablul de încărcare USB furnizat [5] cu fișă micro USB [6] de pe lămpă.
Pentru încălzare conectați cablul de încărcare USB [5] cu un adaptor de rețea USB și 5 V — max. 1 A).
Introduceți adaptorul de rețea USB în priză.
În timpul de încălzare este de circa 3 până la 4 ore. Alinați timp cât lampa de perete cu LED și acumulator [1] nu este încă încălzită.
Încărcați indicatorul de încălzare [7]. Luminăză roșu. De îndată ce lampa de perete cu LED și acumulator [1] este complet încărcată, indicatorul de încălzare [7] luminează verde. Scoateți apoi adaptorul de rețea USB din priză și conectați cablul de încărcare USB [5] / lămpă de perete cu LED și acumulator [1].

Lămpă de perete cu LED și acumulator PORNITA/OPRIȚĂ

- Cu senzorul tactil [9] se poate porni și opri produsul și se poate stabili funcția de lumină.
- Pentru lămpa prin menținerea apăsată a senzorului tactil [9] timp de ca. 2 sec.
- Pentru a modifica nivelul de luminizitate, atingeți scurt senzorul tactil [9]. Puteți alege dintre trei niveluri de luminizitate (20 %, 30 %, 100 %).
- Pentru schimbarea temperaturii de culoare atingeți senzorul tactil [9] timp de ca. 2 sec.
- Lampa de perete cu LED și acumulator [1] poate fi reglată cu trei temperaturi de culoare: alb cald, alb neutru și alb rece.
- Durată maximă de iluminare cu încălzare optimă și cel mai scăzut nivel de luminizitate: ca. 12 h.
- Durată maximă de iluminare cu încălzare optimă și cel mai ridicat nivel de luminizitate: ca. 2 h.
- Opriți lămpă [1] prin atingerea repetată a senzorului tactil [9].

Curățarea și depozitarea

- Opriți produsul prin atingerea senzorului tactil [9] dacă nu îl folosiți și donți să îl depozitați.
- Verificați periodic produsul cu privire la murdărie. Îndepărtați murdăria pentru a asigura funcționarea corectă a produsului.
- Pentru curățarea nu folosiți decât o lavetă uscată, fără scum. În cazul murdării mai persistente utilizați ulei lavetă.
- În cazul neutilizării dispozitivul produsul într-un loc uscat în ambalajul său.

Remediarea defecțiunilor

- = Defecțiune
- = Căuă
- = Soluție

- = Produsul nu luminează.
- = Acumulatorul trebuie încărcat.
- = Încărcați lămpă de perete cu LED și acumulator prin intermediul fișei micro USB a cablu de încărcare USB furnizat. Timpul de încălzare este de circa 3-4 ore.

- = Indicatorul de încălzare nu luminează în timpul procesului de încălzare
- = Lampa de perete cu LED și acumulator nu are alimentare cu curent.
- = Vă rugăm verificați dacă adaptorul de rețea și cablul de încălzare USB sunt conectate în mod corect.

Eliminarea

Respectați marcajul ambalajului la separarea deșeurilor. Acesta sunt notate cu prescurtări [a] și [numere (b)] având următoarele semnificații:

- 1-7: Plăstic
- 20-22: Hârtie și carton
- 80-98: Materiale compozite

- Vă puteți adresa administrației locale pentru a afla posibilitățile de eliminare a produsului.
- În scopul protejării mediului înconjurător, nu aruncați produsul dumneavoastră în deșeurile menajere, ci în cele speciale.
- Încheiați durata de viață, ci eliminați în mod corespunzător. Vă rugăm să informați administrația locală despre acest lucru.
- Vă rugăm să informați administrația locală despre acest lucru.

Eliminarea necorespunzătoare a acumulatorilor poate provoca daune mediului înconjurător!
Acumulatorii nu trebuie eliminați cu deșeurile menajere. Același pot conține metale grele! Toate și sunt surse tradiționale deșeurilor speciale. Bateriile și acumulatorii nelncărcate în aparat trebuie eliminate înainte de acumulatori și eliminare separat. Vă rugăm să informați administrația locală despre acest lucru.

- Nu aruncați produsul în fic și nu îl expuneți la temperaturi ridicate.
- Pozați cablul de alimentare cu USB astfel încât să nu devină un pericol de împiedicare.

Accumulatori defecti sau uzati trebuie reciclați conform Directivei 2006/66/CE și amendamentelor sale. Returnați acumulatorii și/sau produsul prin facilitățile de colectare oferite.

Eliminarea necorespunzătoare a acumulatorilor poate provoca daune mediului înconjurător!
Acumulatorii nu trebuie eliminați cu deșeurile menajere. Același pot conține metale grele! Toate și sunt surse tradiționale deșeurilor speciale. Bateriile și acumulatorii nelncărcate în aparat trebuie eliminate înainte de acumulatori și eliminare separat. Vă rugăm să informați administrația locală despre acest lucru.

Garantia
Stimate client, dispunem de o garanție de 3 ani din momentul primirii acestui produs. În cazurile în care produsul vă este livrat cu defecțiuni, avem dreptul legal față de vânzătorul produsului. Acest dreptul legal

nu sun limitate de condiții prezentate mai jos.

Condiții de acordare a garanției

Perioada de garanție începe de la data primirii produsului. Vă rugăm să păstrați cu grijă bonul fiscal. Acest document servește ca dovadă de cumpărare. Dacă în decursul a trei ani de la data primirii produsului defecțiuni de fabricare sau materiale, produsul va fi reparat, înlocuit sau va ie va tambura perfect acestuia. Acordarea garanției presupune prezentarea aparatului defect și a dovezi cumpărării (bonului fiscal) în termen de trei ani de la desțacarea pe scurt în scris a defecțiunii și a momentului apariției acesteia. Dacă defecțul este acoperit în cadrul garanției, veți primi înapoi produsul reparat sau un altul nou. Repararea sau înlocuirea produsului nu reprezintă încetarea unei perioade de garanție.

Perioada de garanție și soluții legale privind defectele
Perioada de garanție nu se prelungește o dată cu acordarea acestuia. Acest lucru este valabil și pentru repara înlocuire sau reparare. Deteriorările sau defectele existente după la cumpărare trebuie raportate imediat după dezambalare. Reparațiile necesare după expirarea perioadei de garanție se efectuează contra cost.

Voluntar garanției

Aparatul a fost realizat cu grijă și în conformitate cu regulamente stricte privind calitatea și a fost minuițos verificat înainte de livrare. Serviciile acordate în baza garanției sunt gratuite defecțiunilor de fabricare sau materiale. Această garanție nu acoperă piese ale produsului care sunt surse unei uzuri normale și, prin urmare, pot fi considerate consumabile. De asemenea, garanția nu acoperă nici deteriorarea pieselor fragile, cum ar fi interconectorii, acumulatorii sau cele realizate din sticlă. Această garanție este nulă în cazurile în care produsul se defectează cu urmare a unei utilizări sau intervenții necorespunzătoare. Pentru a utiliza corespunzător produsul trebuie respectate cu stricte toate indicațiile prezente în manualul de utilizare. Ale scopuri de utilizare și acțiuni necorespunzătoare sau supra-căldură se evidențiază în manualul de utilizare trebuie evitate în mod obligatoriu. Produsul este prevăzut pentru uzul privat și nu pentru cel comercial. Garanția devine nulă în cazul manipulării abuzive și necorespunzătoare, oprilei și intervențiilor care nu au fost efectuate de către filiaa noastră de service autorizată.

Deurarea garanției

Pentru a asigura prelucrare rapidă a cererii dumneavoastră, vă rugăm respectați următoarele indicații:

- Vă rugăm să păstrați bonul fiscal și numărul articolului (ex. IAN 123456) ca dovadă a cumpărării în cazul solicitărilor ulterioare.
- Indicați articolul se găsește pe plăcuța fix a produsului sau găvona produsului; contactați interioară a manualului [atânga pag. sau pe eticheta de pe partea posterioară sau inferioară a produsului.
- În cazul unor defecțiuni funcționale sau altor defecțiuni contactați telefonic sau prin e-mail departamentul de service menționat în cele ce urmează.
- Puteți trimite produsul considerat defect cu anexarea dovezii cumpărării (bonul fiscal) și mențiunea în scris atât a defecțiunii, cât și a momentului în care a apărut, cu scule de deose postale, la adresa de service indicată.
- În timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție, ne vom angaja să furnizăm un produs de conformitate și al cel garanției comerciale și cure, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștință vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentați produsului la vânzător/interlocutor sau după caz la adresa noastră de service indicată și, respectiv, a notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.

[4] Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care merge de la data preschimbării produsului.

Service

Service România
Tel: 00800 80040044
E-mail: administration@mytensend.de

IAN 456080_2304

Vă rugăm să păstrați bonul de casă și numărul articolului (ex. IAN 123456) ca dovadă a achiziției în cazul în care veți avea întrebări ulterioare.

Găsiți o versiune actuală a manualului de utilizare pe: www.citygate24.de

De pe www.lidl-service.com puteți descărca acest manual de utilizare, precum și alte manuale, videoclipuri cu produse și software de instalare.
Conținutul de pe copertă vă va duce direct la pagina de service Lidl (www.lidl-service.com), și introducând numărul articolului (IAN) 123456_7890, puteți vizualiza și descărca manualul de utilizare integral.

RO

Акумулаторна LED стенна лампа

Выведение

Поддержка Вн за покупку на този нов продукт. Вие избирате вие високоскоростен продукт. Мат, прочете натълно и внимателно това ръководство за експлоатация. Това ръководство се отнася за този продукт и съдържа всички указания за безопасност. Ако имате въпрос или не се сигурни при работата с продукта, се свържете с Вашата търговца или сервизна служба. Плазете това ръководство старателно и го гварейте на трети личи, ако е необходимо.

Обяснение на знаците

	Прочетете ръководството за експлоатация!
	Издание на ръководството за експлоатация (месеи/година)
	Дата на произвoдство (месеи/година)
	Постоянно напрежение
	Опасност за живота и опасност от запалителни вещества (мамки и по-големи деца!)
	Опасност от експлозия!
	Носете защитни ръкавици!
	Този символ означава, че продуктът работи с безопасно ниво напрежение (SEV / PEV)(Указание клас III).
	Не в опасност за външно осветление.
	Подподръж само за външно пространство
	Светлинен поток
	Универсалната серийна шина (USB)
	Светодиодите не могат да се заменят.
	Изхвърляте отпадоците от опаковката и продукта по екологосъобразен начин!
	Запазете за опаковката средата поради неправилно изхвърляне на батерии/аккумуляторни батерии!
	Опаковка от смесена дървесина, сертифицирана по FSC
	CE, C-SE* маркировката произволителите потвърждава, че продуктът отговаря на приложимите европейски директиви.
	Продуктите, маркирани с този символ, отговарят на всички приложими разпоредби на европейския съюз.
	Този символ означава, че продуктът е изготвен в съответствие с изискванията на Република Сърбия.

Употреба по предназначение

Светодиодната стенна лампа с акумулаторна батерия е проектирана така, че да се използва лесно. Този продукт Ви предлага осветление за стъба осветени места, особено там, нагте няма непосредствен достъп до електрически контакт. По време на зареждане лампата не трябва да се допирате. Арикулът трябва да се използва само по описания в това ръководство начин. Всяка друга употреба се счита за неправилна и може да доведе до материални щети или дори до нараняване. Уредът не е предназначен за търговска или промишлена употреба.

За употреба само във вътрешни пространства. Не в опасност за външно осветление.

Обхват на доставката

1 бр. светодиодна стенна лампа с акумулаторна батерия
1 бр. скоба със сферично рамо
1 бр. паркова за зареждане
1 бр. зарежен USB кабел
1 бр. ръководство за експлоатация

Описанието на частите

1 Светодиодна стенна лампа с [6] Входно Micro USB гнездо акумулаторна батерия
2 Светодиоди
3 Скоба със сферично рамо
4 Паркова за зареждане
5 Зарежен USB кабел
7 Индикация за зареждане
8 Магнит
9 Датчик за допир

Технически данни

Номер на модел: 1214-W, 1214-B
Литиево-йонна 3,7V — 1500 mAh (не може да се поменя)
Аккумуляторна батерия
Източник на светлина: макс. 2,3 W
Продължителност на зареждане: ок. 3 до 4 ч.
Продължителност на светлени на яркост: ок. 2 до 12 ч., в зависимост от модета и температурата
Цена на продукта: Топло бяло (2700 K), Неутрално бяло (4000K), Студено бяло (5700 K)
Входно напрежение на USB гнездо: 5V — макс. 1 A, макс. 5 W
Размери: ок. 4 x 7,5 x 8,9 cm (вкл. скоба)
Клас на защита IP
Електрическа енергия ок. 150 lm

Указания за безопасност

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА И ОПАСНОСТ ОТ ЗАПАЗИТИ ЗА МАЛКИ И ПО-ГОЛЕМИ ДЕЦА!
Никого не оставяйте без надзор! Никого не оставяйте да играе с опаковката. Има опасност от задушаване чрез опаковъчния материал. Децата често паднат под опаковките. Винаги дръжте далеч от стената която с акумулаторна батерия.

Този продукт може да се използва от деца над 8 и повече години, както и от лица с намалени физически, сетивни или психични способности или с липса на опит и знания, ако са били наблюдавани или инструктирани за безопасна употреба на продукта и разбират промишлените опасности. Лично не трябва да играят с продукта. Почистеността и поддръжката на потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор. Не използвайте продукта, ако забележите повреда. Ако лампата в достъпна краи на със експлоатационния живот, тя трябва да се изхвърли в съответствие с местните разпоредби за изхвърляне. Светодиодите не могат да се заменят.

Избягвайте опасност от пожар и нараняване

- Не гледате директно към лампата от късо разстояние по време на употреба.
- Не гледате директно към източника на светлина с оптични инструменти.
- Не покривайте лампата или зареждащата част с платове, завеси или други предмети и дръжте достатъчно време за запалителни материали. Осигурете достатъчно вентилация на въздуха около лампата и отстояние от други предмети. Прекомерното нагряване на топлина може да доведе до възникването на пожар.
- Не използвайте продукта в близост до източници на топлина като радиатори и други устройства, които отделят топлина.
- Не изхвърляте продукта в огън и не го използвайте на открити температури.
- Почистете свързващи USB кабел по начин, който не предствава риск от спяване.

Как да се използва правилно продуктът

- Мониторете лампата по начин, който да е защитен от замърсяване и прекомерна топлина.
- Винаги бдете внимателни! Винаги внимателно наблюдавайте функциите на продукта, които са опасни за здравето. Никога не използвайте продукта, ако вие липсва концентрация или не се чувствате добре.
- Запазете със с всички инструкции и инструкции в това ръководство, както и със самия продукт, преди употреба.

Указания за безопасност за батерии/аккумуляторни батерии

ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА! Дръжте батерии/аккумуляторни батерии далеч от деца. При потъпчане незабавно потърсете медицинска помощ.

УКАЖИТЕ! Аккумуляторната батерия не може да се смия. Катоко дотисне краи на експлоатационния живот, цялата лампа трябва да се изхвърли.

ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИИ! Никого не оставяйте без надзор! Не оставяйте батерията без надзор! Не оставяйте батерията без надзор! Не оставяйте батерията без надзор! Не оставяйте батерията без надзор!

ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИИ! Никого не оставяйте без надзор! Не оставяйте батерията без надзор! Не оставяйте батерията без надзор! Не оставяйте батерията без надзор!

ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИИ! Никого не оставяйте без надзор! Не оставяйте батерията без надзор! Не оставяйте батерията