LIVARNOLUX

LED SOLARNA ZIDNA SVJETILJKA / LED SOLARNA ZIDNA LAMPA / LED СОЛАРНА СТЕННА ЛАМПА / ΗΛΙΑΚΌ ΕΠΙΤΟΊΧΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΌ LED

(HR)
LED SOLARNA ZIDNA SVJETILJKA
Upute za montažu, uporabu i sigurnost

(RS)
LED SOLARNA ZIDNA LAMPA
Uputstva za montažu, rukovanje i bezbednost

(BG)
LED СОЛАРНА СТЕННА ЛАМПА
Указания за монтаж, експлоатация и за безопасност

(GR) (CY)
ΗΛΙΑΚΌ ΕΠΙΤΟΊΧΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΌ LED
Υποδείξεις μοντάζ, χειρισμού και ασφαλείας

IAN 315256

(HR) (RS) (BG) (GR)



Legenda korištenih piktograma	
	Pročitajte upute za uporabu!
⎓	Istosmjerna struja
	Pridržavajte se upozorenja i sigurnosnih uputa!
	Opasnost po život i od nesreća za malu djecu i djecu!
	Opasnost od eksplozije!
	Nosite zaštitne rukavice!
	Ambalažu i uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način!
	Oštećenja okoliša zbog nepravilnog odlaganja baterija!
	Ovaj simbol označava da proizvod radi sa sigurnosnim malim naponom (SELV/PELV).
	Nije prikladna za osvjetljavanje unutarnjih prostorija
	Domet cca 2–5 m
	Obuhvatni kut senzora pokreta: cca 90°

LED solarna zidna svjetiljka

Uvod

Čestitamo Vam na kupnji Vašeg novog uređaja. Ovime ste se odlučili za kvalitetan proizvod. Molimo pažljivo i do kraja pročitajte ove upute za uporabu. Ove su upute dio ovog proizvoda i sadrže važne napomene za stavljanje u pogon i rukovanje. Uvijek se pridržavajte svih sigurnosnih uputa.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili niste sigurni u vezi rukovanja uređajem, obratite se Vašem prodavaču ili servisnom centru. Molimo čuvajte ove upute na sigurnom mjestu i proslijedite ih trećim osobama, ako je potrebno.

Namjenska upotreba

Ovaj proizvod je specijalan proizvod jer može raditi na temperaturama ispod - 20 °C i ispunjava svoju funkciju.
LED solarna svjetiljka sa senzorom pokreta predviđena je za automatsko osvjetljenje u vanjskom prostoru (npr. vrt, terasa, itd.). Svjetiljka ne smije biti montirana u unutarnjim prostorijama jer se baterija tada ne može puniti. Svjetiljka nije prikladna za osvjetljavanje prostorija u domaćinstvu. Uređaj je namijenjen samo za uporabu u privatne svrhe.

Opis dijelova

1 Rupe za pričvršćivanje
2 Senzor pokreta
3 LED reflektor
4 ON/OFF prekidač
5 Solarna ćelija
6 LED žaruljice za akcentno osvjetljenje

Opseg isporuke

1x LED solarna svjetiljka sa senzorom pokreta
1x Materijal za montažu
1x Upute za montažu i uporabu

Tehnički podaci

Solarna ćelija:	monokristal, 0,8 W
Li-Ion baterija:	3,7 V ⎓, 1200 mAh (nije zamjenjiva)
Rasvjetno sredstvo:	2x topla bijela LED žaruljica (akcentno osvjetljenje) 8x hladna bijela LED žaruljica (prednje osvjetljenje)
Dimenzionirana potrošnja:	3 W
Senzor pokreta:	Domet: maks. 5 m Obuhvatni kut: cca 90°
Trajanje svjetla:	Trajanje svjetla od cca 12,5 sati (vrijedi samo za akcentno osvjetljenje). Reflektor (8 LED žaruljica) svijetli 15 sekundi nakon što percipira pokret. Trajanje svjetla od 1 sata ako svjetle sve LED žaruljice.
Razred zaštite:	IP65 (otporno na prašinu i zaštićeno od mlaza vode)
Dimenzije:	cca Š 9,5 cm x V 15,7 cm x D 7,8 cm
Težina:	cca 200 g
Svjetlosni tok (akcentno osvjetljenje):	cca 6 lm
Svjetlosni tok (pri aktiviranom senzoru pokreta):	cca 200 lm
Preporučena visina instalacije:	2 – 4 m
Broj modela:	BMSL1249

Sigurnosne napomene

⚠ UPOZORENJE! OPASNOST PO ŽIVOT I OD NESREĆA ZA MALU DJECU I DJECU!
Nikada ne ostavljajte djecu bez nadzora s ambalažom. Postoji opasnost od gušenja zbog ambalaže. Djeca često podcjenjuju opasnosti. Djecu uvijek držite podalje od proizvoda.
- **OPASNOST PO ŽIVOT!** Tijekom montaže držite djecu podalje od radnog područja. Opseg isporuke uključuje različite vijke i druge sitne dijelove. Oni mogu biti opasni po život ako se progutaju ili udišu.
- Ovaj proizvod mogu koristiti djeca u dobi od 8 i više godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su nadzirane ili upućene u sigurnu uporabu proizvoda i razumiju opasnosti koje iz toga proizlaze. Djeci nije dopušteno igrati se s proizvodom. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smiju izvoditi djeca bez nadzora.
- Nemojte koristiti proizvod ako primijetite bilo kakvu vrstu oštećenja.
- Ako je svjetiljka dosegla kraj svog životnog vijeka, svjetiljku se mora zbrinuti u skladu s lokalnim propisima o odlaganju otpada. LED žaruljice nisu zamjenjive.

Sigurnosne upute za baterije / punjive baterije

- **OPASNOST PO ŽIVOT!** Držite baterije / punjive baterije podalje od djece. U slučaju gutanja odmah potražiti liječničku pomoć!
- **NAPOMENA!** Baterija nije zamjenjiva. Jednom kada je potrošena, potrebno je zbrinuti cijelu svjetiljku.
- **OPASNOST OD EKSPLOZIJE!** Nikada nemojte puniti baterije koje se ne mogu ponovo puniti. Nemojte kratko spajati baterije / punjive baterije i/ili nemojte ih otvarati. Rezultat može biti pregrijavanje, opasnost od požara ili pucanje.
- Nikada ne bacajte baterije / punjive baterije u vatru ili vodu.
- Ne izlažite baterije / punjive baterije mehaničkom opterećenju.

Opasnost od curenja baterije / punjive baterije
- Izbjegavajte ekstremne uvjete i temperaturu koji mogu utjecati na baterije / punjive baterije, npr. na radijatorima / izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Izbjegavajte kontakt s kožom, očima i sluznicama! Ako dođete u kontakt s kiselinom iz baterije, odmah isperite pogođena područja s velikom količinom čiste vode i odmah potražite liječničku pomoć!
- **NOSITE ZAŠTITNE RUKAVICE!** Baterije koje su iscurile ili oštećene mogu uzrokovati nagrizanje ako dođu u dodir s kožom. Stoga u tom slučaju nosite odgovarajuće zaštitne rukavice.
- Ako neka od baterija procuri, odmah je izvadite iz proizvoda kako biste izbjegli oštećenja.

Način funkcioniranja

Kada je izložena suncu, solarna ćelija pretvara svjetlo u električnu energiju i pohranjuje je u ugrađenu punjivu bateriju. Kada je baterija potpuno napunjena, trajanje svjetla akcentnog osvjetljenja iznosi 12,5 sati. Baterija je potrebno napuniti prije prve uporabe (pogledajte poglavlje "Punjenje baterije"). Akcentno osvjetljenje trajno je upaljeno po mraku.

Punjenje baterije

Punjenje baterije solarnom ćelijom

☐ Ako je potrebno, proizvod isključite pritiskom ON/OFF prekidača 4 kako se proces punjenja ne prekida uključivanjem proizvoda.

Napomena: Nakon 4 do 6 dana dobrog utjecaja sunčeve svjetlosti baterija je napunjena. Trajanje procesa punjenja ovisi o stanju napunjenosti baterije i kvaliteti sunčevih zraka.

Napomena: Ako je baterija neispravna, cjelokupni se proizvod mora propisno zbrinuti.

Montaža

Napomena: U potpunosti uklonite ambalažu. Prije montaže odlučite gdje ćete postaviti proizvod.

⚠ Uvjerite se da nećete nailaziti na strujne, plinske ili vodovodne cijevi kada budete bušili zid. Koristite bušilicu za bušenje rupa u zidnu konstrukciju. Pridržavajte se sigurnosnih uputa iz uputa za uporabu i sigurnost bušilice. U protivnom postoji opasnost od smrti ili ozljede zbog električnog udara.

Pripazite prilikom odabira mjesta montaže na sljedeće stvari:
☐ Uvjerite se da proizvod osvjetljava željeno područje.
☐ Uvjerite se da senzor pokreta 2 obuhvaća željeno područje. Senzor pokreta 2 ima obuhvatno područje od maks. 5 m, uz obuhvatni kut od cca 90°.
☐ Pripazite da na senzor pokreta 2 noću ne pada svjetlo ulične rasvjete. To može utjecati na njegovu funkcionalnost.
☐ Solarnoj ćeliji 5 potreban je što izravniji utjecaj sunčeve svjetlosti. Čak i djelomično zasjenjenje solarne ćelije 5 tijekom dana može značajno utjecati na punjenje.
☐ Preporučena visina instalacije iznosi 2 m do 4 m. Upotrebljavajte rupe za pričvršćivanje 1 kako biste označili položaj rupe za bušenje.
☐ Izbušite rupe (ø 6 mm).
☐ Zavijte po jednu isporučenu tiplu i jedan vijak u izbušene rupe. Ostavite mali razmak između glave vijka i zida.
☐ Pričvrstite proizvod tako što ćete ga s rupama za pričvršćivanje 1 staviti na vijke.
☐ Namjestite proizvod na točan položaj i zategnite vijke u rupama za pričvršćivanje 1.

Orijentacija:
Optimalna je orijentacija prema jugu. Radije odaberite orijentaciju koja je blago okrenuta prema zapadu nego li prema istoku.

Stavljanje u pogon

Uključivanje/isključivanje proizvoda

☐ Pritisnite ON/OFF prekidač 4 kako biste uključili proizvod. Senzor pokreta 2 reagira i uključuje LED reflektor 3, čim okolna svjetlost bude <30 lx (luks).
☐ Pritisnite ponovo ON/OFF prekidač 4 kako biste isključili proizvod.

Čišćenje i skladištenje

☐ Isključite proizvod pritiskom ON/OFF prekidača 4 ako proizvod ne želite koristiti te ga skladištiti.
☐ Redovito pregledajte senzor pokreta 2 i solarne ćelije 5 na eventualnu prljavštinu. Uklonite je kako biste osigurali ispravan rad proizvoda.
☐ Pobrinite se da su proizvod, a posebno solarne ćelije 5, zimi slobodni od snijega i leda.
☐ Proizvod čistite lagano vlažnom krpom koja ne pušta vlakna i blagim sredstvom za čišćenje.

Otklanjanje kvarova

● = kvar
◉ = uzrok
○ = rješenje

● = Proizvod se ne uključuje.
◉ = Proizvod je isključen.
○ = Pritisnite ON/OFF prekidač 4 kako biste uključili proizvod.
◉ = Senzor pokreta 2 je onečišćen.
○ = Očistite senzor pokreta 2.

● = Baterija je prazna.
○ = Napunite bateriju (vidi poglavlje "Punjenje baterije").

● = Svjetlo treperi.
◉ = Baterija je gotovo prazna.
○ = Napunite bateriju (vidi poglavlje "Punjenje baterije").

● = Baterija se isprazni u kratkom vremenu.
◉ = Solarna ćelija 5 je onečišćena.
○ = Očistite solarnu ćeliju 5.

Zbrinjavanje

Pri razvrstavanju otpada vodite računa o oznakama na ambalaži, ona je označena kraticama (a) i brojevima (b) sa sljedećim značenjem:
1– 7: Plastika
20 – 22: Papir i karton
80 – 98: Kompozitni materijali

Možete se obratiti Vašoj općinskoj ili gradskoj upravi za opcije odlaganja dotrajalog proizvoda.

U interesu zaštite okoliša, nemojte odlagati Vaš dotrajali proizvod kao kućni otpad, nego ga zbrinite na profesionalan način. Za doznati mjesta prikupljanja i njihovo radno vrijeme možete se obratiti nadležnoj lokalnoj upravi.

Neispravne ili iskorištene baterije moraju se reciklirati u skladu s Direktivom 2006/66/EZ i njezinim izmjenama. Vratite baterije i/ili proizvod kod ponuđenih mjesta za prikupljanje.

Oštećenja okoliša zbog nepravilnog odlaganja baterija! Baterije se ne smiju odlagati zajedno s kućnim otpadom. One mogu sadržavati otrovne teške metale i podliježu obradi opasnog otpada. Kemijski simboli teških metala su sljedeći: Cd = kadmij, Hg = živa, Pb = olovo.

Jamstvo

Proizvod je pažljivo proizveden u skladu sa strogim smjernicama za kvalitetu te je uredno testiran prije isporuke. U slučaju nedostataka na ovom proizvodu imate zakonska prava u odnosu na prodavatelja proizvoda. Ova zakonska prava nisu ograničena našim niže navedenim jamstvom.
Za ovaj proizvod dobivate 3 godine jamstva od datuma kupnje. Jamstveni rok počinje teći s datumom kupnje.
Molimo dobro čuvajte originalni račun. Ovaj je dokument potreban kao dokaz o kupnji.
Ako se pojave nedostaci u materijalu ili izradi unutar 3 godine od datuma kupnje ovog proizvoda, proizvod će se - po našem izboru - besplatno popraviti ili zamijeniti.
Ovo jamstvo prestaje važiti ako je proizvod oštećen, nepravilno korišten ili servisiran. Jamstvo se odnosi na materijalne ili proizvodne nedostatke.
Ovo jamstvo ne obuhvaća dijelove proizvoda koji su podložni normalnom trošenju (npr. baterije) i stoga se mogu smatrati potrošnim dijelovima niti oštećenja lomljivih dijelova, kao što su prekidači, baterije ili dijelovi proizvedeni od stakla.

Servis

(HR)
Hotline: 00800 - 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 315256
Molimo Vas da za sve upite imate pri ruci račun i broj artikla (npr. IAN 12345) kao dokaz.

CE IP65

Legenda korišćenih piktograma	
	Pročitati uputstvo za rukovanje!
⎓	Jednosmerna struja
	Voditi računa o upozorenjima i bezbednosnim napomenama!
	Opasnost po život i opasnost od nesreća po manju i veću decu!
	Opasnost od eksplozije!
	Nositi zaštitne rukavice!
	Ambalažu i uređaj odložite na ekološki prihvatljiv način!
	Pogrešno odlaganje punjivih baterija je štetno po životnu sredinu!
	Ovaj simbol znači da proizvod radi sa niskim naponom (SELV/PELV).
	Nije pogodno za osvetljavanje zatvorenih prostora.
	Domet detekcije oko 2–5 m
	Ugao detekcije senzora kretanja: oko 90°

LED solarna zidna lampa

Uvod

Čestitamo Vam na kupovini novog uređaja. Odlučili ste se za veoma kvalitetan proizvod. Potrebno je da pažljivo pročitate kompletno uputstvo za rukovanje. Ovo uputstvo je sastavni deo proizvoda i sadrži važne instrukcije za puštanje u rad i rukovanje. Uvek se pridržavajte svih bezbednosnih napomena.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili niste sigurni u rukovanje uređajem, obratite se prodavcu ili servisnom centru. Pažljivo čuvajte ovo uputstvo i po potrebi ga prosledite drugima.

Namena

Ovaj proizvod je proizvod specijalne namene, jer može da radi i pri temperaturama ispod -20 °C.
LED solarna lampa sa detektorom kretanja je predviđena za automatsko osvetljavanje na otvorenom prostoru (npr. u baštama, na terasama itd.). Lampu ne montirati u zatvorenim prostorima zato što se punjiva baterija tada ne može puniti. Lampa nije pogodna za osvetljenje prostorija u domaćinstvu. Uređaj je predviđen isključivo za privatnu upotrebu.

Opis delova

1 Otvori za pričvršćivanje
2 Senzor kretanja
3 LED reflektor
4 Prekidač za uključivanje/isključivanje
5 Solarna ćelija
6 LED lampice za ambijentalno osvetljenje

Obim isporuke

1x LED solarna lampa sa detektorom kretanja
1x materijal za montažu
1x uputstvo za montažu i rukovanje

Tehnički podaci

Solarna ćelija:	monokristalna, 0,8 W
Li-jonska punjiva baterija:	3,7 V ⎓, 1200 mAh (ne može se zameniti)
Sijalica:	2 x LED sijalica tople bele boje (ambijentalno osvetljenje) 8 x LED sijalica hladne bele boje (glavno osvetljenje)
Nominalna potrošnja:	3 W
Detektor kretanja:	Domet: maks. 5 m Ugao detekcije: oko 90°
Trajanje svetla:	Trajanje svetla iznosi oko 12,5 sati (važi samo za ambijentalno osvetljenje). Reflektor (8 LED sijalica) sveti 15 sekundi nakon detekcije kretanja. Trajanje svetla iznosi 1 sat kada su upaljene sve LED sijalice.
Klasa zaštite:	IP65 (zaštita od prašine i mlaza vode)
Dimenzije:	pribl. Š 9,5 cm x V 15,7 cm x D 7,8 cm
Težina:	oko 200 g
Svetlosni fluks (ambijentalno osvetljenje):	oko 6 lm
Svetlosni fluks (pri aktiviranom detektoru kretanja):	oko 200 lm
Preporučena visina instalacije:	2 – 4 m
Broj modela:	BMSL1249

Bezbednosne napomene

⚠ UPOZORENJE! OPASNOST PO ŽIVOT I OPASNOST OD NESREĆA PO MANJU I VEĆU DECU!
Nikada nemojte da ostavljajte decu bez nadzora sa ambalažnim materijalom. Postoji opasnost od gušenja ambalažnim materijalom. Deca često potcenjuju opasnosti. Udaljite decu od proizvoda.
- **OPASNOST PO ŽIVOT!** Prilikom montaže udaljite decu od radnog područja. U obimu isporuke se nalazi veliki broj zavrtnjeva i drugih sitnih delova. Oni mogu da se progutaju ili udahnu, što može biti opasno po život.
- Ovaj proizvod mogu koristiti deca u uzrastu od 8 godina i više, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe sa nedostatkom iskustva i znanja, ako su nadgledane ili uputene u bezbedno korišćenje proizvoda i shvataju opasnosti koje iz toga proizlaze. Deca ne smeju da se igraju sa proizvodom. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smeju da obavljaju deca ako nisu pod nadzorom.
- Nemojte da koristite proizvod ako ustanovite bilo kakva oštećenja.
- Na kraju veka trajanja lampe, lampu treba odložiti u skladu sa lokalnim propisima za odlaganje otpada. LED sijalice se ne mogu zameniti.

Bezbednosne napomene za baterije / punjive baterije

- **OPASNOST PO ŽIVOT!** Baterije / punjive baterije držite van domašaja dece. Ako se progutaju, odmah potražite medicinsku pomoć!
- **NAPOMENA!** Punjiva baterija ne može da se zameni. Kada se istroši, mora da se zameni kompletna lampa.
- **OPASNOST OD EKSPLOZIJE!** Nemojte da punite baterije koje nisu punjive. Nemojte da kratkospajate baterije / punjive baterije niti da ih otvarate. Posledice mogu biti pregrevanje, opasnost od požara ili eksplozija.
- Nikada nemojte da bacate baterije / punjive baterije u vatru ili vodu.
- Nemojte da izlažete baterije / punjive baterije mehaničkom opterećenju.

Opasnost od isticanja tečnosti iz baterija / punjivih baterija
- Izbegavajte ekstremne uslove i temperature, kao na primer grejna tela / direktno sunčevo zračenje, jer mogu uticati na rad baterija / punjivih baterija.
- Izbegavajte kontakt sa kožom, očima i sluzokožom! U slučaju kontakta sa kiselinom iz baterije, pogođena mesta odmah [illegible]a puno vode i obavezno potražite medicinsku pomoć!
- **NOSITI ZAŠTITNE RUKAVICE!** Iscurele ili oštećene baterije / punjivi akumulatori pri kontaktu mogu da dovedu do oštećenja kože. U takvom slučaju obavezno nosite odgovarajuće zaštitne rukavice.
- U slučaju curenja baterija, odmah ih uklonite iz proizvoda da biste sprečili oštećenja.

Način rada

Solarna ćelija pretvara sunčevu svetlost u električnu energiju i skladišti je u ugrađenoj punjivoj bateriji. Kada je punjiva baterija potpuno napunjena, trajanje svetla za ambijentalno osvetljenje iznosi 12,5 sati. Pre prvog puštanja u rad, punjiva baterija mora biti napunjena (pogledajte poglavlje „Punjenje punjive baterije"). Ambijentalno osvetljenje se trajno uključuje pri sumraku.

Punjenje punjive baterije

Punjenje punjive baterije preko solarne ćelije

☐ Isključite proizvod, tako što ćete pritisnuti prekidač za uključivanje / isključivanje 4, da ne bi došlo do ometanja procesa punjenja zbog uključivanja proizvoda.

Napomena: Punjiva baterija će nakon 4 do 6 dana pri dobrom sunčevom zračenju biti napunjena. Trajanje punjenja zavisi od nivoa napunjenosti punjive baterije, kao i kvaliteta sunčevog zračenja.

Napomena: U slučaju da se punjiva baterija pokvari, kompletan proizvod treba pravilno odložiti u otpad.

Montaža

Napomena: Uklonite sav ambalažni materijal. Pre montaže izaberite mesto montaže.

⚠ Pazite da pri bušenju zida ne probijete električnu, gasnu i vodovodnu instalaciju. Za bušenje rupa u zidu upotrebite bušilicu. Vodite računa o bezbednosnim napomenama iz uputstva za rukovanje i bezbednost za bušilicu. U suprotnom preti opasnost od smrtnog ishoda ili povreda usled strujnog udara.

Pri izboru mesta postavljanja vodite računa o sledećem:
☐ Obezbedite da proizvod osvetljava željenu oblast.
☐ Obezbedite da senzor kretanja 2 obuhvata željenu oblast. Senzor kretanja 2 ima domet detekcije od maks. 5 m, pri uglu detekcije od oko 90°.
☐ Pobrinite se da se senzor kretanja 2 noću ne obasjava uličnim osvetljenjem. To može uticati na njegov rad.
☐ Solarna ćelija 5 zahteva što je moguće direktnije sunčevo zračenje. Delimično zaklanjanje solarne ćelije 5 tokom dana može negativno da utiče na punjenje.
☐ Preporučena visina montaže iznosi 2 m do 4 m. Iskoristite otvore za pričvršćivanje 1 da obeležite položaj rupa za bušenje.
☐ Izbušite rupe (ø 6 mm).
☐ Zavrnite po jedan isporučeni tipl i jedan zavrtanj u svaku izbušenu rupu. Ostavite mali zazor između glave zavrtnja i zida.
☐ Sada pričvrstite proizvod tako što ćete otvore za pričvršćivanje 1 zakačiti na zavrtnje.
☐ Usmerite proizvod i čvrsto pritegnite zavrtnje u otvore za pričvršćivanje 1.

Orijentacija:
Optimalna orijentacija je prema jugu. Bolje je da izaberete usmerenje sa manjim odstupanjem prema zapadu nego prema istoku.

Puštanje u rad

Uključivanje / isključivanje proizvoda

☐ Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje 4 da biste uključili proizvod. Detektor kretanja 2 reaguje i uključuje LED reflektor 3 čim osvetljenje okoline padne na vrednost < 30 lx (luks).
☐ Ponovo pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje 4 da biste isključili proizvod.

Čišćenje i skladištenje

☐ Isključite proizvod pritiskom na prekidač za uključivanje / isključivanje 4 kada više ne želite da koristite proizvod i kada hoćete da ga uskladištite.
☐ Redovno proveravajte senzor kretanja 2 i solarnu ćeliju 5 u pogledu zaprljanosti. Očistite ih da bi se obezbedio nesmetan rad proizvoda.
☐ Obezbedite da proizvod, a posebno solarna ćelija 5, tokom zime ne budu pod snegom i ledom.
☐ Proizvod čistite makom, blago navlaženom krpom koja ne ostavlja vlakna i blagim sredstvom za čišćenje.

Otklanjanje smetnji

● = smetnja
◉ = uzrok
○ = rešenje

● = Proizvod se ne uključuje.
◉ = Proizvod je isključen.
○ = Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje 4 da biste uključili proizvod.
◉ = Senzor kretanja 2 je zaprljan.
○ = Očistite senzor kretanja 2.
◉ = Punjiva baterija je ispražnjena.
○ = Napunite punjivu bateriju (pogledajte poglavlje „Punjenje punjive baterije").

● = Svetlo treperi.
◉ = Punjiva baterija je skoro prazna.
○ = Napunite punjivu bateriju (pogledajte poglavlje „Punjenje punjive baterije").

● = Punjiva baterija se prazni nakon kraćeg vremena.
◉ = Solarna ćelija 5 je zaprljana.
○ = Očistite solarnu ćeliju 5.

Odlaganje u otpad

Pri razvrstavanju otpada obratite pažnju na oznaku ambalažnog materijala koji se označava skraćenicama (a) i brojevima (b) sa sledećim značenjem:
1– 7: plastika
20 – 22: papir i karton
80 – 98: kompozitni materijal

Mogućnosti za odlaganje dotrajalog proizvoda možete saznati u opštinskoj ili gradskoj upravi.

U interesu zaštite životne sredine, nemojte odlagati svoj dotrajali proizvod kao kućni otpad, već ga odložite na stručan način. O mestima za prikupljanje i radnom vremenu možete se informisati kod lokalne uprave.

Neispravne ili istrošene punjive baterije moraju se reciklirati u skladu sa direktivom 2006 / 66 / EC i njenim izmenama. Punjive baterije i / ili proizvod predajte preko sistema za prikupljanje koji se nude kod vas.

Pogrešno odlaganje punjivih baterija je štetno po životnu sredinu! Punjive baterije ne smeju da se odlažu u kućni otpad. One mogu da sadrže otrovne teške metale i podležu propisima za rukovanje posebnim otpadom. Hemijski simboli teških metala su sledeći:
Cd = kadmijum, Hg = živa, Pb = olovo.

Garancija

Proizvod je pažljivo proizveden u skladu sa strogim smernicama kvaliteta i pažljivo testiran pre isporuke. U slučaju kvara na ovom proizvodu, imate zakonska prava na reklamaciju kod prodavca proizvoda. Ova zakonska prava nisu ograničena našom garancijom kao što je navedeno u nastavku.
Za ovaj proizvod dobijete garanciju od 3 godine od datuma kupovine. Garantni rok počinje od datuma kupovine.
Sačuvajte originalni račun, isečak sa kase. Ova dokumentacija je potrebna kao dokaz o kupovini.
Ako dođe do greške u materijalu ili izradi u roku od 3 godine od datuma kupovine ovog proizvoda, proizvod će biti besplatno

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

citygate24 GmbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg / Hamburg / Хамбург / Αμβούργο, NJEMAČKA / NEMAČKA / ГЕРМАНИЯ / ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Model br. / Br. modela / Номер на модел / Αρ. μοντέλου: BMSL1249
Proizvedeno / Datum proizvodnje / Произведено / Κατασκευάστηκε: 02/2019

Stanje informacija / Verzija informacije / Състояние на информацията / Κατάσταση της πληροφορίας: 02/2019
Ident. br. / Ident. br. /Идентиф.№ /Αρ. αναγνώρισης: 315256

popravljen ili zamenjen po našem nahođenju.
Ova garancija prestaje da važi ako je proizvod oštećen, nepravilno korišćen ili servisiran. Garancija se odnosi na greške u materijalu ili izradi.
Ova garancija ne pokriva delove proizvoda koji su podložni normalnom trošenju i habanju (npr. baterije) i stoga se mogu smatrati habajućim delovima i ne pokriva oštećenje lomljivih delova, kao što su prekidači, punjive baterije ili delovi od stakla.

● Servis

RS

Hotline: 00800 - 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 315256

Za sva pitanja pripremite račun i broj proizvoda (npr. IAB 12345) kao dokaz o kupovini.

CE IP65

RS

Легенда на използваните пиктограми

	Прочетете ръководството за експлоатация!
⎓	Постоянен ток
	Спазвайте предупредителните указания и тези за безопасност!
	Опасност за живота и от злополуки за деца!
	Опасност от експлозия!
	Носете защитни ръкавици!
	Изхвърлете опаковката и уреда по екологосъобразен начин!
	Щети за околната среда поради неправилно изхвърляне на батериите!
	Този символ означава, че продуктът работи с безопасно ниско напрежение (SELV / PELV).
	Не е подходящ за вътрешно осветление.
	Диапазон на покритие прибл. 2-5 м.
	Ъгъл на покритие-сензор за движение: прибл. 90°

BG

LED соларна стенна лампа

● Въведение

Поздравяваме Ви с покупката на вашия нов уред. Вие избирате един висококачествен продукт. Моля, прочетете напълно и внимателно това ръководство за експлоатация. Това ръководство принадлежи към този продукт и съдържа важни указания за въвеждане в експлоатация и работа. Спазвайте винаги указанията за безопасност.
Ако имате въпроси или не сте сигурни в работата с устройството, моля, свържете се с вашия дилър или сервизен център. Моля, пазете това ръководство внимателно и го предайте на трети лица, ако е необходимо.

● Употреба по предназначение

Този продукт е специален продукт, тъй като може да работи при температури под -20 °C и може да изпълнява функцията си. LED соларната лапа с детектор за движение е предназначена за автоматично външно осветление (например за градина, тераса и др.). Лампата не трябва да се инсталира във вътрешни помещения, тъй като там батерията не може да се зареди. Лампата не е подходяща за домашно вътрешно осветление. Уредът е предназначен само за лична употреба.

● Описание на частите

1 Монтажни отвори
2 Сензор за движение
3 LED излъчвател
4 Превключвател за ВКЛ./ИЗКЛ.
5 Соларна клетка
6 LED за акцентно осветление

● Обхват на доставката

1x LED соларна лампа със сензор за движение
1 x монтажен материал
1x ръководство за монтаж и експлоатация

● Технически данни

Соларна клетка:	Монокристален, 0,8 W
Литиево-йонна батерия:	3,7V ⎓, 1200 mAh (без замяна)
Лампа:	2 x топло бели LED (акцентно осветление) 8 x студено бели LED (предно осветление)
Номинална мощност:	3 W
Сензор за движение:	Обхват: макс. 5 м Ъгъл на покритие: прибл. 90°
Продължителност на осветлението:	Продължителността на осветлението е около 12,5 часа (важи само за акцентно осветление). Излъчвател (8 светодиода) светва за 15 секунди след усещане на движение. Продължителността на осветлението е 1 час, когато светят всички светодиоди.
Степен на защита:	IP65 (прахоустойчив и защитен от водни струи)
Размери:	прибл. широч. 9,5 cm x височ. 15,7 cm x дълб. 7,8 cm
Тегло:	прибл. 200 g
Светлинен поток (акцентно осветление):	прибл. 6 lm
Светлинен поток (при задействан сензор за движение):	прибл. 200 lm
Препоръчителна височина на монтаж:	2 – 4 m
Номер на модел:	BMSL1249

● Указания за безопасност

- **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА И ОТ ЗЛОПОЛУКИ ЗА ДЕЦА!** Никога не оставяйте децата без надзор с опаковъчния материал. Има опасност от задушаване чрез опаковъчния материал. Децата често подценяват опасностите. Винаги дръжте децата далеч от продукта.
- **ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА!** Дръжте децата далеч от работната зона по време на монтаж. Обхватът на доставката включва различни винтове и други малки части. Те могат да бъдат животозастрашаващи при поглъщане или вдишване.
- Този продукт може да се използва от деца над 8 и повече години, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, ако са били наблюдавани или инструктирани за безопасна употреба на продукта и разбират произтичащите опасности.
- Децата не трябва да играят с продукта. Почистването и поддръжката на потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Не използвайте продукта, ако забележите повреда.
- Ако лампата е достигнала своя експлоатационен край, тя трябва да се изхвърли в съответствие с местните разпоредби за изхвърляне. Светодиодите не могат да се заменят.

Указания за безопасност за батерии / акумулатори

- **ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА!** Дръжте батериите/ акумулаторите далеч от деца. При поглъщане незабавно потърсете лекарска помощ!
- **УКАЗАНИЕ!** Батерията не може да се сменя. Когато тя се изразходи, цялата лампа трябва да се изхвърли.
- **ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ!** Никога не презареждайте батериите. Не съединявайте накъсо батерии/акумулатори и/или не ги отваряйте. Резултатът може да бъде пregряване, пожар или взрив.
- Никога не изхвърляйте батерии/акумулатори в огън или вода.
- Не излагайте батериите/акумулаторите на механично натоварване.

Риск от изтичане на батерии/акумулатори

- Избягвайте екстремни условия и температури, които могат да въздействат на батериите/акумулаторите напр. върху радиатори / пряка слънчева светлина.
- Избягвайте контакт с кожата, очите и лигавиците! При контакт с акумулаторна киселина, незабавно изплакнете засегнатите места обилно с чиста вода и незабавно потърсете лекарска помощ!
- **НОСЕТЕ ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ!** Изтеклите или повредени батерии / акумулатори могат да причинят изгаряния, ако влязат в контакт с кожата. За това в този случай носете подходящи защитни ръкавици.
- В случай на изтичане на батериите, отстранете ги веднага от продукта, за да избегнете повреди.

● Начин на функциониране

При излагане на слънчева светлина соларната клетка превръща светлината в електрическа енергия и я съхранява във вградената акумулаторна батерия. Когато батерията е напълно заредена, времето за осветяване за акцентно осветление е 12,5 часа. Батерията трябва да се зареди преди първото възвеждане в експлоатация (вижте глава „Зареждане на батерията“). Акцентното осветление е постоянно включено на тъмно.

● Зареждане на батерията

● Зареждане на батерията със соларната клетка

□ Евентуално изключете продукта, като натиснете превключвателя за ВКЛ./ИЗКЛ. 4, за да не попречите на зареждането чрез включване на продукта.
Указание: След 4 до 6 дни с добра слънчева светлина, батерията е заредена. Продължителността на процеса на зареждане зависи от състоянието на зареждане на батерията и от качеството на слънчевата светлина.
Указание: Ако батерията е дефектна, целият продукт трябва да се изхвърли правилно.

● Монтаж

Указание: Напълно отстранете опаковъчния материал. Решете къде да монтирате продукта преди монтаж.

⚠ Уверете се, че няма сблъсък с ел., газови или водни линии, когато пробивате в стената. Използвайте бормашина, за да пробиете отворите в зидарията. Спазвайте указанията за безопасност от инструкциите за експлоатация и безопасност на бормашината. В противен случай съществува риск от смърт или нараняване поради електрически удар.

При избор на място за монтаж обърнете внимание на следното:

□ Уверете се, че продуктът осветява желаната област.
□ Уверете се, че сензорът за движение 2 обхваща желаната област. Сензорът за движение 2 има обхват на откриване от макс. 5 m, с ъгъл на откриване от прибл. 90 °
□ Обърнете внимание сензорът за движение 2 да не е осветен през нощта от уличното осветление. Това може да попречи на функцията.
□ Слънчевата клетка 5 изисква възможно най-много директна слънчева светлина. Частичното засенчване на соларната клетка 5 през деня може също значително да повлияе на процеса на зареждане.
□ Препоръчителната височина на инсталиране е от 2 до 4 метра. Използвайте монтажните отвори 1, за да маркирате положението на отвора.
□ Пробийте отворите (ø 6 mm).
□ Завинтете по един доставен дюбел и един винт в пробитите отвори. Оставете малко разстояние между главата на винта и стената.
□ Сега фиксирайте продукта, като го поставите с отворите за фиксиране 1 при винтовете.
□ Подравнете продукта и затегнете винтовете в монтажните отвори 1.

Посока:
Оптимално е ориентацията на юг. По-скоро наберете ориентация с леки отклонения на запад, а не леко отклонение на изток.

● Въвеждане в експлоатация

● Включване/изключване на продукта

□ Натиснете превключвателя за ВКЛ./ИЗКЛ. 4, за да включите продукта. Сензорът за движение 2 реагира и включва светодиодния излъчвател 3 веднага щом околната светлина е < 30 lx (lux).
□ Натиснете превключвателя за ВКЛ./ИЗКЛ. 4 отново, за да изключите продукта.

● Почистване и съхранение

□ Изключете превключвателя за ВКЛ./ИЗКЛ. 4, когато не използвате продукта и искате да го съхраните.
□ Проверявайте редовно сензора за движение 2 и соларната клетка 5 за замърсяване. Отстранете ги, за да осигурите правилното функциониране на продукта.
□ Съхранявайте продукта, особено соларната клетка 5, без сняг и лед през зимата.
□ Почистете продукта с леко влажна кърпа без влажна и мек почистващ препарат.

BG

● Отстраняване на неизправности

● = грешка
◉ = причина
○ = решение

● = Продуктът не се включва.
◉ = Продуктът е изключен.
○ = Натиснете превключвателя за ВКЛ./ИЗКЛ. 4, за да включите продукта.
◉ = Сензорът за движение 2 е замърсен.
○ = Почистете сензора за движение 2.
◉ = Батерията е изтощена.
○ = Заредете батерията (вижте глава „Зареждане на батерията“).

● = Светлината мига.
◉ = Батерията е почти изтощена.
○ = Заредете батерията (вижте глава „Зареждане на батерията“).

● = Батерията се изтощава в рамките на кратко време.
◉ = Соларната клетка 5 е замърсена.
○ = Почистете соларната клетка 5.

Можете да се свържете с вашата общинска или градска администрация за опции за изхвърляне.

В интерес на опазването на околната среда не изхвърляйте продукта си като битов отпадък, ако е изминал времето си на експлоатация, а вместо това го изхвърлете по компетентен начин. Относно местата за събиране и работното им време можете да се консултирате с местната администрация.
Повреденте или използвани батерии трябва да бъдат рециклирани в съответствие с Директива 2006 /66 / ЕО и нейните изменения. Върнете батериите и / или продукта чрез предлагателе места за събиране.

Щети за околната среда поради неправилно изхвърляне на батериите! Батериите не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Те могат да съдържат токсични тежки метали и подлежат на третиране като опасни отпадъци. Химическите символи на тежките метали са както следва:
Cd = кадмий, Hg = живак, Pb = олово.

● Гаранция

Продуктът е внимателно произведен съгласно строгите директиви за качество и внимателно тестван преди доставката. В случай на дефекти в този продукт, имате законни права спрямо продавача на продукта. Тези законни права не са ограничени от представената гаранция по-долу.
Получавате 3 години гаранция за този продукт от датата на покупката. Гаранционният срок започва с датата на покупката. Моля, съхранявайте добре оригиналния касов бон. Този документ се изисква като доказателство за покупката.

● Изхвърляне

Спазвайте обозначението на опаковъчните материали по време на сортирането на отпадъци, като те са обозначени със съкращения (a) и числа (6) със следното значение:

1– 7:	Пластмаса
20 – 22:	Хартия и картон
80 – 98:	Композитни материали

BG

● Сервиз

BG

Hotline: 00800 - 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 315256

Моля, подгответе касовата бележка и номера на артикула (напр. IAN 12345) като доказателство за покупката при всички запитвания.

CE IP65

BG

Ако в рамките на 3 години от датата на закупуване на този продукт възникне грешка в материала или изработката, продуктът ще бъде ремонтиран или заменен безплатно по наша преценка.
Тази гаранция е невалидна, ако продуктът е повреден, неправилно използван или поддържан. Гаранцията важи за материални или производствени дефекти.
Тази гаранция не покрива части от продукта, които са обект на нормално износване (напр. батерии) и следователно могат да се считат за износващи се части или повреда на чупливи части, като напр. превключвател, батерии или такива, изготвени от стъкло.

● Сервиз

GR/CY

Hotline: 00800 - 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 315256

Моля, подгответе касовата бележка и номера на артикула (напр. IAN 12345) като доказателство за покупката при всички запитвания.

CE IP65

GR/CY

Υπόμνημα των χρησιμοποιηθέντων εικονογραφημάτων

	Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης!
⎓	Συνεχές ρεύμα
	Προσέξτε τις υποδείξεις κινδύνου και ασφαλείας!
	Κινδυνος ζωής και ατυχήματος για βρέφη και μικρά παιδιά!
	Κινδυνος έκρηξης!
	Φοράτε προστατευτικά γάντια!
	Απορρίψτε τη συσκευασία και τη συσκευή με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον!
	Ζημιές στο περιβάλλον σε περίπτωση λανθασμένης απόρριψης των συσσωρευτών!
	Αυτό το σύστημα σημαίνει, πως το προϊόν λειτουργεί με χαμηλή τάση ασφαλείας (SELV / PELV).
	Δεν ενδείκνυται ως φωτισμός εσωτερικού χώρου
	Περιοχή φώρασης περίπου 2 - 5 μέτρα
	Γωνία ανάκλασης αισθητήρα κίνησης: περίπου 90°

GR/CY

Ηλιακό επιτοίχιο φωτιστικό LED

● Εισαγωγή

Σας συγχαίρουμε για την αγορά της νέας σας συσκευής. Με αυτή σας την αγορά αποφασίσατε να αποκτήσετε ένα προϊόν υψηλής ποιότητας. Παρακαλώ διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης πλήρως και προσεκτικά. Αυτές οι οδηγίες ανήκουν στο προϊόν και εμπεριέχουν σημαντικές υποδείξεις για την έναρξη λειτουργίας και τον χειρισμό. Προσέχετε πάντα όλες τις υποδείξεις ασφαλείας.
Εάν έχετε ερωτήσεις ή αισθάνεστε ανασφαλής σχετικά με τον χειρισμό της συσκευής, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον πωλητή σας ή με το σέρβις. Διαφυλάξτε παρακαλώ αυτές τις οδηγίες επιμελώς και διαβίβαστε τις ενδεχομένως και σε τρίτους.

● Κανονική χρήση

Το προϊόν αυτό πρόκειται για ένα ειδικό προϊόν, γιατί μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασία κάτω των - 20 °C και πληροί την λειτουργία του.
Το ηλιακό επιτοίχιο φωτιστικό LED με ανιχνευτή κίνησης προβλέπεται για τον αυτόματο φωτισμό σε εξωτερικό χώρο (π.χ. σε κήπο, βεράντα κλπ.). Το φωτιστικό δεν επιτρέπεται να συναρμολογηθεί σε εσωτερικούς χώρους, γιατί τότε ο συσσωρευτής δεν μπορεί να φορτιστεί. Το φωτιστικό δεν ενδείκνυται για φωτισμό χώρου σε «νοικοκυριά. Η συσκευή προβλέπεται αποκλειστικά για την ιδιωτική χρήση.

● Περιγραφή τεμαχίων

1 Οπές στερέωσης
2 Αισθητήρας κίνησης
3 Εκπομπός LED
4 Διακόπτης ON / OFF
5 Ηλιακό κύτταρο
6 LEDs για φωτισμό έμφασης

● Περιεχόμενο συσκευασίας

1x ηλιακό φωτιστικό LED με ανιχνευτή κίνησης
1x υλικό συναρμολόγησης
1x οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

● Τεχνικά στοιχεία

Ηλιακό κύτταρο:	Μονοκρυσταλλίνη, 0,8 W
Συσσωρευτής λιθίου-ιονίου:	3,7V ⎓, 1200 mAh (μη αντικαταστήσιμο)
Φωτιστικό μέσο:	2 x LED Θερμά λευκά (φωτισμός έμφασης) 8 x LED ψυχρά λευκά (εμπροσθίως φωτισμός)
Φωτό υπολογισμού:	3 W
Ανιχνευτής κίνησης:	Ακτίνα δράσης: max. 5 m Γωνία ανάκλασης: περίπου 90°
Διάρκεια φωτισμού:	Η διάρκεια φωτισμού ανέρχεται στις περίπου 12,5 ώρες (ισχύει μόνο για τον φωτισμό έμφασης). Εκπομπός (8 LEDs) φωτίζει για 15 δευτερόλεπτα μετά την αντίληψη της κίνησης. Η διάρκεια φωτισμού ανέρχεται σε 1 ώρα, όταν φωτίζουν όλα τα LED.

GR/CY

Βαθμός προστασίας:	IP65 (προστατευμένο από σκόνη και από πίδακες νερού)
Διαστάσεις:	περ. Π 9,5 cm x Υ 15,7 cm x Β 7,8 cm
Βάρος:	περ. 200 g
Ροή φωτός (φωτισμός έμφασης):	περ. 6 lm
Ροή φωτός (σε ανοικτό ανιχνευτή κίνησης):	περ. 200 lm
Συνιστώμενο ύψος εγκατάστασης:	2 – 4 m
Αριθμός μοντέλου:	BMSL1249

● Υποδείξεις ασφαλείας

- **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ!**
  Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά μόνα τους με το υλικό συσκευασίας. Υφίσταται κίνδυνος ασφυξίας μέσω του υλικού συσκευασίας. Τα παιδιά συχνά υποπτεύουν τους κινδύνους. Κρατάτε πάντα τα παιδιά μακριά από το προϊόν.
- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΖΩΗΣ!** Κρατάτε τα παιδιά κατά την συναρμολόγηση μακριά από τον τόπο εργασίας. Στο υλικό συσκευασίας συμπεριλαμβάνεται πλήθος βιδών και άλλων μικρών εξαρτημάτων. Αυτά μπορεί να προβούν επικίνδυνα για τη ζωή σε περίπτωση αναπνοής ή κατάποσής τους.
- Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και πέραν τούτου από άτομα χαμηλής

GR/CY

νοημοσύνης και περιορισμένων ψυχικών δυνατοτήτων ή έλλειψης εμπειριών και γνώσεων, εάν αυτά βρίσκονται υπό επίβλεψη κατά την χρήση του προϊόντος ή έχουν καθοδηγηθεί σχετικά με την χρήση και τους σχετικά με την χρήση προβλεπόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με το προϊόν. Ο καθαρισμός και η συντήρηση εκ μέρους του χρήστη δεν επιτρέπεται να διεξάγεται από παιδιά δίχως επίβλεψη.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, εάν διαπιστώσετε πως υφίστανται κάποιες βλάβες.
- Εάν το φωτιστικό έχει φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, τότε πρέπει ο λαμπτήρας να απορριφθεί σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων. Οι LED δεν αντικαθίστανται.

Υποδείξεις ασφαλείας για μπαταρίες / συσσωρευτές

- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΖΩΗΣ!** Κρατάτε τις μπαταρίες / τους συσσωρευτές μακριά από τα παιδιά. Απευθυνθείτε αμέσως σε γιατρό στην περίπτωση κατάποσης!
- **ΥΠΟΔΕΙΞΗ!** Ο συσσωρευτής δεν αντικαθίσταται. Όταν έχει καταναλωθεί, τότε πρέπει όλο το φωτιστικό να οδηγηθεί σε απόρριψη.
- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ!** Ποτέ μην επαναφορτίσετε μη φορτιζόμενες μπαταρίες. Μην βραχυκυκλώνετε μπαταρίες/ συσσωρευτές και / ή μην τις ανοίγετε. Υπερθέρμανση, κίνδυνος πυρκαγιάς ή ρήξης μπορεί να είναι οι συνέπειες.
- Μην πετάτε ποτέ μπαταρίες / συσσωρευτές στη φωτιά ή στο νερό.
- Μην εκθέτετε μπαταρίες / συσσωρευτές σε μηχανικές καταπονήσεις.

GR/CY

Κίνδυνος εκρηξής μπαταριών / συσσωρευτών

- Αποφεύγετε υπερβολικές συνθήκες και θερμοκρασίες που θα μπορούσαν να επιφέρουν σε μπαταρίες / συσσωρευτές π.χ. σε καλοριφέρ / άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Αποφεύγετε την επαφή με δέρμα, μάτια και βλεννογόνους! Ξεπλύνετε αμέσως σε περίπτωση επαφής με το οξύ της μπαταρίας τα σημεία επαφής με άφθονο καθαρό νερό και επισκεφθείτε αμέσως έναν γιατρό!
- **ΦΟΡΑΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ!** Οι διαρρέουσες ή χαλασμένες μπαταρίες / συσσωρευτές μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα αν έρθουν σε επαφή με το δέρμα. Να φοράτε για τον λόγο αυτό σε αυτή την περίπτωση προστατευτικά γάντια.
- Σε περίπτωη που από τις μπαταρίες θα διαρρεύσει οξύ, παρακαλώ αφαιρέστε τις αμέσως από το προϊόν, ώστε να αποφευχθούν ζημίες.

● Τρόπος λειτουργίας

Το ηλιακό κύτταρο μετατρέπει σε ακτινοβολία του ήλιου το φως σε ηλεκτρική ενέργεια και την αποθηκεύει στον ενσωματωμένο συσσωρευτή. Σε πλήρως φορτισμένο συσσωρευτή η διάρκεια φωτισμού για τον φωτισμό έμφασης ανέρχεται στις 12,5 ώρες. Πριν την πρώτη έναρξη λειτουργίας πρέπει ο συσσωρευτής να είναι φορτισμένος (βλέπε κεφάλαιο «φόρτιση συσσωρευτή»). Ο φωτισμός έμφασης είναι συνέχεια ενεργοποιημένος στο σκότος.

● Φόρτιση συσσωρευτή

● Φόρτιση συσσωρευτή με ηλιακό κύτταρο

□ Απενεργοποιήστε εάν χρειαστεί το προϊόν, πατώντας τον διακόπτη ON / OFF 4, για να μην επηρεάσετε την διαδικασία φόρτισης μέσω της ενεργοποίησης του προϊόντος.
Υπόδειξη: Μετά από 4 έως 6 ημέρες με καλή ηλιακή ακτινοβολία έχει φορτιστεί ο συσσωρευτής. Η διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης εξαρτάται από την κατάσταση φόρτισης του συσσωρευτή καθώς και από την ποιότητα της ηλιακής ακτινοβολίας.
Υπόδειξη: Εάν ο συσσωρευτής έχει βλάβη, τότε πρέπει να απορρίψετε το πλήρες προϊόν με τον κατάλληλα υποδεδειγμένο τρόπο.

● Συναρμολόγηση

Υπόδειξη: Αφαιρέστε πλήρως το υλικό συσκευασίας. Αποφασίστε πριν την συναρμολόγηση, που θα συναρμολογήσετε το προϊόν.

⚠ Επιβεβαιωθείτε, πως δεν θα συναντήσετε αγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, αερίου ή νερού, όταν κάνετε διάτρηση στον τοίχο. Χρησιμοποιήστε ένα ηλεκτρικό τρυπάνι, για να κλαντε διάτρηση στον τοίχο. Προσέξτε τις οδηγίες ασφαλείας που εμπεριέχονται στις οδηγίες χρήσης και ασφαλείας του ηλεκτρικού τρυπανιού. Διαφορετικά απειλούν ο θάνατος ή κίνδυνος τραυματισμού μέσω ηλεκτροπληξίας.

Προσέξτε κατά την επιλογή του τόπου συναρμολόγησης τα εξής πράγματα:

□ Εξασφαλίστε το ότι το προϊόν φωτίζει τον επιθυμητό τομέα.
□ Εξασφαλίστε το ότι ο αισθητήρας κίνησης 2 φωτίζει τον επιθυμητό τομέα. Ο ανιχνευτής κίνησης 2 έχει τον τομέα ανίχνευσης των max. 5 m, με γωνία ανίχνευσης των περίπου 90°.
□ Προσέξτε, ώστε ο αισθητήρας κίνησης 2 να μην φωτίζεται την νύχτα από τον φωτισμό του δρόμου. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία.
□ Το ηλιακό κύτταρο 5 χρειάζεται όσο το δυνατόν άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Επίσης η μερική σκίαση του ηλιακού κυττάρου [5] κατά την διάρκεια της ημέρας μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την φόρτιση.
□ Το συνιστώμενο ύψος εγκατάστασης ανέρχεται στα 2 m έως 4 m. Να χρησιμοποιείτε τις οπές στερέωσης 1, για να επισημάνετε τη θέση της οπής διάτρησης.
□ Τρυπήστε τις οπές (ø 6 mm).
□ Βιδώστε από έναν παρεχόμενο πείρο και μια βίδα στις οπές διάτρησης. Αφήστε ένα μικρό κενό μεταξύ της κεφαλής βίδας και του τοίχου.
□ Στερεώστε τώρα το προϊόν, τοποθετώντας το με τις οπές στερέωσης 1 επάνω στις βίδες.
□ Τοποθετήστε το προϊόν σωστά και σφίξτε τις βίδες στις οπές στερέωσης 1.

Κατεύθυνση:
Ιδανική θα ήταν η κατεύθυνση προς τον Νότο. Επιλέξτε μια κατεύθυνση με ελαφρές αποκλίσεις προς την Δύση παρά μια με ελαφρά απόκλιση προς την Ανατολή.

● Έναρξη λειτουργίας

● Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση προϊόντος

□ Πατήστε τον διακόπτη ON /OFF 4, για ν ενεργοποιήσετε το προϊόν. Ο ανιχευτής κίνηση 2 αντιδρά και ενεργοποιεί τον εκπομπό LED 3, μόλις το φως περιβάλλοντος είναι < 30 lx (lux).
□ Πατήστε εκ νέου τον διακόπτη ON /OFF 4, για να απενεργοποιήσετε το προϊόν.

GR/CY

● Καθαρισμός και αποθήκευση

□ Απενεργοποιήστε το προϊόν πατώντας τον διακόπτη ON /OFF 4 αυς, εάν δν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν και να το αποθηκεύσετε.
□ Εξετάζετε τον αισθητήρα κίνησης 2 και το ηλιακό κύτταρο 5 τακτικά ως προς ακαθαρσίες. Εξαλείψτε τες, για να εγγυηθείτε την άψογη λειτουργία του προϊόντος.
□ Κρατάτε το προϊόν, ιδιαίτερα το ηλιακό κύτταρο 5, το χειμώνα μακριά από χιόνια και πάγο.
□ Καθαρίζετε το προϊόν με ένα ελαφρά υγρό, δίχως χνούδια πανάκι και με ήπιο καθαριστικό υγρό.

● Άρση σφάλματος

● = Λάθος
◉ = Αιτία
○ = Λύση

● = Το προϊόν δεν ενεργοποιείται.
◉ = Το προϊόν είναι απενεργοποιημένο.
○ = Πατήστε τον διακόπτη ON / OFF 4, για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.
◉ = Ο αισθητήρας κίνησης 2 είναι ακάθαρτος.
○ = Καθαρίστε τον αισθητήρα κίνησης 2.
◉ = Ο συσσωρευτής είναι αποφορτισμένος.
○ = Φορτίστε τον συσσωρευτή (βλέπε κεφάλαιο «Φόρτιση συσσωρευτή»).

● = Το φως αναβοσβήνει.
◉ = Ο συσσωρευτής είναι σχεδόν αποφορτισμένος.
○ = Φορτίστε τον συσσωρευτή (βλέπε κεφάλαιο «Φόρτιση συσσωρευτή»).

GR/CY

● = Ο συσσωρευτής αποφορτίζεται εντός μικρού χρονικού διαστήματος.
◉ = Το ηλιακό κύτταρο 5 είναι ακάθαρτο.
○ = Καθαρίστε το ηλιακό κύτταρο 5.

● Απόρριψη

Προσέξτε την επισήμανση των υλικών συσκευασίας κατά την διαλογή των απορριμμάτων, αυτά φέρουν τις συντομογραφίες (a) και τους αριθμούς (b) με την εξής σημασία:

1– 7:	Πλαστικές ύλες
20 – 22:	Χαρτί και χαρτόνι
80 – 98:	Συνθετικά υλικά

Για τις δυνατότητες διάθεσης του άχρηστου πλέον προϊόντος μπορείτε να ενημερωθείτε στην κοινοτική ή δημοτική διοίκησή σας.

Μην πετάξετε το προϊόν, όταν είναι πλέον άχρηστο, στα οικιακά απορρίμματα, για λόγους προστασίας περιβάλλοντος, αλλά να φροντίσετε για την κατάλληλη απόρριψη. Για τους τόπους συλλογής απορριμμάτων και τις ώρες λειτουργίας τους, μπορείτε να ενημερωθείτε στην αρμόδια διοίκηση της περιοχής σας.

Οι ελαπωματικοί ή χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές πρέπει να ανακυκλώνονται σύμφωνα με την οδηγία 2006 / 66 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις αυτής. Επιστρέψτε τους συσσωρευτές και / ή το προϊόν μέσω των προσφερόμενων εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων.

GR/CY

Σημιές στο περιβάλλον σε περίπτωση λανθασμένης απόρριψης των συσσωρευτών! Οι συσσωρευτές δεν επιτρέπεται να διατίθενται στα οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να περιέχουν τοξικά βαριά μέταλλα και υπόκεινται στην επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων. Τα χημικά σύμβολα των βαρών μετάλλων είναι ως εξής:
Cd = Κάδμιο,
Hg = Υδράργυρος, Pb = Μόλυβδος.

● Εγγύηση

Το προϊόν παρασκευάστηκε προσεκτικά σύμφωνα με αυστηρές οδηγίες ποιότητας και δοκιμάστηκε σχολαστικά πριν από την παράδοση. Σε περίπτωση ελαπωμάτων αυτού του προϊόντος, έχετε νόμιμα δικαιώματα κατά του πωλητή του προϊόντος. Αυτά τα νόμιμα δικαιώματα δεν περιορίζονται από την εγγύηση, στην οποία αναφερόμαστε παρακάτω.
Για το προϊόν αυτό σας παρέχεται 3 χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία της αγοράς του. Η προθεσμία της εγγύησης αρχίζει με την ημερομηνία της αγοράς.
Παρακαλώ φυλάξτε την αυθεντική απόδειξη αγοράς. Τα χαρτιά αυτά χρειάζονται ως απόδειξη για την αγορά.
Εάν προκύψει εντός 3 ετών από την ημερομηνία της αγοράς κάποιο ελάττωμα υλικού ή παραγωγής, τότε το προϊόν θα διορθωθεί ή θα αντικατασταθεί από εμάς κατά την επιλογή μας. Αυτή η εγγύηση παύει να ισχύει, εάν το προϊόν φέρει βλάβη, δεν χρησιμοποιήθηκε καταλλήλα και δεν συντηρήθηκε. Η παροχή εγγύησης ισχύει για βλάβες υλικού ή παραγωγής.
Η εγγύηση αυτή δεν επεκτείνεται σε εξαρτήματα του προϊόντος, τα οποία εκτίθενται στην κανονική φθορά (π.χ. μπαταρίες) και έτσι θεωρούνται αναλώσιμα υλικά και ούτε σε βλάβες σε ευθραυστα τμήματα, π.χ. διακόπτες, συσσωρευτές ή εξαρτήματα από γυαλί.

GR/CY

● Σέρβις

GR

Hotline: 00800- 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

CY

Hotline: 00800- 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 315256

Παρακαλώ να έχετε μαζί σας για ενδεχόμενες ερωτήσεις την απόδειξη ταμείου και τον αριθμό προϊόντος (π.χ. IAN 12345) ως απόδειξη αγοράς.

CE IP65

GR/CY